FLUKE

Fluke 434/435

Analizor trifazat pentru calitatea puterii

Manual de utilizare

EN Aprilie 2006 © 2006 Fluke Corporation, Toate drepturile rezervate. Tipărit în Olanda. Toate numele de produse sunt mărci înregistrate ale respectivelor companii.

Cuprins

Capitolul 1 Aspecte generale	6
Introducere	6
Garanție limitată & Limitarea răspunderii	6
Declarație de conformitate	8
Notă de livrare	9
Informații de contact pentru centrul de service	10
Informații de siguranță: Citiți prima dată	10
Capitolul 2 Despre acest manual	14
Introducere	14
Conținutul manualului de utilizare	14
Capitolul 3 Caracteristicile Fluke 434/435	16
Intruducere	16
Măsurători generale	16
Modurile de măsurare pentru investigarea detaliilor	17
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri	18
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri	18 18
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere	18 18 18
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului	18 18 18 19
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului	18 18 18 19 20
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii	18 18 18 19 20 20
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri	18 18 18 19 20 20 21
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului	18 18 19 20 20 21 21
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului Resetarea la setările implicite din fabricație	18 181920212121
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului Resetarea la setările implicite din fabricație	18 181920212122
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului Resetarea la setările implicite din fabricație Capitolul 5 Informații afișate Introducere	18 181920202121212223
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului Resetarea la setările implicite din fabricație Capitolul 5 Informații afișate Introducere Culorile fazelor	18 1819202021212122222222232324
Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri Introducere Suportul de înclinare și cureaua de susținere Alimentarea analizorului Luminozitatea afișajului Blocarea tastaturii Navigarea în meniuri Contrastul afișajului Resetarea la setările implicite din fabricație Capitolul 5 Informații afișate Introducere Culorile fazelor Tipuri de ecrane	18 181920202121212223232424

Capitolul 6 Conexiuni de intrare	27
Introducere	27
Conexiuni de intrare	

Capitolul 7 Osciloscop Forme de undă și Fazor	
Introducere	
Osciloscop forme de undă	
Osciloscop fazor	
Sfaturi şi sugestii	

Capitolul 8 Volti / Amperi / Herti	
Introducere	
Ecranul multimetru	
Tendință	
Sfaturi și sugestii	

Capitolul 9 Scăderi și Creșteri	
Introducere	
Tendință	
Tabelele de evenimente	

Capitolul 10 Armonice	
Introducere	
Ecranul Grafic de bare	
Ecran multimetru	44
Tendintă	45
Sfaturi și sugestii	46

Capitolul 11 Putere & Energie	47
Introducere	
Ecran multimetru	
Tendintă	
Śfaturi și sugestii	51

Capitolul 12 Flicker	53
Introducere	
Ecranul multimetru	
Tendintă	
Śfaturi și sugestii	

Capitolul 13 Dezechlibru	57
Introducere	
Ecranul multimetru	
Tendintă	
Fazor	
Sfaturi şi sugestii	60

Capitolul 14 Tranzitorii	61
Introducere	61
Ecran formă de undă	61
Sfaturi şi sugestii	

Capitolul 15 Inrush	64
Introducere	64
Ecran tendintă Inrush	64
Śfaturi si sugestii	67
3 0	-

Capitolul 16 Semnalizare rețea	68
Introducere	68
Tendintă	68
Tabel de evenimente	70
Sfaturi și sugestii	72

Capitolul 17 Logger	
Introducere	
Meniul Start	
Tendintă	
Ecranul multimetru	
Evenimente	

Capitolul 18 Monitorizarea calității puterii	80
Introducere	
Ecranul principal pentru calitatea puterii	
Tabel de evenimente	
Ecran tendință	
Ecran Bare grafice	

Capitolul 19 Cursor și Zoom	89
Introducere	
Cursorul pentru ecranul Forme de undă	
Cursorul pentru ecranul Tendință	91
Trecerea din Tabel de evenimente în Ecran tendintă, cursor activ	
Cursorul pentru ecranul Bare grafice	93
Capitolul 20 Setarea analizorului	94
Introducere	
Setări generale	
Prefernite functii	100
Prefernite utilizator	106
Setare limite	108
Capitolul 21 Utilizarea memoriei, imptimantei, si a PC-ului	112
Introducere	112
Utilizarea memoriei	112
Utilizarea PC-ului și a imprimatei	
Capitolul 22 Sfaturi și Întreținere	117
Introducere	117
Curățarea analizorului și a accesoriilor	117
Stocarea analizorului	117
Menținerea în bună stare a acumulatorilor	117
Instalarea opțiunilor pe Fluke 434	117
Componente și accesorii	118
Depanare	120
Capitolul 23 Caracteristici	122
Introducere	122
Masuratori electrice	123

Capitolul 1 Aspecte generale

Introducere

Acest capitol prezintă câteva aspecte generale și importante privind Analizorul pentru calitatea puterii Fluke 434/435 (numit în continuare "Analizor").

Acestea se referă la:

- Condiții de garanție și răspundere
- Declarație de conformitate
- Notă de livrare: obiectele care trebuie să fie incluse în kitul dumneavoastră
- Contactarea unui centru de service
- Informații de siguranță: Citiți prima dată!

Garanție limitată & Limitarea răspunderii

Fiecare produs Fluke este garantat împotriva defectelor materiale și de fabricație în regim de lucru normal. Perioada de garanție este de trei ani pentru Analizor și accesoriile sale. Perioada de garanție începe la data livrării. Piesele de schimb, reparațiile produsului și service-ul sunt garantate 90 de zile. Această garanție se aplică doar cumpărătorului original sau clientului unul distribuitor autorizat Fluke, și nu se aplică pentru siguranțe, baterii sau pentru orice produs care, în opinia Fluke, a fost folosit greșit, alterat, neglijat sau deteriorat de un accident sau de condiții anormale de utilizare sau manevrare. Fluke garantează că software-ul va funcționa corespunzător în conformitae cu specificațiile funcționale timp de 90 de zile și că a fost înregistrat corect pe un suport care nu prezintă defecte. Fluke nu garantează că software-ul este fără erori sau că va funcționa fără întrerupere.

Distribuitorii autorizați Fluke vor extinde această garanție pentru produsele noi și nefolosite doar către clienții finali dar nu au nici o autoritate de a extinde o garanție mai mare sau diferită din partea Fluke. Suportul pentru garanție este valabil dacă produsul este cumpărat printr distribuitorii autorizați Fluke sau dacă cumpărătorul a plătit prețul internațional aplicabil. Fluke își rezervă dreptul de a factura cumpărătorul pentru costurile de import pentru reparații / înlocuiri de piese când produsul este cumpărat într-o țară și este trimis pentru reparații în altă țară.

Obilgația de garanție a Fluke este limitată, la alegerea Fluke, la returnarea prețului de cumpărare, repararea gratuită sau înlocuirea unui produs defect care este returnat la un centru de service autorizat Fluke în perioada de garanție.

Dacă produsul este defect, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Fluke sau trimiteți produsul la acel centru de service, cu o descriere a problemei, cu taxele și asigurarea preplătite (FOB Destination) la cel mai apropiat centru de service autorizat Fluke. Fluke nu este responsabil pentru defecțiunile datorate transportului. Fluke va plăti transportul pentru returul produsului reparat sau înlocuit în garanție. Dacă Fluke determină că defecțiunea este cauzată de utilizare greșită, alterare, accident sau condiții anormale de utilizare sau manevrare, înainte de a efectua orice reparație în afara garanției Fluke va estima costul și va obține autorizația, și apoi vă va trimite factura pentru reparații și transportul de retur (FOB Shiping Point).

ACEASTA ESTE SINGURA GARANȚIE VALABILĂ. NU EXISTĂ ALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, CUM AR FI UTILITATEA ÎNTR-UN ANUME SCOP. FLUKE NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ORICE PIERDERI SAU DEFECȚIUNI SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECVENȚIALE, INCLUSIV PENTRU PIERDEREA DE DATE, FIE DATORITĂ ÎNCĂLCĂRII GARANȚIEI SAU CONTRACTUALE, PREJUDICIU, UTILIZARE SAU ORICE ALTĂ SAU TEORIE.

Deoarece unele state nu permit excluderea sau limitarea unei garanții implicite sau a defecțiunilor incidentale sau consecvențiale, această limitare a răspunderii poate să nu fie valabilă pentru dumneavoastră. Dacă orice parte a garanției este declarată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță judecătorească sau alt organ de decizie competent, aceasta nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte părți a garanției.

Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 USA, sau Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, Netherlands

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate

pentru Fluke 434/435 Analizor trifazat pentru calitatea puterii

Fabricant

Fluke Industrial B.V. Lelyweg 14 7062 EA Almelo The Netherlands

Declarație de conformitate

Bazată pe rezultatele testelor folosind standardele corespunzătoare, produsul este în conformitate cu Directiva pentru compatibilitate electromagnetică 89/336/EEC Directiva pentru joasă tensiune 73/23/EEC

Eşantion teste

Standarde utilizate:

EN 61010-1 a doua ediție Cerințe de siguranță pentru echipamente electrice pentru măsurări, control și laborator

> EN 61326 – 2002 Echipamente electrice pentru măsurări, control și laborator Cerințe EMC

Testele au fost efectuate în configurația tipică. Această conformitate este indicată de simbolul CE, adică "Conformite Europeenne"

Notă de livrare

Următoarele obiecte sunt incluse în kit-ul Analizor:

Notă: Acumulatorul NiMH al Analizorului nu este livrat încărcat. Consultați capitolul 4 – Alimentarea analizorului.





#	Desc	riere
1	Analizor pentru calitate puterii	
2	Set autocolante pentru bornele de intra	are
3	Curea de susțiere	
4	Set 5 buc. cleşti crocodil	
5	Set 5 buc. cabluri de test, 2,5m	
6	Încărcător pentru acumulatori / Adapto	r de alimentare
7	Ataptor alimentare rețea (în funcție de	țară)
8	Manual Getting started + CD ROM cu	Manual de utilizare şi Getting started
	(diferite limbi)	
9	Cablu optic pentru USB	
	Fluke 434:	Fluke 435:
10	CD ROM cu software FlukeView®	CD ROM cu software FlukeView®
	pentru Windows [®]	pentru Windows [®] + software Power
		Log pentru Windows [®]
11	Cleşti de curent AC 400 A (1mV/A) şi	Clești de curent AC flexibili 3000 A.
	40 A (10mV/A) comutabil. Set 4 buc.	Set 4 buc model i430flex-4pk.
	i400s.	
12	Carcasă C430	Carcasă robustă tip cărucior C435

Informații de contact pentru centrul de service

Pentru a localiza un centru de service autorizat Fluke, vizitați-ne pe World Wide Web la: <u>www.fluke.com</u> sau sunați la unul dintre numerele de telefon de mai jos:

> +1-888-993-5853 în SUA și Canada +31-40-2675200 în Europa +1-425-446-5500 din alte țări

Informații de siguranță: Citiți prima dată

Analizorul trifazat pentru calitatea puterii Fluke 434/435 se conformează următoarelor:

IEC/EN61010-1-2001, CAN/CSA C22.2 Nr 61010-1-04, UL std Nr 61010-1,

Cerințe de siguranță pentru echipamente electrice pentru măsurare, control și laborator, Partea 1: Cerințe generale, Nominal: 600V CAT IV, 1000 CAT III, Grad de poluare 2.

Utilizați analizorul și accesoriile sale doar așa cum este specificat în Manualul de utilizare. Altfel, protecția oferită de Analizor și accesoriile sale poate fi împiedicată.

Avertisment identifică o condiție sau acțiune care pune în pericol utilizatorul.

Atenție identifică o condiție sau acțiune care poate defecta Analizorul.

În manual și pe analizor sunt folosite următoarele simboluri internaționale:

\wedge	Vezi explicația din manual	 Curent continuu		Aprobare de siguranță
- I-	Masă	Izolație dublă (Clasa de protecție)	CE	Conformitate Europeană
\sim	Curent alternativ	Informații de reciclare	X	Informații de aruncare
\otimes	Nu aplicați în jurul sau deconectați de la conduc- torii periculoși alimentați.			

Avertisment

Pentru a evita pericolul de electrocutare sau foc:

- Citiți întregul manual înainte de a utiliza Analizorul și accesoriile sale.
- Evitați să lucrați singur.
- Nu utilizați Analizorul în zone cu gaze sau vapori explozivi.
- Folosiți doar sonde de curent, cabluri de test și adaptoare izolate, livrate cu Analizorul sau indicate ca potrivite pentru Analizorul Fluke 434/435.
- Înainte de utilizare, inspectați Analizorul, sondele de tensiune, cablurile de test şi accesoriile. Dacă există defecțiuni mecanice, înlocuiți-le. Verificați dacă există crăpături sau plastic lipsă. Atenție la izolația din jurul conectorilor.
- Când nu sunt folosite, îndepărtați toate sondele, cablurile de test şi accesoriile.
- Conectați întotdeauna Încărcătorul pentru acumulatori / Adaptorul de alimentare mai întâi la priză și apoi la Analizor.
- Folosiți intrarea de masă doar pentru a lega la masă analizorul şi nu aplicați nici o tensiune.
- Nu aplicați tensiuni de intrare mai mari decât valorile nominale pentru instrument.

- Nu aplicați tensiuni mai mari decât valorile nominale ale sondelor de tensiune sau cleștilor de curent.
- Aveți grijă la conectarea şi deconectarea sondelor de curent flexibile: întrerupeți alimentarea instalației testate sau purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.
- Nu folosiți conectori cu metal expus tip BNC sau banană.
- Nu introduceți obiecte de metal în conectori.
- Folosiți doar sursa de alimentare model BC430 (încărcător pentru acumulatori / adaptor de alimentare).
- Înainte de utilizare verificați ca domeniul de tensiune selectat / indicat pe BC430 este corespunzător tensiunii şi frecvenței de alimentare a rețelei (vezi figura de mai jos). Dacă este necesar setați comutatorul de pe BC430 la tensiunea corectă.
- Pentru BC 430 folosiți doar adaptoare de alimentare AC sau cabluri de alimentare AC în conformitate cu regulamentele de siguranță locale.

Comutatorul de pe încărcătorul pentru acumulatori / adaptorul de alimentare BC430 pentru selectarea tensiunii rețelei de alimentare:



Tensiunea maximă de intrare la intrările de tensiune banană față de masă: Intrare A (L1), B (L2), C(L3), N față de masă: 1000 V Cat III, 600 V Cat IV.

Tensiunea maximă la intrările de curent BNC (Vezi marcajele): Intrare A (L1), B (L2), C(L3), N față de masă: 42 V vârf

Valorile de tensiune sunt date ca "tensiune de lucru". Trebuie citite ca V ac rms (50-60Hz) pentru aplicații AC sinusoidale și ca V dc pentru aplicații DC.

Categoria de măsurare IV se referă la utilitățile subterane sau aeriene ale unei instalații. Cat III se referă la nivelul de distribuție și circuite de instalații fixe în interiorul clădirilor.

Dacă sunt împiedicate caracteristicile de siguranță

Dacă analizorul este utilizat într-un mod nespecificat de fabricant, protecția oferită de analizor poate fi împiedicată.

Înainte de utilizare, inspectați cablurile de test pentru defecte mecanice și înlocuițile în cazul în care sunt deteriorate!

Dacă analizorul sau accesoriile sale nu funcționează corect, nu le mai folosiți și trimiteți-l la reparat.

Notă

Pentru a se putea conecta la diferitele prize de alimentare, Încărcătorul pentru acumulatori / Adaptor de alimentare BC430 este echipat cu un conector tată care trebuie conectat la un conectorul adaptor de alimentare pentru utilizare locală. Deoarece încărcătorul este izolat, puteți folosi conectoare adaptoare de alimentare cu sau fără un terminal de împământare de protecție.

Tensiunea de 230 V a BC430 nu trebuie folosită în America de nord. Un conector adaptor de alimentare în conformitate cu Cerințele Naționale poate fi livrat pentru a schimba configurația polilor pentru o anumită țară.

Capitolul 2 Despre acest manual

Introducere

Acest manual de utilizare oferă informații complete despre utilizarea eficientă și sigură a Analizorului trifazat pentru calitatea puterii Fluke 434 și 435. Citiți-l cu atenție pentru a afla despre utilizarea sigură a Analizorului și a accesoriilor sale, și pentru a beneficia pe deplin de toate modurile de măsurare.

Analizorul este livrat cu un Ghid Getting Started tipărit care oferă informații de bază și poate fi utilizat ca referință rapidă.

Conținutul manualului de utilizare

- Introducere: Titlu, Cuprins
- Capitolul 1. Aspecte generale: Garanție şi responsabilitate, Declarație de conformitate, Notă de livrare, Informații de contact pentru centrul de service, Informații de siguranță.
- Capitolul 2. Prezentarea conținutului acestui manual.
- Capitolul 3. Sumarul modurilor de măsurare și informații despre utilizarea acestora în ordine logică.
- Capitolul 4. Operații de bază: Standul de înclinare şi cureaua de susținere, Alimentarea, Reglarea afişajului, Blocarea tastaturii, Reset, Navigarea în meniu.
- Capitolul 5. Informații afișate: Tipuri de ecrane, Informații generale despre ecran, Simboluri afișate.
- Capitolul 6. Conectori de intrare: Utilizarea sondelor de tensiune şi curent.
- Capitolul 7...18. Explicația funcțiilor de măsurare cu sfaturi şi (sfaturi & sugestii):
 - Osciloscop forme de undă & Fazor (7)
 - Volți / Amperi/Herți (8)
 - Scăderi și creșteri (9)
 - Armonice (10)
 - Putere și energie (11)
 - Flicker (12)
 - Dezechilibru (13)

- Efecte tranzitorii (14)
- Curenți Inrush (15)
- Semnalizare rețea (16)
- Logger (17)
- Monitorizarea calității puterii (18)
- Capitolul 19. Cursor și Zoom: investigarea detaliilor de măsurare.
- Capitolul 20: Setarea analizorului: o explicație detaliată a setărilor pentru personalizarea măsurătorilor.
- Capitolul 21. Utilizarea memoriei, imprimantei și PC-ului: salvarea, rechemarea și ștergerea capturilor de ecran și formatelor de date. Imprimarea rezultatelor măsurate și setarea comunicației cu PC-ul.
- Capitolul 22. Sfaturi și întreținere: Curățare, Depozitare, Acumulatori, Piese de schimb, Depanare.
- Capitolul 23. Caracteristici: Electrice, Mecanice și Caracteristici de siguranță.

Index

Capitolul 3 Caracteristicile Fluke 434/435

Intruducere

Analizorul oferă un set puternic și cuprinzător de măsurători pentru verificarea sistemelor de distribuție a energiei. Unele oferă o impresie generală despre performanța sistemului. Aletele sunt utilizate pentru a investiga anumite detalii. Acest capitol oferă o privire de ansamblu asupra măsurătorilor în ordine logică.

Modurile de măsurare sunt descrise detaliat în capitolele de la 7 la 18. Fiecare mod de măsurare este explicat într-un capitol separat.

Fluke 435 oferă caracteristici suplimentare ca Semnalizare rețea și Logger, precizie tensiune de intrare 0,1% conform IEC61000-4-30 Clasa A, memorie suplimentară pentru stocarea datelor de loggare, Software Power Log, clești de curent flexiblili, și o carcasă robustă tip cărucior.

Pentru Fluke 434, funcțiile Semnalizare rețea și Logger pot fi instalate opțional. Dacă nu sunt instalate, vor apărea în meniu cu culoarea gri.

Măsurători generale

Pentru a verifica dacă sunt conectate corect cablurile de tensiune și cleștii de curent, folosiți Osciloscop forme de undă și Osciloscop fazor. Cleștii sunt marcați cu o săgeată pentru polaritatea corectă a semnalului. Capitolul 6 Conexiuni de intrare prezintă efectuarea conexiunilor.

Pentru a obține o impresie generală despre calitatea unui sistem de energie, folosiți MONITOR. Tasta MONITOR afişează un ecran cu bare grafice care oferă aspecte despre calitatea tensiunilor fazelor. Bara grafică își schimbă culoarea de la verde la roșu dacă aspectul corespunzător nu se încadrează în limite. Pentru Fluke 435 pot fi alese până la 7 seturi diferite de limite: câteva dintre acestea sunt programabile de către utilizator. Unul dintre aceste seturi este reprezentat de limitele conform normei EN50160. Penru fiecare aspect de calitate, sunt disponibile submeniuri cu informații detaliate folosind tastele funcționale F1...F5.

Datele numerice sunt prezentate de Volţi/Amperi/Herţi. Pentru aceasta apăsaţi tasta MENU. Apoi selectaţi Volţi/Amperi/Herţi şi apăsaţi F5 – OK pentru a afişa ecranul Multimetru cu valorile curente de tensiune (rms şi vârf), curent (rms şi vârf), frecvenţă şi factori de vârf, per fază. Apăsaţi F5 – TREND pentru a afişa evoluţia în timp a acestor valori.

Modurile de măsurare pentru investigarea detaliilor

Tensiunile fazelor. Trebuie să fie apropiate de valorile nominale. Formele de undă pentru tensiune trebuie să fie sinusoidale netede și fără distorsiuni. Folosiți Osciloscop forme de undă pentru a verifica forma de undă. Folosiți Creșteri&Scăderi pentru a înregistra schimbările bruște ale tensiunii. Folosiți modul Tranzitorii pentru a captura anomaliile de tensiune.

Curenții fazelor. Folosiți Volți/Amepri/Herți și Creșteri&Scăderi pentru a verifica relațiile între curent și tensiune. Folosiți Curent Inrush pentru a înregistra creșterile bruște ale curentului, cum ar fi pornirea unui motor.

Factor de vârf. Un factor de vârf de 1,8 sau mai mare arată o distorsiune mare a formei de undă. Folosiți Osciloscop forme de undă pentru a vizualiza distorsiunea formei de undă. Folosiți modul Armonice pentru a identifica armonicele și distorsiunea armonică totală (THD).

Armonice. Folosiți modul Armonice pentru a verifica armonicele de tensiune și curent și distorsiunea armonică totală (THD) pe fiecare fază. Folosiți Tendință pentru a înregistra evoluția armonicelor în timp.

Flicker. Folosiți Flicker pentru a verifica flicker-ul pe termen scurt și lung și datele corespunzătoare, pentru fiecare fază. Folosiți Tendință pentru a înregistra evoluția acestor valori în timp.

Creșteri&Scăderi. Folosiți Dips & Swells pentru a înregistra schimbările bruște ale tensiunii, de minim jumătate de perioadă.

Frecvență. Trebuie să fie apropiată de valoarea nominală. Frecvența este în mod normal foarte stabilă. Selectați Volți/Amperi/Herți pentru a afișa frecvența. Evoluția frecvenței în timp este înregistrată în ecranul Tendință.

Dezechilibru. Fiecare tensiune de fază nu trebuie să difere cu mai mult de 1% de media celor trei. Dezechilirul de curent nu trebuie să depăşească 10%. Folosiți modul Osciloscop Fazor sau Dezechilibru pentru a investiga dezechilibrul.

Semnalizare rețea. Poate fi utilizat pentru a analiza nivelul semnalelor de comandă de la distanță care sunt prezente pe sistemele de distribuție a energiei.

Înregistrator. Permite sotcarea mai multor valori cu înaltă rezoluție în memoria lungă.

Capitolul 4 Operații de bază și navigarea în meniuri

Introducere

Acest capitol prezintă câteva aspecte generale despre funcționarea Analizorului:

- Suportul de înclinare și Cureaua de susținere
- Alimentarea Analizorului
- Luminozitatea afişajului
- Blocarea tastaturii
- Navigarea în meniuri
- Contrastul afişajului
- Resetarea la setările implicite din fabricație

Suportul de înclinare şi cureaua de susținere

Analizorul are un suport de înclinare care permite vizualizarea ecranului când este așezat pe o suprafață plată. Atunci când suportul de înclinare este desfăcut, în partea dreaptă a Analizorului poate fi accesat portul optic RS-232, așa cum este prezentat în figură.



Figura 4-1. Suportul de înclinare și poziția interfeței RS-232

Împreună cu Analizorul este livrată o curea de susținere. Figura de mai jos arată modul corect de ataşare a curelei.



Figura 4-2. Fixarea curelei de susținere

Alimentarea analizorului

Analizorul are un acumulator NiMH incorporat de la care se poate alimenta mai mult de 6 ore, dacă este complet încărcat. Când este alimentat de la baterie, în antetul ecranului este afişat un simbol care indică starea de încărcare a acumulatorului. Acest simbol poate fi de la încărcat complet la descărcat: **D D D D N**.

Când este descărcat, permiteți acumulatorului să se încarce complet, folosind încărcătorul pentru acumulator / adaptorul de alimentare model BC430. O încărcare completă durează 4 ore cu analizorul oprit. Când analizorul este pornit, încărcarea durează mult mai mult.

Nu este nici o problemă dacă încărcătorul este conectat perioade lungi, de exemplu pe durata weekend-ului. Analizorul comută automat la încărcare lentă. La livrare, acumulatorul poate fi descărcat și este recomandat să-l încărcați înainte de utilizare.

Referitor la utilizarea încărcătorului / adaptorului, considerați următoarele:

- Utilizați doar Încărcătorul / Adaptorul BC430 livrat
- Înainte de utilizare verificați ca tensiunea și frecvența BC430 să fie corespunzătoare tensiunii și frecvenței rețelei de alimentare locală. Dacă este necesar, setați comutatorul BC430 la tensiunea corectă.

- Conectați încărcătorul la priza AC.
- Conectați încărcătorul la intrarea POWER ADAPTER în partea superioară a analizorului.
- Pentru a evita supraîncălzirea bateriei în timpul încărcării, nu depăşiți temperatura ambientă permisă, din specificații.

Atenție

Pentru a preveni scăderea capacității acumulatorului, încărcați-l cel puțin de două ori pe an.

On / Off:

D

Apăsați pentru a porni sau opri cu ultima configurație de setare. Ecranul de întâmpinare arată ce setări sunt utilizate. La pornire este emis un beep.

Pentru a menține acumulatorul, afişajul analizorului se va întuneca automat dacă nu sunt apăsate testele un anumit timp. Acest timp este reglabil.

Dacă este apăsată o tastă, afişajul se va activa din nou.

Pentru reglarea timpului de oprire automată, vezi capitolul 20, USER PREFerences.

Atenție: Analizorul se oprește automat când este alimentat de acumulator, dacă nu sunt utilizate butoanele după pornire (adică la afișarea ecranului de întâmpinare).

Luminozitatea afişajului



Apăsați repetat pentru a micșora / mări intensitatea iluminării ecranului.

Țineți apăsat mai mult de 5 secunde pentru extra luminozitate pentru o vizibilitate mai bună în condiții de lumină solară puternică. O luminozitate mai mică economisește bateria.

Blocarea tastaturii

Tastatura poate fi blocată pentru a preveni operarea nedorită în timpul măsurătorilor nesupravegheată.

NTER

Apăsați pentru 5 secunde pentru a bloca sau debloca tastatura...

Navigarea în meniuri

Majoritaea funcțiilor Analizorului sunt accesate prin meniu. Pentru navigarea în meniuri folosiți tastele săgeți. Tastele funcționale F1...F5 și tasta ENTER sunt folosite pentru selectare. Selecțiile tastelor funcționale active sunt afișate pe fundal negru.

Utilizarea meniurilor este ilustrată în exemplul de mai jos despre setarea Analizorului pentru o anumită imprimantă.

SETUP	Va fi afişat meniul SETUP
F4	Va fi afişat submeniul SETUP USER PREF
	Selectați imprimanta:
ENTER	Va fi afişat submeniul PRINTER. În acest meniu puteți seta tipul imprimantei și viteza baud.
	Selectați viteza baud 4 9600 >
JD	Reglați viteza de transmisie necesară
	Selectați tipul imprimantei pe care doriți să o folosiți Laserjet
ENTER	Apăsați pentru a confirma selecția
F5	Apăsați pentru a reveni la meniul superior SETUP USER PREF. Acest meniu este punctul de pornire pentru multe setări, cum ar fi reglarea contrastului afişajului și resetarea la setările implicite din fabricație.

Contrastul afişajului

Folosiți submeniul SETUP USER PREF ca punct de pornire. Pentru a ajunge la acest submeniu, consultați "Navigarea în meniuri".



Reglați contrastul afișajului așa cum doriți.

Resetarea la setările implicite din fabricație

Procedați astfel pentru a reseta Analizorul la setările din fabricație. Țineți cont că setările și datele înregistrate vor fi pierdute.

Folosiți submeniul SETUP USER PREF ca punct de plecare. Pentru a ajunge la acest submeniu, consultați "Navigarea în meniuri".



Procedați astfel pentru a reseta Analizorul la setările implicite fără pierderea datelor: opriți analizorul, apoi țineți apăsat SAVE SCREEN și porniți din nou analizorul. Trebuie să auziți un beep dublu.

Capitolul 5 Informații afişate

Introducere

Analizorul utilizează cinci tipuri diferite de ecrane pentru a prezenta rezultatele măsurate în cel mai eficient mod posibil. Caracteristicile comune ale acestor ecrane sunt explicate în acest capitol. Detaliile specifice fiecărui mod de măsurare este prezentat în capitolul care explică acel mod. Antetul ecranului este afișat în limba selectată. Figura de mai jos prezintă o vedere de ansamblu asupra tipurilor de ecrane 1 ... 5; caracteristicile comune sunt explicate la A...F.



Figura 5-1. Vedere de ansamblu asupra tipurilor de ecrane

Culorile fazelor

Rezultatele măsurate care aparțin fazelor diferite sunt prezentate în culori diferite. Dacă, pentru o anumită fază, sunt afișate simultan tensiunea și curentul, tensiunea va fi afișată cu o nuanță închisă iar curentul cu o nuanță deschisă. Setul culorilor fazelor poate fi ales folosind tasta SETUP și tasta funcțională F4 – USER PREF. Pentru informați detaliate, consultați capitolul 20.

Tipuri de ecrane

În continuare este oferită o descriere sumară a fiecărui tip de ecran și scopu acestuia. Este dat de asemenea și modul de măsurare pentru care este utilizat cât și capitolul cu informații detaliate. Cantitatea de informații de pe ecran depinde de numărul fazelor și configurația conectării. Consultați figura 5-1, item 1...5.

٦	Ecran multimetru: oferă o privire de ansamblu instantanee despre multe valori numerice măsurate importante. Utilizat pentru: Vloți/Amperi/Herți (Capitolul 8), Scăderi & Creșteri (Capitolul 9), Armonice (Capitolul 10), Putere & Energie (Capitolul 11), Flicker (Capitolul 12), Dezechilibru (Capitolul 13), Monitorizarea calității puterii (Capitolul 18).
2	Ecran tendință: acest tip de ecran este corelat cu ecranul multimetru. Prezintă evoluția în timp a valorilor măsurate din ecranul multimetru. După selectarea unui mod de măsurare, Analizorul pornește înregistrarea tuturor valorilor măsurate în ecranul multimetru. Utilizat pentru: Vloți/Amperi/Herți (Capitolul 8), Scăderi & Creșteri (Capitolul 9), Putere & Energie (Capitolul 11), Flicker (Capitolul 12) și Curent Inrush (Capitolul 15)
3	Ecran forme de undă: Prezintă formele de undă pentru tensiune și curent așa cum sunt afișate pe un osciloscop. Canalul A (L1) este canalul de referință și sunt afișate două perioade complete începând de la 0 volți. Tensiunea și frecvența nominală determină dimensiunea grilei de măsurare. Utilizat pentru: Osciloscop forme de undă (Capitolul 7) și Efecte tranzitorii (Capitolul 14)
4	Ecran fazor: Prezintă defazajul între tensiuni și curent sub forma unei diagrame de vectori. Vectorul de referință – canalul A (L1) – indică spre direcția pozitivă orizontală. Amplitudinea pentru A (L1) este referință pentru dimensiunea grilei de măsurare. Utilizat pentru: Osciloscop fazor (Capitolul 7) și Dezechilibru (Capitolul 13)
(5)	Ecran grafic bare: prezintă densitatea fiecărui parametru măsurat ca procent, cu ajutorul unui grafic cu bare. Utilizat pentru: Armonice (Capitolul 10) și Monitorizarea calității puterii (Capitolul 18).

Informații afişate comune pentru toate tipurile de ecran

Consultați Figura 5-1, item A...F.

А	Mod de măsurare: modul de măsurare activ este prezentat în antetul ecranului
В	Valori măsurate: valorile numerice principale măsurate. Culorile fundalului sunt diferite pentru fiecare fază și pentru tensiune și curent. Dacă cursorul
	Indicatori de stare. Următoarele simboluri pot apărea pe ecran pentru a indica starea Analizorului și a măsurătorilor
	○ –9999:59:59 Timpul de când este în desfăşurare o măsurătoare. Format: ore, minute, secunde. Când se aşteaptă o pornire programată, timpul va descreşte cu prefixul
	Q2 × ZOOM orizontal activ
	Măsurătoarea poate fi instabilă. Aplicabil pentru valoarea afişată a frecvenţei în timpul absenţei tensiunii fazei de referinţă A (L1).
С	F Arată conform semnalizării IEC61000-4-30 că a apărut o scădere, creștere sau întrerupere în timpul intervalului afișat. Aceasta arată că o valoare mediată poate să nu fie corectă.
	Este activă înregistrarea datelor măsurate.
	ତ ୧ Indicator pentru rotația fazelor
	de la baterie, este afişată starea de încărcare a acesteia.
	Tastatură blocată. Apăsați ENTER 5 secunde pentru a debloca.
D	Zona principală cu datele măsurate: explicații la 1 5

	Linia de stare: următoarele informații apar pe ecran. Modificarea acestora este explicată în Capitolul 20 – Setări generale. Sunt oferite următoarele informații:		
	01/21/06 Data ceasului în timp real al Analizorului. Formatul datei poate fi lună – zi – an sau zi – lună – an.		
	16:45:22 Ora curentă sau timpul cursorului.		
Е	1200 60Hz Tensiunea și frecvența de alimentare: referință pentru măsurători.		
	Indicator pentru puterea semnalului GPS		
	30 WYE Numărul de faze și configurația pentru măsurare.		
	EN50160 Numele sistemului de limite folosit de MONITOR-ul pentru calitatea puterii, scăderi, creșteri, întreruperi, schimbări rapide de tensiune.		
F	Zonă taste soft: funcțiile tastelor soft care pot fi selectate cu F1 F5 sunt indicate cu alb. Funcțiile care nu sunt disponibile sunt indicate cu gri. Selecția funcției active este indicată pe fundal negru.		

Capitolul 6 Conexiuni de intrare

Introducere

Acest capitol explică efectuarea conexiunilor la sistemul testat de distribuție a energiei și ajustarea setărilor Analizorului.

Verificați dacă setarea analizorului îndeplinește caracteristicile sistemului testat și ale accesoriilor utilizate. Aceasta se referă la:

- Configurația de conectare
- Frecvența nominală
- Tensiunea nominală
- Proprietățile cablurilor de tensiune și a cleștilor de curent

Setarea curentă este prezentată în ecranul de întâmpinare care apare după pornire. Pentru a schimba setarea, consultați Capitolul 20.

Conexiuni de intrare

Analizorul are 4 intrări BNC pentru cleștii de curent și 5 intrări banană pentru tensiune. Sunt livrate abțibilde adezive corespunzătoare codurilor culorilor firelor pentru SUA, Canada, Europa continentală, UK și China. Lipiți abțibildele conform codurilor dumneavoastră locale în jurul intrărilor de curent și tensiune, așa cum este prezentat în figura 6-1.



Figura 6-1. Montarea abțibildelor pentru intrările de tensiune și curent

Deenergizați sistemul de putere înainte de a efectua conexiunile oricând este posibil. Folosiți întotdeauna echipament corespunzător pentru protecția personală. Evitați să lucrați singur și respectați avertismentele din Capitolul 1, Informații de siguranță.

Pentru un sistem trifazat, efectuați conexiunile așa cum este prezentat în figura 6-2.



Figura 6-2. Conectarea Analizorului la un sistem de distribuție trifazat

Mai întâi conectați cleștii de curent în jurul conductorilor fazelor A (L1), B (L2), C (L3) și nulului N. Cleștii sunt marcați cu o săgeată care indică polaritatea corectă a semnalului.

Apoi faceți conexiunile pentru tensiune: începeți de la Masă și apoi succesiv N, A (L1), B (L2) și C (L3). Pentru rezultate corecte, conectați întotdeauna masa. Verificați întotdeauna de două ori conexiunile. Cleștii de curent trebuie să fie fixați și complet închiși în jurul conductoarelor.

Pentru măsurătorile monofazate, folosiți intrarea de curent A (L1) și intrările de tensiune Masă, N (ul) și faza A (L1).

A (L1) este faza de referință pentru toate măsurătorile.

Înainte de efectuarea oricăror măsurători, setați Analizorul pentru tensiunea, frecvența și configurația de conectare a sistemului pe care doriți să-l măsurați. Explicații pentru aceasta se găsesc în Capitolul 20, Setări generale.

Afişajele Osciloscop forme de undă și Fazor sunt utile pentru a verifica dacă sunt conectate corect cablurile de tensiune și cleștii de curent. În diagrama de vectori tensiunile și curenții fazelor A (L1), B (L2) și C (L3) trebuie să apară în secvență în sensul acelor de ceasornic așa cum este prezentat în exemplul din figura 6-3.



Figura 6-3. Diagrama de vectori pentru un analizor conectat corect.

Capitolul 7 Osciloscop Forme de undă și Fazor

Introducere

Modul osciloscop prezintă tensiunile și curenții în sistemul de putere testat ca forme de undă sau diagrame de vectori. Sunt afișate și valorile numerice ca tensiunea fazei, curentul fazei, frecvența și unghiurile de fază dintre tensiuni și curenți.

Osciloscop forme de undă

Pentru a accesa ecranul Osciloscop forme de undă:



Ecranul osciloscop forme de undă oferă un afişaj în stilul unui osciloscop pentru formele de undă de tensiune şi/sau curent cu o viteză de actualizare mare. Antetul ecranului prezintă valorile rms pentru tensiune / curent (valoare rms pe 12 sau 10 perioade conform IEC61000-4-30). Implicit sunt afişate 2 perioade ale formei de undă. Canalul A (L1) este canalul de referință și sunt afişate două perioade complete începând de la 0 volți.

Tastele funcționale disponibile sunt:

FI	Selectarea setului de forme de undă care trebuie afişat: V afişează toate tensiunile, A afişează toți curenții. A (L1), B (L2), C (L3), N (nul) oferă afişarea simultană a tensiunii și curentului pentru faza selectată.
F2	Accesează submeniul pentru Cursor și Zoom.
F3	Accesează ecranul Fazor. Pentru descriere vezi mai jos.



Comută între afișarea tensiunii per fază (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază-fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.

Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile formei de undă de pe cursor sunt afişate în antetul ecranului. Poziționarea cursorului la capătul din stânga sau dreapta ecranului va aduce următorul ecran, dintr-un maximum de 6, în zona de vizualizare.

Zoom. Permite expandarea sau micșorarea afișajului pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a vizualiza graficul complet în zona de vizualizare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Domeniul formelor de undă este presetat pentru o bună afişare în majoritatea cazurilor. Acesta se bazează pe tensiunea nominală (Vnom) și domeniul de curent (A Range).

Dacă doriți, puteți schimba domeniul. Meniul de setare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Vezi Capitolul 20, FUNCTION PREFerences.

Persistența formelor de undă poate fi activată cu tasta funcțională F1 în acest meniu pentru a analiza schimbarea formei de undă în timp.

Osciloscop fazor

Pentru a accesa ecranul Fazor:



Ecranul Fazor afişează diferențele de fază între tensiuni și curenți sub forma unei diagrame de vectori. Vectorul de referință, canalul A (L1), este pe direcție orizontală. Alte valori numerice afişate sunt tensiunea fundamentală a fazei, frecvența și unghiurile de fază. Antetul ecranului afişează valorile rms de tensiune și/sau curenți.

Taste funcționale disponibile:

FI	Selectarea datelor suplimentare de afişat: toate tensiunile, toți curenții, sau tensiunea și curentul fază cu fază.
F3	Revenire la modul Osciloscop forme de undă.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN.

Sfaturi şi sugestii

Modul Osciloscop forme de undă afişează clar formele de undă de curent şi tensiune. Formele de undă de tensiune trebuie să fie netede şi sinusoidale. Dacă există distorsiuni ale tensiunii, este o idee bună să verificați armonicele. Tensiunea rms şi frecvența trebuie să fie apropiate de valorile nominale.

Modurile Forme de undă și Fazor sunt de asemenea utile pentru verificarea conectării corecte a cablurilor de tensiune și a cleștilor de curent. În diagrama de vectori tensiunile și curenții fazelor L1 (A), L2 (B), L3 (C) trebuie să apară în secvență în sensul acelor de ceasornic.

Capitolul 8 Volți / Amperi / Herți

Introducere

Ecranul Volți / Amperi / Herți este un afișaj de multimetru cu valori numerice măsurate importante. Ecranul Tendință prezintă schimbarea în timp a tuturor valorilr din ecranul multimetru.

Ecranul multimetru

Pentru a accesa ecranul multimetru VOLŢI/AMPERI/HERŢI:



Ecranul multimetru oferă o prezentare generală a tuturor tensiunilor și curenților pe toate fazele. De asemenea sunt indicate și frecvența și factorul de vârf. Factorul de vârf (CF) indică mărimea distorsiunii: un CF de 1,41 înseamnă că nu există distorsiune, iar un factor mai mare de 1,8 indică distorsiune mare. Utilizați acest ecran pentru o primă impresie asupra performanței sistemului înainte de a examina sistemul în detaliu prin alte metode de măsurare.

Valorile din ecranul multimetru sunt valori curente și se pot actualiza constant. Schimbarea acestor valori în timp este înregistrată imediat ce măsurarea este pornită. Această înregistrare poate fi vizualizată în ecranul Tendință. Taste funcționale disponibile:

FI	Comută între tensiune pe fază (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază-fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.
F4	Accesarea ecranului Tendință. Vezi mai jos pentru descriere.
F 5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință VOLȚI/AMPERI/HERȚI:



Toate valorile din ecranul multimetru sunt înregistrate, dar tendințele pentru fiecare rând din ecranul multimetru sunt afișate una câte una. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele sus / jos pentru selectarea rândului.

Trasele sunt construite de la dreapta. Valorile din antet corespund celor mai recente valori din dreapta.

Taste funcționale disponibile:

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea rândului din ecranul multimetru pentru afişarea tendinței.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Revenire la ecranul multimetru.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone ce vizualizare.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Sfaturi şi sugestii

Tensiunea și frecvența trebuie să fie apropiate de valorile nominale, de exemplu 120 V, 230 V, 480 V, 60 Hz sau 50 Hz.

Tensiunile și curenții din ecranul Multimetru pot fi utilizate pentru a verifica dacă alimentarea unui motor cu inducție trifazat este echilibrată. Dezechilibrul tensiunii va produce un dezechilibru mare de curenți în înfășurările statorului, ceea ce va avea ca efect o supraîncălzire și reducerea duratei de viață a motorlui. Fiecare dintre tensiunile fazelor nu trebuie să difere mai mult de 1% de media celor trei. Dezechilibrul de curent nu trebuie să depăşească 10%. În cazul unui dezechilibru prea mare, folosiți alte metode de măsurare pentru a analiza în detaliu sistemul.

Un factor de vârf apropiat de 2.0 indică o distorsiune puternică. un asemenea factor poate fi găsit dacă măsurați curentul tras de rectificatoare care conduc doar partea superioară a undei sinusoidale.

Capitolul 9 Scăderi și Creșteri

Introducere

DIPS-DIP-℃

Acest mod înregistrează scăderile, întreruperile, schimbările rapide ale tensiunii și creșterile.

Creșterile și scăderile sunt deviații rapide față de tensiunea normală. Mărimea poate fi de câteva sute de volți. Durata poate varia de la o semiperioadă până la câteva secunde, așa cum sunt definite în EN61000-4-30. Analizorul vă permite să alegeți tensiune de referință nominală sau reglabilă. O tensiune de referință reglabilă folosește valorile măsurate filtrate cu o constantă de timp de 1 minut.

În timpul unei săderi, tensiunea scade; în timpul unei creșteri, tensiunea crește. În sistemele trifazate o cădere începe când tensiunea pe una sau mai multe faze scade sub pragul de scădere și se termină când toate tensiunile fazelor sunt egale sau mai mare decât pragul de scădere plus histeresis. Condițiile de declanșare pentru căderi și creșteri sunt pragul și histeresisul. Scăderile și creșterile sunt caracterizate prin durată, mărime și momentul de apariție. Consultați figura 9-1 și 9-2.



Figura 9-1. Caracteristicile unei scăderi de tensiune


Figura 9-2. Caracteristicile unei creșteri de tensiune

În timpul unei întreruperi tensiunea scade sub valoarea nominală. Într-un sistem trifazat o întrerupere începe când tensiunile pe toate fazele scad sub prag și se termină când o fază este egală sau mai mare decât pragul de întrerupere plus histeresis. Condițiile de declanșare pentru întreruperi sunt pragul și histeresisul. Întreruperile sunt caracterizate de durată, mărime și momentul apariției. Consultați figura 9-3.



Figura 9-3. Caracteristicile unei întreruperi de tensiune

Schimbările rapide de tensiune sunt tranziții rapide ale tensiunii RMS între două stări stabile. Schimbările rapide de tensiune sunt capturate pe baza unei toleranțe la tensiune stabilă, timp stabil, pas minim detectat, rată minimă (% / s). Când o tensiune trece pragul de scădere sau creștere, este considerată creștere sau scădere și nu schimbare rapidă de tensiune. Pe lângă detecția bazată pe pasul de tensiune (Vstep), când setați limitele poate fi selectată detecția bazată pe schimbarea maximă de tensiune (Vmax). Țineți cont că norma Norvegiană FoL necesită detecția bazată pe Vmax. Lista evenimentelor prezintă pasul de tensiune și timpul de tranziție. Lista de evenimente detaliată prezintă Vmax față de tensiunea nominală. Consultați figura 9-4.



Figura 9-4. Caracteristicile unei schimbări rapide de tensiune

Pe lângă tensiune, este înregistrat și curentul. Aceasta vă permite să vizualizați cauza și efectul deviațiilor. Tasta funcțională F4 – EVENTS accesează tabelele de evenimente unde sunt listate evenimentele de tensiune în secvență.

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință pentru creșteri și scăderi:



Pentru ecranul principal toate canalele configurate de tensiune şi curent sunt înregistrate pentru a permite vizualizare cauzei şi efectului deviațiilor. Nu toate canalele sunt afişate simultan. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți setului selectat de tendințe care trebuie afişat.

Afişajul va porni din partea dreaptă a ecranului iar valorile corespunzătoare sunt afişate în antetul ecranului.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea canalelor de tensiune sau curent care trebuie afişate.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Accesare tabele de evenimente.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone ce vizualizare.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Criteriile pentru evenimente cum ar fi pragul, histeresisul și altele sunt presetate, dar pot fi modificate. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și setarea limitelor. Consultați Capitolul 20, Setarea limitelor.

Tabelele de evenimente

Pentru a accesa tabelele de evenimente Creșteri și Scăderi:



Tabelul de evenimente listează toate depășirile de prag pentru tensiunile fazelor. Pot fi utilizate praguri conform standardelor internaționale sau praguri definite de utilizator. Reglarea pragurilor se face folosind tasta SETUP și Limite. Pentru informații detaliate, consultați Capitolul 20, Setarea limitelor.

În modul nromal sunt listate caracteristicile majore ale evenimentelor: timp de pornire, durată și mărime tensiune. Modul Detalii prezintă detalii despre depășirea pragurilor per fază.

În tabele sunt utilizate următoarle abrevieri și simboluri:

Abreviere	Descriere		
CHG	Schimbare rapidă de tensiune		
DIP	Scădere de tensiune		
INT	Întrerupere de tensiune		
SWL	Creștere de tensiune		

Simbol	Descriere				
_ F ∎	Front crescător de tensiune				
٦ı	Front descrescător de tensiune				
₽	Schimbare în sus				
Ł	Schimbare în jos				

Taste funcționale disponibile:

F3	Comută între tabel de evenimente NORMAL și DETALIAT				
F 4	Revenire la ecranul Tendință.				
F5	Accesează ecranul Tendință, cursorul fiind activ și poziționat pe evenimentul selectat. Acest eveniment poate fi selectat cu tastele săgeți sus / jos.				

Capitolul 10 Armonice

Introducere

Modul armonice măsoară și înregistrează armonicele și interarmonicele până la ordinul 50. Sunt măsurate și datele cum ar fi componentele DC, THD (distorsiunea armonică totală), și factorul K. Armonicele sunt distorsiuni periodice ale formelor de undă sinusoidale de tensiune, curent sau putere. O formă de undă poate fi considerată ca o combinație de diferite sinusoidale cu diferite frecvențe și mărimi. Este măsurată contribuția fiecărei dintre aceste componente la semnal. Valorile pot fi date ca procent din fundamentală ca procent din valoarea combinată a tuturor armonicelor (valoarea rms). Rezultatele pot fi vizualizate sub formă de grafic de bare, ecran multimetru sau ecran tendință. Armonicele sunt produse în general de sarcini neliniare cum ar fi sursele de alimentare DC din computere, TV și motoare cu viteză reglabilă. Armonicele pot produce supraîncălzirea transformatoarelor, conductorilor și motoarelor.

Ecranul Grafic de bare

Pentru a accesa ecranul Armonice grafic de bare:





Afişajul grafic de bare prezintă contribuția procentuală a fiecărei componente față de întregul semnal. Un semnal fără distorsiuni trebuie să aibă armonica fundamentală (ordinul 1) la 100% iar celelalte să fie la zero. În practică acest lucru nu se va întâmpla deoarece există întotdeauna o anumită distorsiune care are ca rezultat apariția unor armonice.

O undă sinusoidală pură devine distorsionată când sunt adăugate componente de frecvență mai înaltă. Distorsiunea este reprezentată de procentul THD. Poate fi afişat și procentul componentei DC și factorul K. Factorul K este un număr care cuantifică pierderea de potențial în transformatoare datorită curenților armonici. Armonicele de ordin mai mare vor influența factorul K mai mult decât armonicele de ordin mai mic.

Tabelul de mai jos arată numărul de bare afişat simultan într-un ecran:

	Armonice	Armonice & Interarmonice
Afişaj toate fazele	1 12	16
Afişaj o singură fază	1 50	1 25

Tastele săgeți stânga / dreapta sunt utilizate pentru poziționarea cursorului pe o anumită bară. În antetul ecranului vor fi afişate informații despre acea bară: identiticatorul de fază, numărul armonicei, frecvența și unghiul de fază. Dacă nu sunt afişate pe ecran toate barele puteți chema următorul set în zona de vizualizare prin mutarea cursorului în partea stângă sau dreaptă a ecranului. Tastele săgeți sus / jos sunt folosite pentru zoom vertical: 100%, 50%, 20%, 10% sau 5%. Folosiți tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF pentru a alege afişarea armonicelor ca procent din tensiunea fundamentală (%f) sau din tensiunile armonice totale (%r). Pentru informații detaliate vezi capitolul 20.

FI	Selectarea tipurilor de armonice: Tensiune, Curent sau Putere reală (Waţi). Armonicele de putere pot avea polaritate pozitivă sau negativă.
F2	Selectarea setului de forme de undă: A (L1), B (L2), C (L3), N (nul) sau ALL (toate)
F3	Accesare ecran multimetru
F4	Afişare interarmonice on / off
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Ecran multimetru

Pentru a accesa ecranul multimetru:



Ecranul multimetru afişează 8 măsurători pe fază. Folosind tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF puteți alege conținutul ecranului. Pentru informații detaliate consultați capitolul 18.

Taste funcționale disponibile:

FI	Selectarea tipurilor de armonice: Tensiune, Curent sau Putere reală (Wați). Armonicele de putere pot avea polaritate pozitivă sau negativă.
F3	Revenire la la ecranul grafic de bare
F 4	Accesare ecran tendință. Vezi mai jos pentru descriere.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Tendință

Pentru a accesa ecranul Armonice Tendință:

9	F4	\implies	HARMONICS TREND THD 3.7 U 3.2 X 0 7.4 X 0 2.7 X 1 73.3 X 19.0 0 0:03048 42 X 9 00-CE	
			25 282.0	

Tendința arată variația armonicelor în timp; funcțiile Cursor și Zoom pot fi utilizate pentru a investiga detalii. Toate valorile din ecranul multimetru sunt înregistrate, dar este afișată la un moment dat doar tendința pentru fiecare rând din ecranul multimetru. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea rândului.

Folosiți tasta SETUP și tasta funcțională F3 pentru a alege afișarea armonicelor ca procent din tensiunea fundamentală (%f) sau din tensiunile armonice totale (%r). Pentru informații detaliate vezi capitolul 20

Taste funcționale disponibile:

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea rândului din ecranul multimetru pentru afişarea în ecranul tendință.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F 4	Revenire la ecranul multimetru.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Sfaturi şi sugestii

Numărul armonicei indică frecvența armonicei: prima armonică este frecvența fundamentală (50 sau 60 Hz), a doua armonică este componenta cu frecvența de două ori frecvența fundamentală (100 sau 120 Hz) și așa mai departe. Secvența armonicelor poate fi pozitivă (+), zero (0) sau negativă (-). Tabelul de de mai jos oferă o prezentare generală.

Ordin	1	2	3	4	5	6
Frecvență	60 Hz	120 Hz	180 Hz	240 Hz	300 Hz	360 Hz
,	50 Hz	100 Hz	150 Hz	200 Hz	250 Hz	300 Hz
Secvență	+	-	0	+	-	0

Ordin	7	8	9	10	11	
Frecvență	420 Hz	480 Hz	540 Hz	600 Hz	660 Hz	
·	350 Hz	400 Hz	450 Hz	500 Hz	550 Hz	
Secvență	+	-	0	+	-	

Armonicele cu secvență pozitivă încearcă să facă un motor să meargă mai repede decât fundamentala; armonicele cu secvență negativă încearcă să facă un motor să meargă mai încet decât fundamentala. În ambele cazuri motorul va pierde din cuplu şi se va încălzi. Armonicele pot de asemenea să supraîncălzească transformatoarele. Armonicele pare dispar dacă formele de undă sunt simetrice, adică la fel de pozitive şi negative.

Armonicele de curent cu secvență zero se adaugă în conductoarele de nul. Aceasta poate duce la supraîncălzirea acestor conductoare.

Distorsiune: Distorsiunea de curent se poate întâlni într-un sistem cu sarcini neliniare cum ar fi sursele de alimentare DC. Când distorsiunea de curent începe să producă o distorsiune de tensiune (THD) mai mare de 5%, aceasta semnalizează o potențială problemă.

Factorul K: Acesta indică cantitatea curenților armonici și poate ajuta la selectarea transformatoarelor. Folosiți factorul K împreună cu KVA pentru a selecta un transformator de schimb pentru sarcinile neliniare, bogate în armonice.

Capitolul 11 Putere & Energie

Introducere

Modul Putere și Energie afișează un ecran multimetru cu toți parametrii de putere importanți. Ecranul Tendință prezintă schimbările în timp ale valorilor măsurate în ecranul multimetru.

Fluke 434 / 435 poate de asemenea să afişeze consumul de energie şi oferă o verificare a contoarelor de energie cu ieşirea în impulsuri. Pentru calcularea puterii puteți alege Fundamental sau Full (complet). Modul Fundamental consideră tensiunea şi curentul doar la frecvența fundamentală (50 sau 60 Hz) pentru calcularea puterii; modul Full consideră întreg spectrul de frecvențe (tensiunea şi curentul True RMS). Selectarea se face folosind tasta SETUP şi tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Pentru informații detaliate consultați capitolul 20.

Ecran multimetru

Pentru a accesa ecranul Multimetru Putere & Energie:

1	MENU	MENU CollsyAmpsyHorts Dips & Suells Harmonics Power & Enersy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling Logger DK	
2	94	MENU Volts/Amps/Hertz Dips & Suells Harmonics Power & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling Logger DK	

Pouer	& Energy			
	FULL	0 0.01.0 B	60 C	0 <u>m</u> -C
kV kVA PF DPF Arms	126.9 128.8 * 22.3 0.98 0.99 1058	114.2 118.9 (33.2 0.96 0.97 1013	120.4 120.8 8.9 1.00 1.00 1039	361.5 368.5 71.6 0.98 0.99
	R	B	C	
Vrns	121.7	117.3	1162	
04/06/06	13:37:48	120U 60Hz	38 WYE	DEFAULT
	E	ENERGY	TRENO	HOLD

Ecranul multimetru afişează datele despre putere pentru fiecare fază și în total: putere reală sau activă (kW), putere aparentă (kVA, produsul dintre tensiunea și curentul RMS), putere reactivă (kVAR, componenta reactivă a puterii aparente produsă de diferența de fază între curentul și tensiunea AC în bobine și condensatori), factor de putere (PF, raportul dintre puterea reală și puterea aparentă pentru valoarea totală rms, inclusiv armonicele), factorul de deplasare (DPF sau cos φ , raportul între puterea reală și puterea aparentă pentru fundamentală), și valorile pentru curent și tensiune pentru perioade de 12 sau 10 ms.

F1 permite comutarea între valorile de tensiune pe fază (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază – fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.

Simbolurile indică dacă sarcina este capacitivă (+) sau inductivă (<).

Un ecran Multimetru cu consumul de energie per fază și în total poate fi activat pentru Fluke 434/435 prin apăsarea tastei soft F3 – ENERGY. Ecranul multimetru afișează energia reală (kWh), energia aparentă (kVAh) și energia reactivă (kVARh). Măsurarea energiei începe când este pornit modul Putere & Energie. Afișajul poate fi resetat cu tasta funcțională F5.

Prin folosirea unui funcției de pornire TIMED a măsurătorii, Fluke 434/435 poate fi utilizat pentru a măsura energia într-o perioadă de timp predefintă. Pornirea TIMED poate fi setată când comutați de la HOLD la RUN cu tasta funcțională F5. Închideți temporar ecranul ENERGY pentru a face disponibilă tasta F5 pentru funcția HOLD/RUN.

Modul de numărare impulsuri numără impulsurile disponibile la ieşirea de impulsuri a anumitor tipuri de contoare de energie (Wat oră). Acesta poate fi utilizat pentru eroarea contorului. Ieşirea de impulsuri este măsurată cu ajutorul unei sonde de declanşare izolată optic care este conectată între ieşirea de impulsuri și interfața optică RS-232 a analizorului. Figura 11-1 prezintă ansamblul de măsurare. Consumul de energie (kWh) per impuls trebuie să fie setat anterior. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

În locul utilizării sondei de declanşare, puteți efectua o măsurătoare manuală. Pentru aceasta trebuie să urmăriți roata contorului de energie și să apăsați F4 – NUMĂRARE MANUALĂ +1 la fiecare trecere a marcajului de pe roată. Analizorul

numără impulsurile fie de la sonda de declanșare, fie de la tasta F4. Se presupune că este utilizată o singură sursă la un moment dat.



Figura 11-1. Verificarea unu contor de energie su ieşire de impulsuri

Taste funcționale disponibile:

FI	Comută între afișare tensiue pe fază (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază – fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.
F3	Activare ecran Energie.
F4	Accesare ecran tendințe. Vezi mai jos descrierea.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii, Dacă este afişată energia, afişajul poate fi resetat cu F5.

Pentru accesarea ecranului Multimetru Energie:

4	F3	\implies	Pover	& Energy			
				FULL	0 0:02:1 8	C	Vo sel-C: Total
			ku Kur PF DPF	126.9 128.8 < 22.3 0.98 0.99	114,2 118,9 (33,2 0,96 0,97	1205 1208 89 1.00 1.00	361.5 368.6 (71.6 0.98 0.99
			kUh kURh kURRh	1.118 1.135 ₹0.196	1.006 1.047 ± 0.292	1.061 1.064 0.079	3.185 3247 (0.631
			START 0	4/05/05 13:1	7:57	0	0:00:31
				ON UPP	ENERGY	×3800101 200001+	RESET ENERGY

F2	Comută între afişare tensiue pe fază (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază – fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.
F3	Dezactivare ecran Energie.
F 4	Numrarea manuală a impulsurilr. Vezi mai jos pentru descriere
F5	Resetarea ecranului Energie

Tendință

Pentru a accesa ecranul Tendință Putere & Enegie:



Cifrele din ecranul multimetru reprezintă valori instantanee care se actualizează constant. Schimbarea acestor valori în timp este înregistrată oricând măsurarea este activă. Toate valorile din ecranul multimetru sunt înregistrate, dar la un moment dat sunt afişate doar tendințele pentru fiecare rând din ecranul multimetru. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea rândului.

Trasele sunt construite din partea dreaptă. Valorile din antet corespund celor mai recente măsurători trasate la dreapta.

Pe lângă pornirea TIMED a măsurării consumului de energie, Analizorul poate măsura puterea medie pe durata unei ferestre reglabile. Furnizorii de energie taxează adesea consumatorii industriali în funcție de cea mai mare energie medie consumată în cadrul unei ferestre de tip specificate. Pentru acest interval este obișnuită o perioadă de 15 minute.

Pentru orice setare în afara de OFF, scala orizontală pentru tendință este fixă astfel încât fiecare punct corespunde cu consumul Max, Min şi mediu din interval. Intervalul poate fi setat între 1 şi 60 minute sau OFF. Meniul de setare este accesat prin tasta SETUP şi tasta funcțională F3. Consultați capitolul 20. Cînd intervalul este setat la OFF, modul tendință funcționează ca de obicei cu scalare orizontală automată.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea rândului din ecranul multimetru pentru afişarea în ecranul tendință. Rândul selectat este afişat în antetul ecranului.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Revenire la ecranul multimetru.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone de vizualizare.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Sfaturi şi sugestii

Modul putere poate fi utilizat pentru înregistrarea puterii aparente (kVA) a unui transformator pe parcursul a mai multor ore. Vizualizați modul tenință pentru a afla dacă există momente când transformatorul este suprasolicitat. Puteți transfera sarcinile la alte transformatoare, decala coordonarea sarcinilor, sau, dacă este necesar, să înlocuiți transformatorul cu unul mai mare.

Interpretarea factorului de putere măsurat la un dispozitiv:

- PF = 0...1: nu toată puterea furnizată este consumată, este prezentă o anumită cantitate de putere reactivă. Curentul conduce (sarcină capacitivă) sau rămâne în urmă (sarcină inductivă).
- PF = 1: toată puterea furnizată este consumată de dispozitiv. Tensiunea şi curentul sunt în fază.
- PF = -1: dispozitivul generează putere. Tensiunea și curentul sunt în fază.
- PF = -1 ... 0: dispozitivul generează putere. Curentul conduce sau rămâne în urmă.

Dacă observați valori negative ale puterii sau factorului de putere și sunteți conectat la o sarcină, verificați dacă săgeata de pe cleștele de curent este îndreptată către sarcină.

Puterea reactivă (VAR) este cel mai adesea datorată sarcinilor inductive cum ar fi motoarele, bobinele și transformatoarele. Instalarea unor condensatori de corecție poate corecta VAR inductivă. Verificați împreună cu un inginer calificat înainte de adăugarea condensatorilor de corecție PF, în special dacă măsurați armonice de curent în sistemul dumneavoastră.

Capitolul 12 Flicker

Introducere

Flickerul (pâlâire) cuantifică fluctuația luminozității becurilor produsă de variații ale tensiunii de alimentare. Algoritmul din sapatele măsurătorii îndeplinește cerințele EN61000-4-15 și se bazează pe un model perceptual al sistemului ochi / creier uman. Analizorul convertește durata și mărimea variațiilor de tensiune într-un 'factor de deranjare' produs de flickerul rezultant al unui bec de 60W. O valoare mare a flickerului înseamnă că majoritatea oamenilor vor percepe ca iritante schimbările luminozității. Variațile tensiunii pot fi relativ mici. Măsurătoarea este optimizată pentru becuri alimentate la 120V / 60Hz sau 230V / 60Hz. Flickerul este caracterizat per fază de parametrii din ecranul multimetru. Ecranul tendință corespunzător prezintă schimbările pentru toate valorile măsurate în ecranul multimetru.

Notă

După ce ați trecut în modul Flicker, va trece o perioadă de aproximativ 10 secunde de acomodare înainte de începerea măsurătorii. În acest timp va fi afişat simbolul U (instabil) în antetul ecranului. În plus, timerul numără descrescător de la 10 secunde. Măsurarea flickerului nu are perioadă de instabilitate dacă este utilizată cu o pornire programată (timed).

Ecranul multimetru

Pentru a accesa ecranul multimetru în modul Flicker:





Flickerul este caracterizat de: severitate pe termen scurt Pst (măsurată pe 1 minut pentru feedback rapid), severitate pe termen scurt Pst (măsurată pe 10 minute) și severitate pe termen lung Plt (măsurată pe 2 ore). Aceste date și de aseenea cele corelate, parametrii Dc, Dmax și TD (conform EN61000-3-3) sunt afișate în ecranul multimetru.

Poate fi activat un ecran multimetru pentru a afişa valorile de vârf a parametrilor D apăruți în timpul măsurătorilor. Puteți reseta la zero parametri D stocați cu ajutorul tastei funcționale F5.

Pentru a accesa ecranul multimetru cu valorile de vârf ale parametrilor D:



Pst și Plt sunt parametrii care descriu flickerul pe o anumită perioadă de timp. Flickerul momentan este prezentat în submeniul PF5 care este accesat cu tasta funcțională F3. Flickerul PF5 este afișat ca trasă rapidă de tendință. Taste funcționale disponibile (ecranul multimetru trebuie să fie dezactivat):

F2	Activare / dezactivare ecran cu valori maxime parametri D
F3	Accesare ecran tendință PF5
F4	Accesare ecran tendință. Vezi mai jos pentru descriere.
F 5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință în modul Flicker:

(5)	F4	FLICKER TREND Pst Inin	
0		2.00_ .000 [13@-€E0	
		1.0	
		6n 4m 2m	
		07750704 13:25:02 250U 50H2 80 WYE EN50160	
		NEXT ON DEF CASES AND METER RUN	

Parametrii din ecranul multimetru se actulizează în timp. Aceștia sunt înregistrați oricând măsurarea este activă. Ecranul tendință prezintă variația acestor valori în timp. Toate valorile din ecranul multimetru sunt înregistrate, dar la un moment dat sunt afişate doar tendințele pentru fiecare rând din ecranul multimetru. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea rândului. Afişajul tendință poate cuprinde 6 ecrane.

PF5 afişează o trasă rapidă de tendință într-un ecran și este accesată printr-un meniu prin definirea duratei de măsurare și a porniri imediate sau programate (timed). Sunt utilizate două linii verticale pentru a indica o perioadă Pst pe trasa PF5.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea rândului din ecranul multimetru pentru afişarea în ecranul tendință. Rândul selectat este afişat în antetul ecranului.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Revenire la ecranul multimetru.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone de vizualizare (nu se aplică pentru PF5).

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Setările parametrilor D sunt de asemenea ajustabile. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Sfaturi şi sugestii

Utilizați tendința flicker PF5 și tendințele de tensiune sau curent pe semiperioadă pentru a găsi sursa flickerului. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea tendinelor de flicker, tensiune și curent.

Pst de 10 minute utilizează o perioadă de măsurare mai lungă pentru a elimina influențele variațiilor aleatorii ale tensiunii. Este deasemenea destul de lungă pentru a detecta interferența de la o singură sursă cu ciclu de funcționare lung, ca de exemplu aparatele electrocasnice și pompele de încălzire.

Perioada de măsurare de 2 ore (Plt) este utilă când pot exista mai multe surse de interferență cu ciclu de funcționare iregulat și pentru echipamente cum ar fi mașinile de sudură și laminare.

Capitolul 13 Dezechlibru

Introducere

Dezechilibrul afiează relația de fază între tensiuni și curenți. Rezultatele măsurate se bazează pe componenta de frecvență fundamentală (60 sau 50 Hz folosin metoda componentelor simetrice). În sistemele de putere trifazate, unghiul de fază dintre tensiuni și curenți trebuie să fie apropiat de 120°. Modul dezechilibru oferă un ecran multimetru, un ecran tendință și un ecran fazor.

Ecranul multimetru

Pentru a accesa ecranul multimetru în modul Dezechilibru:

1	MENU	HENU Ips & Suells Harmonics Pouer & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling Logger
2		MENU Volts/Rmps/Hertz Dips & Swells Harmonics Power & Energy Flicker Invsh Transients Inrush Mains Signaling Logger
3	ENTER	Unbalance ◆ 0:07:56 •> sz< •> UnbalL(X) 2.4 1.2 9.0 6.5 8 •

Ecranul multimetru prezintă toate valorile numerice relevante: procentaj dezechilibru tensiune negativ, procentaj dezechilibru tensiune secvență zero (în sistemele cu 4 fire), procentaj dezechilibru curent negativ, procentaj dezechilibru curent secvență zero (în sistemele cu 4 fire), tensiunea fundamentală a fazei, curentul fundamental al fazei, unghiul de fază dintre tensiunile fază-nul față de faza de referință A/L1 și unghiurile de fază dintre tensiune și curent pentru fiecare fază. Valorile disponibile depind de configurația de conexiune selectată.

Taste funcționale disponibile:

F3	Accesare ecran Fazor. Vezi mai jos pentru descriere.
F4	Accesare ecran Tendință. Vezi mai jos pentru descriere.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință în modul Dezechilbru:



Valorile din ecranul multimetru sunt valori instantanee care se actualizează constant. Variația acestor valori întimp este înregistrată oricând măsurarea este activă. Toate valorile din ecranul multimetru sunt înregistrate, dar la un moment dat sunt afişate doar tendințele pentru fiecare rând din ecranul multimetru. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea rândului. Afişajul tendință poate cuprinde 6 ecrane.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea rândului din ecranul multimetru pentru afişarea în ecranul tendință. Rândul selectat este afişat în antetul ecranului.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Revenire la ecranul multimetru.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire şi a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone de vizualizare.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Fazor

Pentru a accesa ecranul fazor în modul Dezechilibru:



Arată relația de fază între tensiuni și curenți sub forma unei diagrame de vectori împărțită în secțiuni de 30 de grade. Vectorul canalului de referință A (L1) indică spre direcția pozitivă orizontală. În modul Osciloscop Fazor este prezentată o diagramă de vectori similară. Sunt afișate valori numerice suplimentare: procentajul de dezechilibru negativ de tensiune sau curent, procentajul de dezechilibru secvență zero de tensiune sau curent, tensiunea sau curentul fundamental al fazei, ferecvența, unghiurile de fază. Cu ajutorul tastei funcționale F1 puteți alege valorile pentru toate tensiunile fazelor, toți curenții fazelor sau tensiunea și curentul pentru o singură fază.

Taste funcționale disponibile:

F1	Selectarea semnalelor de afişat: V afişează toate tensiunile, A afişează toți curenții. A(L1), B(L2), C(L3), N(nul) afişează simultan tensiunea și curentul fazei
F3	Revenire la ecranul multimetru.
F4	Accesare ecran tendință.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Sfaturi şi sugestii

Tensiunile și curenții din ecranul multimetru pot fi utilizate pentru a verifica dacă alimentarea unui motor trifazat de inducție este echilibrată. Dezechilibrul de tensiune produce un dezechilibru mare de curent în bobinele statorului, având ca rezultat supraîncălzirea și reducerea duratei de viață a motorului. Componenta de tensiune negativă Vneg nu trebuie să depăşească 2%. Dezechilibrul de curent nu trebuie să depăşească 10%. În cazul unui dezechilbru puternic, folosiți alte metode de măsurare pentru a analiza sistemul de putere.

Fiecare tensiune și curent pot fi împărțite în trei componente: secvență pozitivă, secvență negativă și secvență zero.

Componenta secvență pozitivă este componenta normală prezentă în sisteme trifazate echilibrate. Componenta secvență negativă este rezultatul dezechilibrului dintre curenții și tensiunile fază-fază. Această componentă produce un efect "de frânare" pentru motoarele trifazate: rezultatul este supraîncălzirea și reducerea duratei de viață.

Componenta secvență zero poate apărea în sistemele cu 4 fire dezechilibrate și reprezintă curentul în conductorul N (nul). Dezechilibrul care depășește 2% este considerat prea mare.

Capitolul 14 Tranzitorii

Introducere

Fluke 434/435 poate captura forme de undă la înaltă rezoluție în timpul unei varietăți de perturbații. Analizorul oferă o "poză" a formelor de undă pentru curent și tensiune în momentul precis al perturbației. Aceasta vă permite să vizualizați formele de undă în timpul scăderilor, creșterilor, întreruperilor, creșterilor de curent și tranzitoriilor.

Efectele tranzitorii sunt spike-uri rapide pe formele de undă de tensiune (sau curent). Tranzitoriile pot avea atâta energie încât echipamentele electronice sensibile pot fi afectate sau chiar deteriorate. Ecranul Tranzitorii este similar cu ecranul osciloscop forme de undă, dar scara verticală este mărită pentru a fi vizibile spike-urile de tensiune suprapuse peste unda sinusoidală 60 sau 50 Hz. Este capturată o formă de undă de fiecare dată când tensiunea (sau curentul rms) depăşeşte limitele reglabile. Pot fi capturate maxim 40 de evenimente. Rata de eşantionare este 200kS/s.

Ecran formă de undă

Pentru a accesa ecranul formă de undă în modul Tranzitorii:





În meniul Start puteți alege un eveniment de declanşare sau o combinație de evenimente de declanşare, nivelul de declanşare pentru tranzitorii (Volt) și curent (Amp), pornire măsurătoare Imediat dau Timed (programată).

Analizorul poate fi setat pentru a captura forma de undă de fiecare dată când detectează: tensiune tranzitorie, creștere de tensiune, scădere de tensiune, întrerupere de tensiune sau creștere de curent. Creșterile și scăderile sunt deviații rapide de la tensiunea nominală. Durata unei tranzitorii trebuie să fie de cel puți 5 microsecunde. Fereastra de afișare a tranzitoriilor este de o perioadă la 200ms, în funcție de zoom. În timpul unei scăderi tensiunea scade, iar în timpul unei creșteri tensiunea crește. În timpul unei întreruperi tensiunea scade la doar câteva procente din valoarea nominală. O creștere de curent poate dura de la o perioadă la mai multe secunde.

Criteriile de declanşare cum ar fi pragul şi histeresisul sunt reglabile. Aceste criterii sunt folosite şi pentru Monitorul pentru calitatea puterii: setarea se face cu ajutorul tastei SETUP, selectarea 'limitelor', şi apoi tasta funcțională F3 – EDIT. PERSISTENCE ON/OFF: poate fi setat în SETUP, FUNCTION PREFerence, Transients. În capitolul 20 este explicat cum să procedați.

Funcțiile cursor și zoom pot fi utilizate pentru a investiga detaliile formelor de undă capturate. Cu ajutorul SETUP și tastei funcționale F3 – FUNCTION PREF puteți seta limitele asociate fiecărui tip de evenimet de decalnşare. Pentru informații detaliate consultați Capitolul 20.

Taste funcționale disponibile:

FI	Selectarea formelor de undă de afişat: V afişează toate tensiunile, A afişează toți curenții. A(L1), B(L2), C(L3), N(nul) afişează simultan tensiunea și curentul fazei.
F2	Accesare submeniu pentru utilizare cursor și zoom
F3	Atribuie tastele săgeți pentru parcurgerea tuturor ecranelor capturate.
F4	Comută între tensiunea fazei (A/L1, B/L2, C/L3, N) sau fază-fază (AB, BC, CA) pentru configurația trifazată Y.
F 5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Sfaturi şi sugestii

Perturbațiile cum ar fi tranzitoriile într-un sistem de distribuție a energiei pot provoca defecțiuni pentru multe tipuri de echipamente. De exemplu, computerele se pot reseta iar echipamentele supuse repetat la tranzitorii se pot defecta. Evenimentele apar intermitent, fiind necesară monitorizarea sistemului pe o perioadă de timp pentru detectarea acestora. Căutați tranzitorii de tensiune atunci când sursele de alimentare electronice se defectează în mod repetat sau dacă PC-urile se resetează spontan.

Capitolul 15 Inrush

Introducere

Curenții de pornire (inrush) pot fi capturați de Fluke 434/435. Curenții inrush sunt curenți tranzitorii care apar atunci când este conectată o sarcină mare sau cu impedanță mică. În mod normal curentul se va stabiliza după un timp, atunci când sarcina ajunge la condițiile normale de funcționare. De exemplu curentul de pornire pentru un motor cu inducție poate fi de zece ori mai mare decât curentul nominal de funcționare. Modul Inrush este un mod 'single shot' care înregistrează tendința pentru tensiune și curent după apariția unui eveniment (declanşare). Un eveniment apare atunci când forma de undă de curent depăşeşte limitele setabile. Afişajul se formează de la dreapta ecranului. Informațiile de predeclanşare vă permit să vedeți ce s-a întâmplat înainte de inrush.

Ecran tendință Inrush

Pentru a accesa ecranul tendință pentru modul Inrush:

1	MENU	HENU Colls/Amos/Hertz Dips & Suells Harmonics Pouer & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling Logger MK	
2		HENU Volts/Amps/Hertz Dips & Suells Harmonics Pouer & Energy Flicker Unbalance Transients Concest Mains Signaling Logger OK	



Utilizați tastele săgeți în meniul Start pentru a seta limitele de declanşare: timp de inrush estimat, curent nominal, prag și histeresis. Curentul maxim determină înălțimea ferestrei de afişare a curentului. Pragul este nivelul de curent care declanşează capturarea tendinței. Timpul de inrush este timpul dintre declanşare și momentul în care curentul scade la valoarea indicată de histeresis; este indicat pe ecran între două linii (markere) verticale. În antetul ecranului sunt afişate valorle rms pe perioada timpului de inrush. Dacă este activ cursorul, sunt afişate valorilă măsurate de la poziția cursorului.



Figura 15-1. Caracteristicile inruhs și relația cu meniul Start

Utilizați funcțiile cursor și zoom pentru a investiga detaliile tendinței înregistrate. Selectarea canalelor de afișat se face cu tastele săgeți sus/jos. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți.

Cu ajutorul tastei SETUP și tastei funcționale F3 – FUNCTION PREF puteți seta valorile implicite pentru limitele de declanșare (timp de inrush estimat, curent maxim, curent nominal, prag, histeresis) și offsetul și scala ecranului tendință. Pentru informații detaliate consultați Capitolul 20.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea setului de tendințe de afişat.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Sfaturi şi sugestii

Verificați curenții de vârf și durata acestora. Folosiți funcția cursor pentru citirea valorilor momentane. Verificați dacă siguranțele, întrerupătoarele de circuit și conductoarele din sistemul de distribuție a energiei pot suporta curentul inrush pe această perioadă. Verificați dacă tensiunile fazelor rămân destul de stabile.

Curenții de vârf mari pot produce declanşarea neașteptată a întreurpătoarelor de circuit. Măsurarea curetnului inrush poate ajuta la setarea nivelurilor de declanşare. Datorită faptului că analizorul capturează simultan tendința pentru curent inrush și tensiune, puteți utiliza această măsurătoare pentru a verifica stabilitatea tensiunii la conectarea sarcinilor mari.

Capitolul 16 Semnalizare rețea

Introducere

Semnalizare retea este o functie disponibilă pentru Fluke 455. Pentru Fluke 434 este disponibilă optional. Sistemele de distributie a energiei transportă adesea semnale de control pentru a porni sau opri instalațiile de la distanță (cunoscut și ca control de riplu). Aceste semnale de control au o frecventă mai mare dacât frecvența normală a retelei de 50 sau 60 Hz și ajung până la 3kHz. Amplitudinea este semnificativ mai mică decât tensiunea nominală a rețelei. Semnalele de control sunt prezente doar în momentele în care trebuie controlată o instalație de la distanță. În modul Semnalizare retea Fluke 435 poate captura aparitia (nivelul semnalului) semnalelor de control cu 2 frecvente diferite. Domeniul de frecventă este 70.0 - 3000.0 Hz pentru sisteme la 60Hz și 60.0 - 2500.0 Hz pentru sisteme la 50Hz. Intrați în Semnalizare rețea prin meniul Start, selectând ambele frecvențe, și pentru fiecare frecventă tensiunea minimă de declansare și pragul (histeresis). Tensiunea de declanșare și pragul sunt ajustabile ca procent din tensiunea nominală a rețelei. Timpul de semnalizare este ajustabil și este reprezentat de 'markere' pe ecranul tendintă. Aceste markere au rol de verificare vizuală a duratei semnalizării. Se pot selecta si durata măsurătorii si startul imediat sau programat (timed). Rezultatele măsurate sunt prezentat în ecranul tendintă și în tabelul de evenimente.

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință pentru Semnalizare rețea:



2		MENU Volts/Amps/Hertz Dips & Swells Harmonics Pouer & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush	
3		Mains Signaling STAT TRIGGER: Frequency 1 TSOUT TRIGGER: TOTOL TRIGGER: TOTOL	
4		START START ZIBAGGENN TIME: Frequency 1 TIME: TIME: <td></td>	
\$	F5	Hailing Stickeling 245.0 Hz Events: 5 12.0 0.02 </td <td></td>	

Trasele sunt construite din partea dreaptă. Valorile din antetul ecranului corespund celor mai recente valori trasate în partea dreaptă. Cu ajutorul tastelor săgeți sus/jos puteți selecta afișarea ca procent din tensiunea nominală sau ca tensiune medie la 3 secunde (V3s).

Conductorul nul nu este utilizat pentru semnalizare, dar este afişat în scopuri de depanare.

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea unui set de tendințe și tipul de valori afișate.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru utilizarea funcției cursor sau zoom.
F4	Accesare tabel de evenimente
F5	Comută între actualizarea afişajului HOLD sau RUN. Comutarea invocă un meniu pentru selectarea imediată (NOW) sau TIMED care permite definirea unui moment de pornire și a duratei măsurătorii.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone de vizualizare.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Tabel de evenimente

Pentru a accesa tabelul evenimente pentru Semnalizare rețea:

(4)	F 4		MAINS SIG Start 04/1	NALING EVEN 10/06 10:34:4	ITS 10		EVENT	5/5
-		4			Ŷ	0:08:19)	° 🖬 🗘
			DATE	TIME	1	VPE	LEVEL	DURATION
			04/10/06 04/10/06 04/10/06 04/10/06 04/10/06	10:34:44:334 10:36:20:882 10:38:16:578 10:39:51:527 10:41:42:236	B B C C	5162 5162 5162 5162 5162	13.8 U 13.8 U 13.8 U 13.8 U 13.8 U 13.8 U	0 0:00:41:291 9 0:00:40:892 9 0:00:51:06: 9 0:00:45:68 9 0:00:45:68 9 0:00:45:68
			0.4/10/05	10-42-50	1901	60823	RIT NIVE	DEFOULT
			01210200	1071E 140	NU	IMAL TAIL	BACK	TREND

Tabelul de evenimente prezintă, în modul Normal, evenimentele (V3s peste limită) care au apărut în timpul măsurătorii. Sunt afişate data, timpul, tipul (fază, semnal 1, semnal 2), nivelul și durata fiecărui eveniment. În modul Detaliat sunt oferite informați suplimentare despre depășirea pragului.

Taste funcționale disponibile:

F3	Comută între tabel de evenimente Normal și Detaliat
F4	Revine la meniul superior
F 5	Accesare ecran tendință. Mai jos sunt explicate două moduri de accesare a ecranului tendință.

Două moduri de accesare a ecranului tendință:

- 1. Folosiți tastele săgeți sus/jos pentru a selecta un eveniment în tabel. Pentru a accesa ecranul tendință apăsați tasta ENTER. Cursorul este activ, în mijlocul ecranului, și poziționat pe evenimentul selectat.
- Apăsați tasta funcțională F5 pentru a vizualiza partea din ecranul tendință care afişează cele mai recente valori măsurate. Dacă este necesar, pot fi activate funcțiile cursor şi zoom.

Sfaturi şi sugestii

Pentru a captura semnalele de control este esențial să cunoașteți frecvența acestora. Consultați site-ul web al furnizorului dumneavoastră local de energie pentru informații despre frecvențele folosite pentru semnalizare rețea în zona dumneavoastră.

EN 50160 prezintă 'Meister_Kurve' pentru tensiunea medie la 3 secunde permisă V3s în funcție de frecvență. Limitele trebuie programate corespunzător.



Figura 16-1. Meister Kurve conform EN50160
Capitolul 17 Logger

Introducere

Loggerul (înregistrator) este o funcție disponibilă pentru Fluke 435. Pentru Fluke 434 este disponibilă opțional. Logger-ul vă dă posibilitatea să stocați multiple valori cu înaltă rezoluție. Valorile sunt supravegheate pe intervele de timp ajustabile. La sfârșitul intervalului sunt stocate toate valorile min, max și medie într-o memorie lungă și pornește următorul interval. Acest proces continuă pe Durata perioadei de supraveghere.

Analizorul are seturi predefinite de valori care pot fi utilizate pentru loggare și care pot fi personalizate pentru a obține setul dumneavoastră de valori.

Funcția de loggare este pornită din meniul principal. Începe cu un meniu de Start care vă permite să selectați timpul de mediere (0,5s – 2 ore), valorile care vor fi înregistrate, durata înregistrării (1 oră – Max) și pornire Imediată sau Timed (programată).

Valorile sunt afişate într-un ecran tendință, un ecran multimetru și un tabel de evenimente.

Meniul Start

Pentru a accesa meniul Start pentru Logger:

1	MENU	MENU Colls/Amps/Hertz Dips & Svells Harmonics Power & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling Logger MK	
2		MENU Volts/Rmps/Hertz Dips & Suells Harmonics Power & Energy Flicker Unbalance Transients Inrush Mains Signaling C Logger	

3	ENTER	\implies	Logger			
			Nenory: (1148) Save as: Average tine: Readings: Duration: & Inmediate O Tined Year Nonth	START LOGGING 10 s V Volt Nax	0016:50:00	0
			Day Hours Ninute: SETUP CHANGE READINGS HAME	is i2 3 CLEAR MEMORY	S	TART

Setul de valori care trebuie loggate se poate selecta din meniu cu tasta funcțională F1 – SETUP READINGS. Cu ajutorul tastelor săgeți sus/jos puteți selecta cinci seturi de valori predefinite (Default 1 – 5) și două seturi de valori definite de utilizator (User 1, 2). Tabelul 17-1 oferă o prezentare a valorilor disponibile în seturile Default 1...5. Vă oferă și o părere despre valorile disponibile pentru loggare.

Când sunteți gata apăsați F5 – OK. Următorul meniu vă oferă posibilitatea să schimbați valorile și este explicat mai jos. Dacă nu doriți să schimbați valorile, apăsați tasta funcțională F5 – OK pentru a reveni la meniul START.

Meniul de schimbare a selectiilor prezentat în figura 17-1 are trei coloane și este folosit pentru schimbarea setului de valori care trebuie loggate.

CHANGE SELECTIONS					
Ue	olt & Amp & Po	ower			
• Category	Reading	Sel	ected		
Cont Anp Power Energy Volt Harmonic Anp Harmonic Vatt Harmonic Frequency Flicker	v U-ens v U-pk v Vrms-⊁ Vfund v CF su(*)	U-er U-pi CF Vem Hz	15 (5-1/2		
SAUE	885		ОК		

Figura 17-1. Meniul de schimbare a selecțiilor

Folosiți tastele săgeți pentru a naviga în meniu. Coloana 'Selected' (Selectate) cuprinde valorile folosite pentru loggare.

În coloana 'Category' (Categorie) puteți face o selecție principală (de ex. Volt). În funcție de acestă selecție, în coloana 'Reading' (Valoare) vor apărea un număr de valori (ex. Vfund = tendiunea fundamentală). Valorile care sunt deja selectate pot fi identificate după simbolul $\sqrt{}$ din față. Puteți sublinia (highlight) o anumită valoare cu ajutorul tastelor săgeți.

Cu tasta funcțională F3 – ADD puteți adăuga valoarea subliniată la coloana 'Selected' pentru a fi utilizată la loggare. Figura 17-2 arată situația în care Vfund a fost selectată cu tastele săgeți. Figura 17-3 arată că Vfund a fost adăugată la coloana 'Selected' și este disponibilă pentru loggare.

CHRNGE SELECTIONS					
L. L	loit & Amp & Poue	۹°			
Category	•• Reading	Selected			
Unit Rep Pouce Econogy Salt Bernsmin dag Roessmin Unit Harnowic Pricture Filer	₩ U-ens ₩ U-pk ₩ Urms-Ve ₩ UF ₩ EF	V-ens V-pk CF Vens-% Hz			
SAVE SELECTION	AUD 33	ERROME: OK			



CHANGE SELECTIONS					
U	olt & Amp & Po	wer			
Category	• Reading	Sel	ected		
Uolt Asig Poter Everall Vott Benoside Asig Horsenic Valt Benoside Frinkar Finkar	M V-rms M V-pk M Vrns-½ M Vfund M CF ■ QV(*)	V-nn U-pi CF Urn: Hz Vfor	ns c 5=7: nd		
SAVE SELECTION	ADD	RERBRE			

Figura 17-3. Vfund este disponibilă pentru loggare

Îndepărtarea unei valori selectate: Folosiți tastele săgeți pentru a sselecta valoarea care trebuie îndepărtată din coloana 'Selected'. Apăsați tasta funcțională F4 – REMOVE pentru a îndepărta valoarea. Puteți selecta valoarea din coloana 'Selected' și să o mutați mai sus cu tasta funcțională F3 – MOVE. Această valoare va apărea un nivel mai sus în ecranele tendință și multimetru.

Puteți schimba numele șablonului de logare cu tastele săgeți din meniu folosind tasta funcțională F2 – CHANGE NAME.

Puteți elibera memoria pentru datele de logare prin meniul de confirmare F2 – MEMORY CLEAR.

Apăsați tasta funcțională F5 – START pentru a porni loggarea.

Default 1	Default 2	Default 3	Default 4	Default 5
Volt	Volt & Amp	Volt & Amp & Power	Volt & Amp & Power & Harm.	Monitor Readings
∨ rms	∨ rms	∨ rms	∨ rms	∨ rms
∨ pk	∨ pk	∨ pk	∨ pk	A rms
CF Volt	CF ∀olt	CF Volt	CF ∀olt	THD
∨ ½ cycle	V 1∕₂ cycle	V 1∕₂ cycle	V ½ cycle	H1 H25
Frequency	A rms	A rms	A rms	Plt
	A pk	A pk	A pk	V 1∕2 cycle
	CF Amp	CF Amp	CF Amp	A ½ cycle
	A ½ cycle	A ½ cycle	A ½ cycle	Unbalance
	Frequency	Watt	Watt	V3s signal 1
		VA	VA	V3s signal 2
		VAR	VAR	Frequency
		PF	PF	
		DPF/cos φ	DPF/cos φ	
		Frequency	V H1 H25	
			A H1 H25	
			W H1 H25	
			K-factor	
			THD V	
			THD A	
			THD W	
			Plt	
			Pst	

Tabelul 17-1. Prezentarea valorilor disponibile pentru Default 1 ... 5

Taste funcționale disponibile în meniul Start:

F1	Accesare meniu Selectare valori
F2	Accesare meniu pentru definirea numelui fişierului cu datele de loggare
F3	Accesare meniu pentru ştergerea memoriei rezervată pentru date de loggare
F5	Pornește loggarea și accesează ecranul tendință

Tendință

Pentru a accesa ecranul tendință în modul Loggare:



Toate valorile sunt înregistrate în timpul loggări, da nu sunt toate vizibile simultan. Apăsați tasta funcțională F1 pentru a atribui tastele săgeți sus/jos pentru selectarea altui set de valori.

Trasele sunt construite din partea dreaptă. Valorile din antet corespund celor mai recente valori trasate în dreapta.

Taste funcționale disponibile :

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea unui set de loggare pentru ecranul tendințe. Setul selectat este afișat în antetul ecranului.
F2	Accesare submeniu pentru utilizarea funcțiilor cursor și zoom.
F3	Accesare ecran multimetru pentru afişarea rezultatelor momentane măsurate pentru toate valorile loggate.
F4	Accesare tabel de evenimente
F5	Accesare meniu pentru oprirea loggări, sau pentru verificarea spațiului disponibil în memorie și continuare.

Cursor. Când cursorul este activ (on), valorile afişate în antetul ecranului tendințe sunt valorile de la cursor. Mutați cursorul înspre stânga sau dreapta ecranului pentru a vizualiza cele şase zone de vizualizare. Cursorul este activ doar în modul Hold.

Zoom. Vă permite să măriți sau micșorați afișajul pe verticală sau orizontală pentru a vizualiza detalii sau pentru a face un grafic complet să încapă în zona de afișare. Valorile min, max și medie pentur tendință sunt afișate în antetul ecranului dacă zoom-ul vertical este setat la o trasă în zona de vizualizare. Funcțiile Zoom și Cursor sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți și sunt explicate în Capitolul 19.

Pentru ecranul tendință, offset-ul și domeniul sunt selectate automat pentru cea mai bună afișare în majoritatea cazurilor, dar pot fi ajustate dacă este necesar. Meniul de reglare este accesat cu tasta SETUP și tasta funcțională F3 – FUNCTION PREF. Consultați capitolul 20.

Ecranul multimetru

Pentru a accesa ecranul multimetru în modul Loggare:

5	F3		Logger				
		5			Ø 0:27:1	04	৩ ლ∹⊂
				R	B	C	N 🕋
			Vrms	116.7	112.5	111.4	3.0
				R	B	C	М
			V pk	167.2	165.4	156.3	7.6
				R	B	C	Ν
			CF	1.43	1.47	1.40	2.56
				R	В	C	N
			Vrms-%	116.7	112.5	111.4	3.0
			04/10/06 1	2:36:07	120V 60Hz	3.0 WYE	DEFAULT
			PREV. +		TREND	EVENTS 16	S OPEN NIEHU
			-				

Acest ecran afişează toate valorile curente pentru funcția logger. Folosiți tastele săgeți sus/jos pentru a parcurge ecranul multimetru.

Taste funcționale disponibile:

FI	Atribuie tastele săgeți sus/jos pentru a parcurge ecranul multimetru.
F3	Revenire la ecranul tendință.
F4	Accesare tabel evenimente.
F 5	Accesare meniu pentru oprirea loggări, sau pentru verificarea spațiului disponibil în memorie și continuare.

Evenimente

Pentru accesarea ecranului Tabel de evenimente în modul Logger:



Tabelul de evenimente prezintă toate depășirile pragului de către tensiunile fazelor. Pot fi utilizate praguri în conformitate cu standardele internaționale sau praguri definite de utilizator. Modificarea pragului se face prin tasta SETUP și Limits. Pentru informații detaliate consultați Capitolul 20, Setarea limitelor.

În modul Normal sunt prezentate caracteristicile evenimentelor majore: timp de pornire, durată și tensiune. Modul Detaliat prezintă detalii despre depășirea pragului per fază.

În tabel sunt utilizate următoarelel simboluri și abrevieri:

Abreviere	Descriere	Simbol	Descriere
CHG	Schimbare rapidă de	F I	Front crescător de
	tensiune		tensiune
DIP	Scădere de tensiune	₽	Front descrescător de
		—	tensiune
INT	Întrerupere de tensiune	┢	Schimbare în sus
SWL	Creștere de tensiune	لعر	Schimbare în jos

Taste funcționale disponibile:

F3	Comută între tabel de evenimente Normal și Detaliat
F 4	Revine ecranul multimetru
F5	Revine ecranul tendință

Capitolul 18 Monitorizarea calității puterii

Introducere

Monitor pentru calității puterii sau Monitor sistem este un ecran grafic de bare. Acest ecran arată dacă parametrii importanții pentru calitatea puterii îndeplinesc cerințele. Parametrii includ:

- 1. Tensiune RMS
- 2. Armonice
- 3. Flicker
- 4. Scăderi / întreruperi / schimbări rapide de tensiune / creșteri (DIRS)
- 5. Dezechilibru / frecvență / semnalizare rețea

Figura 18-1 prezintă ecranul și proprietățile acestuia.



Figura 18-1. Ecranul principal pentru Monitorul pentru calitatea puterii

Lungimea barelor crește dacă parametrul corespunzător este mai îndepărtat de valoarea nominală. Bara se schimbă din verde în roșu dacă cerința de toleranță permisă este încăcată.

Folosiți tastele săgeți stânga/dreapta pentru a poziționa cursorul pe o anumită bară și pentru a afișa datele măsurate corespunzătoare acele bare în antetul ecranului.

Monitorizarea calității puterii este în general efectuată pe perioade lungi de supraveghere. Funcția este accesată cu ajutorul tastei MONITOR și un meniu de Start pentru a defini pornirea Imediată sau Timed (programată) a măsurători. Durata minim este de 2 ore. Perioada de măsurare obișnuită este de 1 săptămână.

Parametrii de calitate a puterii, tensiunile RMS, Armonicele și Flickerul au câte o bară pentru fiecare fază. De la stânga la dreapta aceste bare corespund fazelor A(L1), B(L2), C(L3).

Parametrii Scăderi / Întreruperi/ Schimbări rapide de tensiune / Creşteri şi Echilibru / Frecvență au o singură bară pentru fiecare parametru reprezentând performanța pe toate trei fazele.

Pentru Semnalizare rețea există o singură bară în ecranul principal care reprezintă performanța pe toate trei fazele și pentru frecvența 1 și 2. În submeniul obținut cu tasta funcțională F5 sunt disponibile bare separate pentru faze și pentru frecvența 1 și 2.

Majoritatea graficelor de bare au indicat la baza groasă limitele de timp corespunzătoare (de exemplu 95% din timp în interiorul limitelor) și la vârful subțire limita fixă 100%. Dacă una sau ambele limite sunt încălcate, bara va trece de la verde la roşu, Liniile orizontale punctate de pe afișaj indică limita 100% și limita reglabilă.

Semnificațiia barelor cu baza groasă și vârful subțire este explicată mai jos. Ca exemplu este aleasă tensiunea RMS. Această tensiune are o valoare nominală de 120V cu o toleranță de + și – 15% (domeniu de toleranță 102 ... 138V). Tensiunea momentană RMS este constant monitorizată de analizor. Acesta calculează o medie din aceste valori măsurate pe o perioadă de supraveghere de 10 minute. Mediile pe perioada de 10 minute sunt comparate cu domeniul de toleranță (în acest exemplu 102 ... 138).

Limita 100% înseamnă că mediile la 10 minute trebuie să fie întotdeauna (adică 100% din timp sau probabilitate 100%) în interiorul domeniului. Bara grafică se va transforma în roşu dacă o medie la 10 minute iese din domeniul de toleranță. Limita reglabilă, de exemplu 95% (adică probabilitate 95%) înseamnă că 95% dintre mediile la 10 minute trebuie să se afle în interiorul domeniului de toleranță. Limita 95% este mai puțin strictă decât limita 100%. De aceea domeniul de toleranță corespunzător este de obicei mai restrâns. Pentru 120V acesta poate fi, de exemplu,

+ și – 10% (domeniu de toleranță 108 ... 132V).

Barele pentru Scăderi / Întreruperi/ Schimbări rapide de tensiune / Creșteri sunt subțiri și indică numărul de depășiri ale limitelor care au apărut pe durata perioadei de supraveghere. Numărul permis este setabil (de exemplu 20 Scăderi / săptămână). Bara se transformă în roșu dacă limita este depășită.

Puteți utiliza un set de limite predefinit sau puteți să definiți dumneavoastră unul. Un exemplu de set predefinit este cel conform standardului EN50160. Poate fi ales un număr maxim de 6 seturi: 2 seturi implicite din fabricație, 2 seturi care pot fi definite doar de administrator prin software-ul FlukeView SW43W, și 2 seturi care pot fi schimbate direct pe analizor. Selectarea și definirea limitelor se face folosind tasta SETUP, selectarea 'limite' și apoi apăsați tasta funcțională F3 – EDIT.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare a aspectelor de monitorizare a calității puterii:

Parameter	Available Bar Graphs	Limits	Averaging Interval
V rms	3, one for each phase	Probability 100 %: upper & lower limit Probability x %: upper & lower limit	10 minutes
Harmonics	3, one for each phase	Probability 100 %: upper limit Probability x %: upper limit	10 minutes
Flicker	3, one for each phase	Probability 100 %: upper limit Probability x %: upper limit	2 Hrs.
Dips/Interruptions/Rapid Voltage Changes/Swells	4, one for each parameter covering all 3 phases	allowed number of events per week	⅓ cycle rms based
Unbalance	1, covering all 3 phases	Probability 100 %: upper limit Probability x %: upper limit	10 minutes
Frequency	1, covering all 3 phases Measured on Reference Voltage Input A/L1	* Probability 100 %: upper & lower limit Probability x %: upper & lower limit	10 sec.
Mains Signaling	6, one for each phase, for freq 1 and freq 2	* Probability 100 % upper limit: N/A Probability x %: upper limit: adjustable	3 sec. rms

Ecranul principal pentru calitatea puterii



Pentru a accesa ecranul principal pentru calitatea puterii:

Modul pentur monitorizarea calității puterii este accesat cu ajutorul tastei MONITOR și un meniu pentru pornire Imediat sau Timed (programată). Cu ajutorul tastelor săgeți stânga / dreapta puteți poziționa cursorul pe o anumită bară grafică. Datele măsurate corespunzătoare acelei bare vor fi afișate în antetul ecranului.

Date detaliate despre măsurătoare sunt disponibile cu ajutorul tastelor funcționale:

F1	Tensiune RMS: tabel de evenimente, tendință
F2	Armonice: bare grafice, tabel de evenimente, tendință
F3	Flicker: tabel de evenimente, tendință
F4	Scăderi, Întreruperi, Schimbări rapide de tensiune și Creșteri: tabel de evenimente, tendință
F5	Dezechilibru, Frecvență și Semnalizare rețea: tabel de evenimente, tendință, bare grafice pentru Semnalizare rețea frecvență/fază.

Datele de măsurare disponibile cu ajutorul tastelor funcționale sunt explicate în următoarele secțiuni. Datele sunt preazentate în următoarele formate: Tabel de evenimente, Tendință și Bare grafice.

Tabel de evenimente

NONITOR E START 07/3	VENTS HARNI 0/04 14:55:4	DHICS 9	EVE	ENIT 497 49
		9 0:10:35		
DATE	TIME	TYPE	LEVEL	DURATION
07/30/04	14:56:09:445	821	0.7 8 0	5 n:nn:10:000
07/30/04	14:56:09:445	1122	0.7 % 0	5 0:00:10:000
07/30/04	14:56:09:445	H24	0.7%	0:00:10:000
07/30/04	14:56:09:445	L1 >	24.9 %	0:00:20:000
07/30/04	14:56:19:445	LI RMS	263.1 V	0:06:10:000
07/30/04	14:56:49:445	LI PLI	2.9	9 0:01:00:000
07230204	14:06:40:440		C.3 5	2 02012002000 5 0-01-00-000
07/30/04	14:58-19:445	L3 PMS	259.3 U	5 0:01:00:000
07/30/04	15:02:49:445	LI PLT	1.1	0:01:00:000
\$ 07/30/04	15:02:49:445	L2 PLT	1.1	0:01:00:000
07/30/04	15:06:24 2	30V 50Hz 3	XO WYE	EN50160
	SELECTED ALL	NORMAL	TREND	BACK

Figura 18-2. Tabel de evenimente

Tabelul de evenimente prezintă evenimentele care au apărut în timpul măsurătorii cu data/timpul de start, faza și durata. Cantitatea de informații din tabel poate fi selectatăcu tastele funcționale F2 și F3:

- Optiunea 'Selected' oferă un tabel cu evenimentele selectate: doar Vrms, Armonice, Flicker, Scăderi/Întreruperi/Schimbări rapide de tensiune/Creşteri, sau Dezechilibru/Frecvență.
 Opțiunea 'All' oferă un tabel cu toate evenimentele. Aceasta vă permite să vizualizați cauza şi efectul evenimentelor.
- Opțiunea 'Normal' prezintă caracteristicile majore ale evenimentelor: dată/timp de start, durată, tip eveniment şi mărime.
 Opțiunea 'Detaliat' oferă informații despre depăşirile pragului pentru fiecare fază pentru un eveniment.

Abreviere Descriere Descriere Simbol CHG Schimbare rapidă de Valoarea high a limitei _F ⊓ 100% a fost încălcată tensiune DIP Scădere de tensiune Valoarea low a limitei ŧΠ 100% a fost încălcată INT Valoarea high a limitei Întrerupere de tensiune FΠ x% a fost încălcată SWL Creștere de tensiune Valoarea low a limitei ЪП x% a fost încălcată Hx Eveniment dezechilibru Numărul armonicei care a încălcat limitele Schimbare în sus Schimbare în jos

În tabel sunt folosite următoarele abrevieri și simboluri:

Taste funcționale disponibile:

F2	Comută între evenimente Selectate și Toate
F3	Comută între tabel de evenimente Normal și Detaliat
F4	Accesează ecranul Tendință. Cele două moduri de accesare sunt explicate mai jos
F5	Revenire la meniul superior

Două moduri de accesare a ecranului tendință:

- 1. Folosiți tastele săgeți sus/jos pentru a selecta un eveniment în tabel. Pentru a accesa ecranul tendință apăsați tasta ENTER. Cursorul este activ, în mijlocul ecranului, și poziționat pe evenimentul selectat. Zoom este setat la 4.
- 2. Apăsați tasta funcțională F4 pentru a vizualiza partea din ecranul tendință care afişează cele mai recente valori măsurate. Dacă este necesar, pot fi activate funcțiile cursor și zoom.

Caracteristici specifice măsurătorii:

- Evenimente Vrms: un eveniment este înregistrat de fiecare dată când o valoare medie la 10 minute RMS încalcă limitele.
- Evenimente Armonice: un eveniment este înregistrat de fiecare dată când o valoare medie la 10 minute armonică sau THD încalcă limitele.
- Evenimente Flicker: un eveniment este înregistrat de fiecare dată când Plt (severitate pe termen lung) încalcă limitele.
- Evenimente Scădere/Întrerupere/Schimbare rapidă de tensiune/Creştere: un eveniment este înregistrat de fiecare dată când unul dintre obiecte încalcă limitele.
- Evenimente Dezechlibru, Frecvență: un eveniment este înregistrat de fiecare dată când o valoare medie la 10 minute RMS încalcă limitele.

Ecran tendință



Figura 18-3. Ecran Tendință

Ecranul tendință prezintă variația în timp a valorilor măsurate. Pentru examinarea detalilor pentru tendință sunt disponibile funcțiile Zoom și Cursor, accesate cu ajutorul tastelor săgeți și explicate în capitolul 19.

Taste funcționale disponibile:

FI	Atribuie tastele sus / jos pentru selectarea unui set de loggare pentru ecranul tendințe. Setul selectat este afișat în antetul ecranului.
F2	Activare / dezactivare cursor.
F3	Atribuie tastele săgeți pentru funcțiile Zoom și Cursor
F 5	Tevenire la tabel de evenimente

Ecran Bare grafice



Figura 18-4. Ecran bare grafice

Ecranul principal pentru monitorul de sistem prezintă cele mai rele armonice pentru fiecare dintre cele trei faze. Tasta funcțională F2 cheamă ecranul cu bare grafice care arată procentul de timp în care fiecare fază a fost între limite pentru 25 de armonice și THD (Distorsiune armonică totală). Fiecare bară grafică are o bază groasă (care reprezintă limita reglabilă, de ex. 95%) și un vârf subțire (care reprezintă limita de 100%). Bara grafică se va schimba de la verde la roșu dacă limitele pentru armonice sunt încălcate.

Cursor: cu ajutorul tastelor săgeți stânga/dreapta puteți poziționa cursorul pe o anumită bară, iar datele măsurate pentru bara respectivă vor fi afişate în antetul ecranului.

Taste funcționale disponibile:

F2	Selectarea barelor grafice pentru faza A(L1), B(L2) sau C(L3)
F3	Accesare tabel de evenimente
F4	Accesare ecran tendință
F5	Revenire la meniul principal

Capitolul 19 Cursor și Zoom

Introducere

Acest capitol explică utilizarea funcțiilor cursor și zoom pentru afișarea și investigarea detaliilor pentru Formă de undă, Tendință și Bare grafice. Funcțiile crusor și zoom sunt interactive și sunt utilizate cu ajutorul tastelor săgeți.

Cursorul este o linie verticală care poate fi poziționată pe un punct al unei forme de undă, tendințe sau pe o bară grafică. Valorile măsurate în acel punct sunt afişate în antetul ecranului.

Funcția zoom vă permite sa măriți sau să micşorați graficul pentru a obține o vedere mai bună asupra detaliilor. Zoom-ul orizontal este disponibil pentru Formă de undă şi Tendință.

Cursorul pentru ecranul Forme de undă

Pentru exemplificare este utilizat ecranul Forme de undă. Funcțiile cursor și zoom funcționează la fel pentru ecranul Tranzitorii.

Figura 19-1 prezintă ecranul Forme de undă când cursorul și zoom-ul sunt dezactivate. Antetul ecranului afișează valorile RMS ale formelor de undă afișate.



Figura 19-1. Ecran forme de undă, fără cursor



Figura 19-2. Ecran forme de undă, cursor activ



Figura 19-3. Ecran forme de undă, cursor și zoom activ

Apăsați tasta funcțională F2 pentru a obține un subset cu taste pentru controlul funcțiilor cursor și zoom:

- Apăsați F3 pentru a activa cursorul. Folosiți săgețile stânga / dreapta pentru a muta cursorul pe orizontală de-a lungul formei de undă. Valorile formei de undă din poziția cursorului vor fi afişate în antetul ecranului aşa cum este prezentat în figura 19-2.
- Apăsați F4 penru a atribui tastele săgeți pentru funcția zoom, aşa cum este indicat în figura 19-3. Săgețile stânga / dreapta pot fi folosite pentru a mări sau micşora forma de undă pe orizontală. Săgețile sus / jos pot fi folosite pentru a face acelaşi lucru pe verticală. Dacă este activ cursorul, zoom-ul orizontal va funcționa simetric față de cursor. Când este inactiv, zoom-ul funcționează simetric față de centrul ecranului. Zoom-ul vertical funcționează simetric față de centrul ecranului.
- Apăsați din nou F4 pentru a atribui tastele săgeți pentru utilizarea cursorului.
- Cu F2 puteți reveni la meniul anterior.

Cursorul pentru ecranul Tendință

Pentru exemplificare este utilizat ecranul Volți/Amperi/Herți. Funcțiile cursor și zoom funcționează la fel pentru alte ecrane tendință.

Figura 19-4 prezintă ecranul tendință cu funcțiile cursor și zoom dezactivate. În antetul ecranului sunt afișate valorile RMS din partea dreaptă a ecranului. Aceasta este partea ecranului cu cele mai recente valori măsurate.



Figura 19-4. Ecran tendință, fără cursor



Figura 19-5. Ecran tendință, cursor activ



Figura 19-6. Ecran tendință, cursor și zoom activ

Utilizați tastele funcțională F1, F2 și F3 și tastele săgeți pentru controlul funcțiilor cursor și zoom:

- Apăsați F2 pentru a activa cursorul. Folosiți săgețile stânga / dreapta pentru a muta cursorul pe orizontală de-a lungul graficului tendință. Valorile tendinței din poziția cursorului vor fi afişate în antetul ecranului aşa cum este prezentat în figura 19-5. Puteți observa că actualizarea ecranului se poreşte (înregistrarea datelor continuă!). Modul Tendință poate înregistra maxim 6 ecrane din care unul este afişat la un moment dat. Poziționați cursorul la marginea din stânga sau dreapta a ecranului pentru a aduce următorul ecran în zona de afişare.
- Apăsați F3 penru a atribui tastele săgeți pentru funcția zoom, aşa cum este indicat în figura 19-6. Săgețile stânga / dreapta pot fi folosite pentru a mări sau micşora graficul tendință pe orizontală. Săgețile sus / jos pot fi folosite pentru a face acelaşi lucru pe verticală. Dacă este activ cursorul, zoom-ul orizontal va funcționa simetric față de cursor. Când este inactiv, zoom-ul funcționează sdin partea dreaptă a ecranului. Zoom-ul vertical funcționează simetric față de centrul ecranului.
- Apăsați F1 pentru a atribui tastele săgeți pentru selectarea liniei de tendință care trebuie afişată..
- Apăsați din nou F3 pentru a atribui tastele săgeți pentru utilizarea cursorului.

Trecerea din Tabel de evenimente în Ecran tendință, cursor activ

Într-un tabel de evenimente puteți selecta un anumit eveniment cu tastele săgeți sus/jos. Apăsați apoi ENTER. Este afişat ecranul Tendință, iar cursorul este poziționat pe evenimentul selectat. Paşii pentru acest proces sunt prezentați mai jos.

Exemplul de mai jos prezintă trecerea din tabelul de evenimente în ecranul tendință pentru Creșteri&Scăderi, cu cursorul activ:

0		DIPS & SNELLS EVE START 08/02/04 11:	NTS 29:34	EVE	9NT 477
\sim			© 0:11:2	25	. 🖂 🕶
		DATE TIME	TVPE	LEVEL	DURATION
		08/02/04 11:50:28	NITO LI SNL	258.4 0 0	0:00:00:080
		08/02/04 11:30:29	080 L1 SWL	270.3 U 9	0:00:35:235
		■ 00/02/04 11:31:05	375 LI SUL 355 LI SUL	253.1 U C	
		08/02/04 11:32:53	021 L1 SUL	253.9 U G	0:00:00:069
		08/02/04 11:32:53	241 L1 SUL	257.0 U C	0:00:00:870
		08/02/04 11:40:59	230V 50Hz	3.67 UVE I	ENS0160
			DETAIL	BACK	TREND
		Use the a interest.	rrow l	ceys t	to higi



Cursorul pentru ecranul Bare grafice

Pentru exemplificare este prezentat ecranul Armonice de tensiune trifazat în figura 19-7. Cursorul și zoom-ul pentru alte ecrane Bare grafice funcționează la fel.



Figura 19-7. Cursorul pentru bare grafice

Pentru ecranele Bare grafice, cursorul este întotdeauna activ. Funcțiile cursor și zoom sunt utilizate cu ajutorul tastele săgeți:

 Folosiți tastele săgeți stânga / dreapta pentru a poziționa cursorul pe o anumită bară. Antetul ecranului va afişa datele măsurate corespunzătoare barei selectate. În anumite cazuri există mai multe bare decât pot fi afişate pe ecran. De exemplu, în figură sunt afişate 17 armonice din totalul de 51. Poziționați cursorul în marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a aduce următorul ecran în zona de vizualizare.

Folosiți tastele sus/jos pentru a mări (sau micșora) barele grafice pe verticală.

Capitolul 20 Setarea analizorului

Introducere

Tasta SETUP accesează meniurile pentru vizualizare și schimbarea setărilor analizorului. La livrare, analizorul este reglat la setările corespunzătoare situației locale și accesoriilor livrate. Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală:

Setare	Valoare presetată		
Tensiune nominală	120V sau 230V		
Frecvență nominală	60 Hz sau 50Hz		
Factor deplasare putere	DPF sau cos Φ		
Identificare fază	A, B, C sau L1, L2, L3		
Culori fază A/L1-B/L2-C/L3-N-	Negru-Roşu-Albastru-Gri-Verde sau		
Masă	Negru-Roşu-Gr-Albastru-Verde/Galben sau		
	Roşu-Galben-Albastru-Negru-Verde/Galben sau		
	Negru-Negru-Negru-Albastru-Verde/Galben		
Format dată	Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An		

Setările din tabel pot fi schimbate de utilizator.

De asemenea, alte valori ca offset și domeniu pentru tendință și formă de undă, sunt setate la valori implicite. Acestea vor oferi valori corecte în majoritatea situațiilor și vă permit să porniți măsurătorile aproape imediat.

La pornire este afișat un ecran de întâmpinare care prezintă setările curente. Verificați dacă timpul și data sistemului sunt corecte. De asemenea, configurația de conectare trebuie să coincidă cu sistemul care trebuie verificat. Configurația de conectare este disponibilă cu ajutorul tastei F1.

Dacă este necesar setați Data, Timpul și Config. Setarea acestora este explicată în secțiunea "Setări generale". Ecranul de întâmpinare este prezentat în figura următoare.

FLUKE	434				
User: HN 4911 Fluk	17 e Almeio		FLL	JK	¢ (E,
Date: Time: Config: Freq: Vnon: Limits:	February (12:35:30 36 WYE 60 Hz 120 V EN50160	21, 2006	and and		A GHD M B C
	Clamp	A Range	U Ratio	- 1	A Ratio
Phase	1 nWA	400 A	1:	1	1: 1
Neutral	10 nV/A	40 A	1:	1	1: 1
CONFIG					OK

Figura 20-1. Ecranul de întâmpinare la pornire

Setările sunt grupate în patru secțiuni funcționale și sunt explicate în patru secțiuni ale acestui capitol:

- Setări generale: Dată, Timp, Sincronizare GPS, Configurație de conectare, Tensiune nominală, Frecvență nominală, tip sondă tensiune și curent, limbă, supraveghere și instalare opțiuni.
- Preferințe Funcții:Offset și domeniu pentru ecranele tendință și formă de undă, conținutul ecranului Armonice și setări armonice, setări putere, setarea parametrilor D pentru Flicker, valori implicite Inrush, setări Tranzitorii. În aceste meniuri, tasta F4 resetează valorile la cele implicite din fabricație. Setările implicite oferă de obicei un afişaj bun.
- Preferințe Utilizator: Setarea identificării fazelor şi culorilor, setări imprimantă şi RS-232, oprire automată, definirea numelui utilizatorului (afişat în ecranul de întâmpinare), contrastul afişajului. Multe meniuri au o tastă funcțională pentru resetarea la seările implicite din fabricație.
- Setarea limitelor: pentru salvare, rechemare și definire a limitelor pentru monitorizarea calității puterii.

Figura următoare prezintă meniul de intrare după tasta SETUP.

Intrarea în meniul de setare (Setup):

User: HH 401107 Fluke Alnolo Date: February 21, 2005 Time: 12:34:30 Freq: 60 Hz Vnom: 120 V Linits: ENS0160 Configure A Basen U Batin A Batin
Phase 1mU/A 400 A 1: 1 1: 1
Heutral 10 mV/A 40 A 1: 1 1: 1
LANGUAGE VERSION FUNCTION USER BACK

Navigarea în meniuri și selectare:

	Selectarea itemului care trebuie setat
ENTER	Apăsați pentru a accesa meniul de setare selectat
	Pentru a selecta (sus/jos) și seta (stânga/dreapta) itemul într-un meniu de setare
F5	Confirmare selecție și revenire la meniul anterior

Setări generale

Pentru a accesa meniurile de Setări generale:



Setările curente sunt prezentate în ecranul de intrare în meniul SETUP. Folosiți tastele așa cum a fost descris mai sus pentru a schimba un item.

Citiți mai jos pentru a afla cum se fac setările:

1	Nume/Adresă utilizator: vezi secțiunea Preferințe utilizator.
2 3	Dată, Timp: F3 pentru a alege între setarea timpului sau a datei. Folosiți tastele săgeți pentru a seta data, formatul datei LL/ZZ/AA (lună/zi/an) sau ZZ/LL/AA (zi/lună/an), și timpul. Dacă este conectat un receptor GPS și F2 setat la GPS ON, data și timpul sunt sincronizate automat. Pot fi setate și zona de fus orar și orar iarnă/vară ON/OFF. Apăsați F1 pentru a accesa meniul de testare GPS, care vă informează despre calitatea recepției. Apăsați tasta funcțională F5 – OK pentru a confirma setările și a reveni în meniul anterior.
4	Config: selectare a 10 configurații de conectare. Selectarea se face cu F1, F2, F3 și tastele săgeți. Apoi apăsați F5 – OK pentru a confirma și a intra în ecranul care arată cum să conectați analizorul la sistemul de putere. Apăsați F5 pentru a reveni la ecranul de intrare în meniul SETUP.
5	Vnom: Setarea tensiunii nominale. Folosiți tastele săgeți pentru a selecta 100V, 120V, 230V, 400V sau orice valoare dorită. Apăsați F5 – OK pentru confirmare.
6	Freq: Setarea frecvenței nominale. Folosiți tastele săgeți pentru a selecta 60 sau 50 Hz. Apăsați F5 – OK pentru confirmare.
7	Limite: Vezi secțiunea Setarea limitelor
8	Cleşte, Domeniu A, Scală V: setarea analizorului pentru caracteristicile cleştilor de curent şi cablurilor de tensiune. Selecția implicită este validă pentru accesoriile livrate cu analizorul. Cablurile de tensiune livrată sun de tip 1:1; dacă folosiți cabluri cu atenuare sau transformator de tensiune trebuie să adaptați scala de tensiune corespunzător (de ex. 10:1 pentru atenuare de 10 ori). Identic, scala de curent poate fi setată când utilizați convertoare de curent în combinație cu cleştii de curent. Cu ajutorul tastelor săgeți puteți customiza afișajul de tensiune și curent cu orice raport de transformare. Există tabele separate de selectare pentru Faze și Nul: pentru selectare este utilizată tasta F3.
9	 F1 – Limbă: folosiți sus/jos pentru a selecta limba dorită. Apăsați F5 – OK pentru confirmare.

10	F2 – Versiune & Calibrare: pentru accesarea unui meniu read-only care prezintă numărul modelului, Numărul serial, Numărul de calibrare, Data de calibrare și opțiunile instalate. Submeniul obținut cu tasta F1 este utilizat pentru activarea opțiunilor. Explicațiile despre aceasta sunt oferite în Capitolul 22 Sfaturi și întreținere.
(11)	F3 – Preferințe funcții: vezi secțiunea Preferințe funcții.
(12)	F4 – Preferințe utilizator: vezi secțiunea Preferințe utilizator.
13	F5 – BACK: revenire la ultimul mod de măsurare activ.

Mai jos urmează un exemplu pas cu pas despre schimbarea configurației de conectare trifazată Wye IT (Masă întreruptă).



shown on the right side of the screen.



2

The screen shows 4 wiring configurations; 3phase Wye IT configuration is not among them. Press F2 to access a second screen with 4 other configurations.



Prefernițe funcții

Pentru a accesa meniurile Preferințe funcții:



Meniul Preferințe funcții vă permite să customizați prezentarea datelor pentru funcțiile de măsurare. De exemplu, aceasta se referă la Offset și domeniu pentru ecranuel Tendință și Formă de undă. Meniul de intrare este disponibil în limba selectată. Tabelul de mai jos prezintă obiectele setabile pentru fiecare funcție. O funcție de măsurare rămâne activă cât timp modificați setările. Aceasta vă permite să judecați direct rezultatul modificării.

Unele obiecte au setări separate pentru Fază și Nul. Folosiți tasta F3 pentru a comuta între setările pentru Fază și Nul. Pentru Osciloscop și Tranzitorii este disponibil un set de setări implicite care oferă o bună prezentare a datelor în majoritatea situațiilor. Apăsați F4 – DEFAULT pentru a reveni la setările implicite.

Pentru alte funcții de măsurare tasta F4 comută între AUTO ON și OFF. În modul AUTO ON, domeniul și offsetul pentru Tendință sunt actualizate automat la fiecare achiziție pentru o potrivire cât mai exactă în fereastra de afișare. Este posibilă setarea manuală dacă F4 este setat la AUTO OFF.

Funcție de măsurare Tip ecran	Date măsurate de modificat	Tip setări
1. Osciloscop formă de undă	Volt, Amp (separate for Phase and Neutral)	Range, Persistence On/Off
2. Tendință Volți/Amperi/Herți	Volt (Peak), Amp (Peak), CF, (separate for Phase and Neutral), Hz	Offset + Span (2 screens), Auto On/Off
3. Tendință Scăderi&Creșteri	Volt, Amp (separate for Phase and Neutral)	Offset + Span, Auto On/Off
4. Ecran multimetru armonice	Harmonics to be displayed, THD, DC, V, A, W, V&A, %r (of rms) / %f (of fundamental)	Harmonic order
Tendință	Harmonics, THD, DC	Offset + Span, Auto On/Off
5. Tendință Putere&Energie	W, VA, VAR, PF, DPF/cosΦ,	Offset + Span
	Vrms, Arms (separate for Phase and Neutral)	(2 screens), Auto On/Off
	Demand Interval, kWh/pulse, DPF/cos φ, FULL/FUNDamental	To customize measurements
6. Tendință Flicker	Pst, Plt, Dc, Dmax, Td<%, PF5	Offset + Span, Auto On/Off
Funcție	D-parameter Settings	Steady time, Steady Tolerance, Threshold
7. Tendință Dezechilibru	Unbal V, Unbal A, V, A, Hz, Φ V-V, Φ V-A (separate for Phase and Neutral)	Offset + Span (2 screens), Auto On/Off
8. Formă de undă tranzitorii	V, A (separate for Phase and Neutral)	Range, Persistence On/Off
Funcție	Trigger conditions	V/A level + type of trigger
9. Tendință Inrush	A, V(separate for Phase and Neutral)	Offset + Span, Auto On/Off
Funcție	Trigger conditions	Current characteristics
10.Semnalizare rețea	Signal 1, Signal 2 (V, %), separate for Phase and Neutral	Offset + Span, Auto On/Off
11.Tendință Logger	V-rms, V-pk, CF, Hz, separate for Phase and Neutral	Offset + Span, Auto On/Off
Funcție	%r, %f, rms, Interharmonics	Harmonic order
12. Tendință Monitor Vrms	V, A (separate for Phase and	(2 screens)
	Neutral)	Offset + Span, Auto On/Off
Tendință Armonice	Number	Offset + Span, Auto On/Off
Tendință Flicker	Pst, Plt	Offset + Span, Auto On/Off
Tendință Dezechilibru	Percentage	Offset + Span, Auto On/Off
Tendință Frecvență	Hz	Offset + Span, Auto On/Off

Taste funcționale disponibile:

13	F1 – DEMO: sensibilitatea intrărilor de tensiune este crescută la 2V pentru utilizarea unui generator de demonstrație. Generatorul este capabil să genereze curent și tensiune trifazate cu diferite tipuri de interferențe.
14	F4 – ALL DEFAULT: resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabricație.
15	F5 – BACK: revenire la meniul de intrare în modul SETUP

Exemplul de mai jos prezintă pas cu pas setarea offsetului și domeniului pentru tendință Volți/Amperi/Herți după ce a apărut o schimbare de tensiune.



4	ENTER	SETUP FUNC.PREF. Wolt street Wolt street Wolt street Off off act Off off act <
5	F4	SETUP FUNC. PREF. UULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ ULTS/AMPS/HICHTZ </td
6	đD	SETUP FUNC. PREF. VULTSAMMPS/RENTZ VILTSAMMPS/RENTZ VILTSAMMPS/RENTS/RENTZ VILTSAMMPS/RENTS/RENTS/RENTS/RENTS VILTSAMMPS/RENTS/RE
Ø	0	Voltage offset. SETUP FUNC.PREF. Wolt offset Wolt offset 950 A Anno offset 950 A CF Wolt offset 15 CF Wolt offset 160 B Wolt offset 15 162 B Wolt offset 162 B Wolt offset 163 B 164 B 165 B <



Tasta funcțională F4 AUTO ON/OFF. În modul AUTO ON, domeniul și offsetul pentru Tendință sunt actualizate automat la fiecare achiziție pentru o potrivire cât mai exactă în fereastra de afișare. Este posibilă setarea manuală dacă F4 este setat la AUTO OFF.

Prefernițe utilizator

Pentru a accesa meniurile Preferințe utilizator:



Meniurile Preferințe utilizator vă permit să customizați identificarea și culorile fazelor, setările de imprimantă și RS-232, oprirea automată, configurația memoriei, definirea numelui/adresei utilizatorului (prezentate în ecranul de intrare) și contrastul afișajului. Multe meniuri au o tastă funcțională pentru resetarea la valorile implicite din fabricație.

Citiți mai jos pentru a afla cum se fac setările:

1	Identificare fază: Folosiți tastele săgeți pentru a selecta A, B, C sau L1, L2, L3. Apăsați F5 – OK pentru confirmare.
2	Culori faze: Folosiți tastele funcționale F1F4 pentru a alege culorile folosite în SUA, EU, UK sau conform IEC. Sau puteți defini setul dumneavoastră de culori: folosiți tastele săgeți sus/jos pentru a selecta o fază și folosiți tastele săgeți stânga/dreapta pentru a selecta o culoare. Apăsați F5 – OK penru confirmare.
3	Imprimantă: Folosiți tastele săgeți pentru a selecta rata baud pentru imprimantă. Folosiți tastele sus/jos pentru a selecta tipul imprimantei. Apăsați F5 – OK penru confirmare.
4	RS-232: Folosiți tastele săgeți stânga/dreapta pentru a seta rata baud pentru comunicație (cu un PC).
5	Economisire baterie: Folosiți tastele sus/jos pentru a selecta timpul după care afişajul se reduce în intensitate dacă nu sunt apăsate taste.
6	Configurarea memoriei flash: determină cantitatea de memorie disponibilă pentru datele de loggare și capturi ecran / seturi de date. Folosiți tastele sus/jos pentru a selecta și ENTER pentru confirmare.
\bigcirc	F1 – FACTORY DEFAULTS: resetează toate setările din acest meniu la valorile implicite din fabricație.
8	F2 – USER ID: acceseează un meniu pentru definirea a trei linii cu text (de exemplu numele și adresa utilizatorului). Acest text apare în ecranul de întâmpinare la pornire și în ecranele de intrare în meniurile SETUP. Folosiți tasta F3 pentru a insera spații. Apăsați tasta F5 – OK pentru confirmare.
9	F3 – CONTRAST: Folosiți tastele săgeți stânga/dreapta pentru a seta contrastul afişajului.
10	F5 – BACK: revenire la meniul de intrare SETUP.

Setare limite

Pentru a naviga în meniurile Setare limite:


Meniurile Setare limite sunt folosite pentru salvarea, rechemarea și definirea seturilor de limite pentru:

- Monitorizarea calității puterii
- Scăderi/Întreruperi/Schimbări rapide de tensiune/Creşteri

Meniul de intrare este disponibil în limba selectată.

Citiți mai jos pentru a afla cum se fac setările:

1	Meniul de setare a limitelor pentru Monitor este meniul de intrare. Prezintă setările principale pentru setul activ de limite: nume, data creării si un cuprins al limitelor.
2	 Meniul de rechemare a limitelor pentru Monitor este folosit pentru rechemarea unui set de limite pentru calitatea puterii. Pot fi rechemate maxim şase seturi de limite: Default 1 şi 2 sunt seturi read-only instalate din fabricație: unul dintre ele este setul de limite conform standardului EN50160. Admin 1 şi 2 sunt seturi care pot fi definite de un administrator cu ajutorul unui software PC: pentru utilizator aceste seturi sunt read-only. User 1 şi 2 pot fi definite şi salvate de utilizator. Folosiți tastele sus/jos penru a selecta setul de limite pe care doriți să-l rechemați. Apoi apăsați F5 pentru a le rechema şi a le utiliza.
3	Meniul Editare limite Monitor este utilizat pentru a modifica limitele. Setările sunt grupate per obiect pentru calitatea puterii în meniuri separate pentru tensiune, armonice, flicker, etc. Folosiți tastele sus/jos pentru a selecta un item care trebuie modificat. Apoi apăsați tasta ENTER F5 pentru a intra în meniul de setare. În tabelul de mai jos sunt prezentați toți itemii de ajustare.
4	Folosiți tastele săgeți pentru a selecta și edita limitele. Apăsați F5 pentru a confirma selecția și a reveni în meniul Editare limite. Folosiți F1 – PREV sau F2 – NEXT pentru a trece direct la un submeniu adiacent. După ce ați terminat cu editarea limitelor apăsați tasta F5 – OK de două ori pentru a reveni la meniul Setare limite Monitor. Tastele săgeți pot fi utilizate aici pentru a defini un nume pentru noul set de limite. Apoi apăsați F2 – SAVE pentru a intra în meniul Salvare limite Monitor.

5	Meniul Salvare limite Monitor este utilizat pentru a salva setru de limite în pozițiile User 1 și 2. Folosiți tastele sus/jos pentru a selecta User 1 sau User 2. Când este posibil salvați setul de limite într-o locație goală; salvarea într-o locație ocupată va suprascrie setul existent. Apăsați tasta F5 – SAVE pentru a efectua salvarea. Apăsați F1 – CANCEL pentru a reveni la meniul Setare limite Monitor fără a salva setul. În acest meniu puteți defini un nume pentru setul de limite ce trebuie salvat. Folosiți tastele săgeți pentru a defini un nume pentru setul de limite pe care doriți să-l salvați.
6	Meniul Vizualizare limite Monitor. Acest meniu are aceeaşi structură cu meniul Editare limite Monitor şi poate fi utilizat pentru a vizualiza limitele fără riscul de a le schimba.
7	F5 – BACK: revenire la meniul de intrare SETUP.

Setare limite Monitor, prezentare setări.

Limite	Setare		
Tensiune	2 procente de probabilitate (100% şi regalbil) fiecare cu limită superioară şi inferioară reglabilă.		
Armonice	Pentru fiecare armonică 2 procente de probabilitate (100% și regalbil) fiecare cu limită superioară și inferioară reglabilă.		
Flicker	Curbă cântărire (tip bec) 2 procente de probabilitate (100% şi regalbil) cu limită superioară și inferioară reglabilă		
Scăderi (*)	Tensiune de referință (nominal sau reglabil), prag, histeresis, număr permis de scăderi/săptămână.		
Creşteri (*)	Tensiune de referință (nominal sau reglabil), prag, histeresis, număr permis de creșteri/săptămână.		
Întreruperi (*)	Prag, histeresis, număr permis de întreruperi/săptămână, tensiunea de referință este nominală.		
Schimbări rapide de tensiune (*)	Toleranță tensiune, timp stabil, pas minim, rată minimă (V/s), număr de evenimente/săptămână.		
Dezechilibru	Pentru fiecare armonică 2 procente de probabilitate (100% și regalbil) cu limită superioară și inferioară reglabilă		
Frecvență	2 procente de probabilitate (100% şi regalbil) fiecare cu limită superioară şi inferioară reglabilă.		
Semnalizare rețea	2 frecvențe setabile. Penru fiecare frecvență 2 procente de probabilitate (100% și regalbil) fiecare cu limită superioară și inferioară reglabilă (**)		

(*) setările care sunt valabile și pentru modul de măsurare Scăderi&Creșteri. Evenimente pe săptămână este folosit doar pentru Monitor.

(**) când schimbați frecvența, limitele urmăresc automat curba Meister, dar pot fi setat și manual. Curba Meister este prezentată în figura următoare.



Figura 20-2. Curba Meister conform EN50160

Capitolul 21 Utilizarea memoriei, imptimantei, și a PC-ului

Introducere

Acest capitol explică cum să salvați afişajele și datele în memorie analizorului și cum să le vizualizați, redenumi și șterge.

A doua parte a capitolului explică cum să setați analizorul pentru comunicare cu PCul, laptop-ul și imprimanta.

Notă: analizorul are de asemenea memorie pentru a stoca setările. În capitolul 20, Setare, este explicat cum să schimbați, să salvați, și să rechemați setările.

Utilizarea memoriei

Analizorul are trei moduri pentru a salva rezultatele măsurătorilor în memorie.

- 1. Poate fi stocată o copie a ecranului curent. Simbol pentru ecrane (screenshots)
- 2. Poate fi salvat întregul set de date al măsurătorii curente. Un set de date include toate datele care aparțin măsurătorii. Aceasta vă va permite să vizualizați şi să analizați toate ecranele măsurătorii şi să utilizați simbolul cursorului şi Zoomului pentru setul de date:
- 3. Funcția de înregistrare pentru Fluke 435 (opțională pentru 434) necesită de asemenea memorie pentru stocarea de date. Mărimea memoriei pentru înregistrarea de date şi pentru screenshotusi/seturi de date poate fi definită de utilizator. Configurarea acesteia este definită în capitolul 20, Preferințele utilizatorului. Funcția Înregistrare este explicată la capitolul 17.

Configurarea memoriei oferă următoarele spații pentru screenshoturi și seturi de date:

- memorie 8MB: 10 seturi de date + 50 de screenshoturi
- memorie 4MB: 5 seturi de date + 25 de screenshoturi
- memorie 1MB: 1 set de date + 15 de screenshoturi

Realizarea unui screenshot

SAVE SCREEN

Apăsați această tastă pentru a realiza un screenshot.

Realizarea de screenshoturi este o cale uşoară și rapidă pentru salvarea rezultatelor unei măsurători. Totuși, nu este posibilă procesarea ulterioară. Este salvat un screenshot de fiecare dată când apăsați acest buton.

Un screenshot este salvat ca un fișier cu data și timpul la care a fost salvat.

Aceasta se realizează printr-un meniu prin care definește și numele pentru fișierul care trebuie salvat.

Definirea numelui etse efectuată cu tastele săgeți: tastele sus/jos pentru selectarea caracterelor și tastele stânga/dreapta pentru poziția caracterelor. Spațiile sunt inserate cu tasta funcțională F3. Rechemarea, imprimarea și ștergerea screenshoturilor și redenumirea acestora sunt explicate la următoarea secțiune "Funcții memorie".

Funcții memorie

Butonul MEMORY (memorie) accesează meniurile pentru a salva, rechema, vizualiza, şterge şi tipări seturi de date şi screenshoturi. Când apăați butonul MEMORY afişajul curent al măsurătorii este "înghețat".



Taste funcționale disponibile (aceste sunt utilizate în mod normal în secvență)

F3

SAVE: salvare, toate datele măsurătorii sunt salvate în memorie. Aceasta intervine printr-un meniu pentru a defini un nume pentru fişierul care trebuie salvat. Definirea numelui este efectuată cu tastele săgeți: tastele sus/jos pentru selectarea caracterelor și tastele stânga/dreapta pentru poziția caracterelor. Spațiile sunt inserate cu tasta funcțională F3. Data și timpul salvării derivă de la tceasul (timp real) al analizorului.



symbol mic 🖾 și seturile de date cu un symbol mai mare 🖾 Puteți utilize săgețile sus/jos pentru a sublinia o anumită particularitete.

Rechemarea și ștergerea screenshoturilor și a seturilor de date.

2	F1	\implies	MEMORY				
	_	~	DATE 04/13/06 14 04/13/06 15 04/13/06 15 04/13/06 16 04/11/06 10 04/11/06 10	TIME 140345301 572543045 572543045 581320303 591320303 59358321 5453521 5453521	DESCRI Data Set 1 Loging D Loging D Loging D Screen 1 Screen 1	PTION Ata 03 Ata 02 Ata 13	™ 9000 m m
			BACK	UIEU	DELETE	rehame	i USE 🖾

Taste funcționale disponibile pentru rechemare și ștergere.

_____F1

Revenire la meniul anterior.

Accesarea meniului de unde puteți vizualiza screenshoturile și seturile de date dorite. Utilizați tastele funcționalePREVious sau NEXT pentru a vizualiza alte fișiere. Fișierele sunt grupate în funcție de dată și timp. Pentru seturile de date va fi arătat ecranu de introducere. Datele complete dintr-un set de date devin disponibile pentru examinare după ce apăsați USE.

- Pentru a şterge fişierul selectați întâi utilizând tastele sus/jos.
- Pentru a redenumi fişierul selectaţi întâi utilizând tastele sus/jos. Redenumirea poate fi realizată cu ajutorul unui meniu prin care definiţi numele.Utilizaţi tastele sus/jos pentru a selecta caracterele şi stânga/dreapta pentru a selecta poziţia caracterelor. Spaţiile vor fi introduce cu ajutorul tastei funcţionale F3. Selectarea trebuie confirmată cu tasta funcțională F5.
- F

Este disponibilă doar pentru seturile de date pentru a vizualiza întregul lor conținut.

F2

Utilizarea PC-ului și a imprimatei

Analizorul este echipat cu o interfață optică RS232 pentru comunicarea cu PC-ul sau imprimanta. Pentru a efectua conexiunea prin portul USB prin modemul PC-ului, este livrat un cablu pentru interfață optică model OC4USB. Cu ajutorul software-ului Fluke View livrat cu Flike 434 și Fluke 435 puteți încărca date despre formele de undă și screenshoturi în format bitmap pe PC sai laptop. Informațiile livrate cu Fluke view vă comunică caracteristicile. Acestuia. Este livrat și software-ul Power log împreună cu Fluke 435 care este dedicate înregistrării de date. Punctul de conexiune cu interfața este localizat în partea dreaptă a analizorului dar trebuie să setați suportul pentru a putea realiza conexiunea. Pentru Fluke 434 software-ul Power Log poate fi comandat opțional.



Figura 21-1. Localizarea interfeței optice

Când este pornit, software-ul Flukeview scanează porturile PC_ului pentru a afla unde este conectat Analizotul. Nu este necesar să reglați rata baud a PC-ului și a analizorului.

Pentru alte aplicații rata baud de comunicare poate fi setată după cum urmează: apăsați tasta SETUP, apoi tasta funcțională F4 – USER PREFerence și apoi selectați RS232 utilizând tastele sus/jos și apoi ENTER. Apoi reglați rata baud cu săgețile stânga/dreapta și ieșiți din meniu cu F5 – BACK. Rata baud și numărului portului COM din Flukeview trebuie să fie setate corect.



Figura 21-2. Analizor și laptop PC

Pentru o comunicare corectă cu o imprimantă este necesar ca rata baud și tipul imprimantei setate pe analizor să se potrivească cu setările dispozitivului. Rata baud a analizorului și tipul imprimantei se pot seta astfel: tasta SETUP, tasta funcțională F4 – USER PREFerence și apoi selectați tipul imprimantei cu săgețile sus/jos apoi apăsați ENTER. Reglați rata baud cu tastele stânga/dreapta, reglați tipul imprimantei cu săgețile sus/jos și confirmați cu ENTER. leşiți din meniu cu F5 – BACK.

Figura de mai jos arată o setare tipică a unei imprimante DPU – 414 și cablul adaptor pentru imprimană PAC91. Această setare necesită o rată baud la analizor de 9600.



Figura 21-3. Analizor, imprimantă DPU-414 și cablu adaptor PAC91. Notă: analizorul poate fi reglat pentru diferite rate baud pentru PC și imprimantă.

Capitolul 22 Sfaturi și Întreținere

Introducere

Acest capitol acoperă procedurile de bază pentru întreținere care pot fi efectuate de utilizator. Pentru service complet, dezansamblare, reparații, calibrare vezui manualul de service. Veți găsi partea de service la secțiunea "Componente și accesorii" al acestui capitol.

Curățarea analizorului și a accesoriilor

Curățați analizorul și accesoriile cu o cârpă moale umezită în detergenți neagresivi. Nu utilizați sovenți, abrazivi, sau alcool. Acestea pot deteriora instrumentul.

Mai mult pentru aceasta este recomandat să desfaceți fălcile cleştelui de curent și să ștergeți piesele magnetice cu o cârpă ușor uleioasă. Aceasta pentru a evita formarea ruginii sau coroziunii pe polii magnetici.

Stocarea analizorului

Înainte de a stoca analizorul pentru perioade lungi de timp trebuie să încărcați la maxim acumulatorii Ni-MH.

Menținerea în bună stare a acumulatorilor

Când analizorul este alimentat de la acumulatori, veți fi informat despre starea acestora de simbolul afișat pe ecranul analizorului. Acest simbol are mai multe stări de la încărcare maximă la epuizare.

Pentru a menține acumulatorii în stare bună de funcționare trebuie să îi consumați de tot înainte de a-l reîncărca. O încărcare completă durează 4 ore dacă analizorul este oprit. Repetați acest lucru cel puțin de 2 ori pe an.

Instalarea opțiunilor pe Fluke 434

Funcțiile avansate care sunt disponibile pentru Fluke 435 pot fi activate și pe 434. Activarea poate fi efectuată de către utilizator cu ajutorul unui cod pin care este unic pentru numărul serial al analizorului. Codul este livrat de Fluke. Contactați reprezentantul de vânzări Fluke pentru detalii depre cum puteți obține codul dumneavoastră pin. Însă memorie suplimentară așa cum are Fluke 435 nu se poate obține.

Procedați în felul următor pentru a activa funcțiile avansate:

- apăsați tasta SETUP pentru a intra în meniul SETUP
- apăsați tasta funcțională F2 pentru a intra în meniul VERSIUNE ȘI CALIBRARE. Acest meniu read-only (doar pentru citit) indică opțiunile care sunt deja activate. Este de asemenea indicată data ultimei calibrări a instrumentului.
- apăsați tasta funcțională F1 pentru a intra în meniul opțiuni de instalare (INSTALL OPTION)
- introduceți codul pin cu ajutorul tastelor săgeți: utilizați stânga/dreapta pentru a selecta poziția şi sus/jos pentru a defini numărul.
- Apăsați ENTER pentru a confirma selectarea și pentru a activa opțiunea. Meniul va indica INSTALLED (instalat) în spatele opțiunii instalate.

Puteți de asemenea coomanda pentru Fluke 434 un kit de upgrade. Acest kit include acces pentru a instala funcțiile avansate și de asemenea software-ul Power Log.

Notă: Meniul VERSIUNE ȘI CALIBRARE arată ultima dată de calibrare. Pentru acest analizor ets erecomandat un interval de calibrare de un an. Contactați Centrul de service autorizat Fluke dacă a expirat intervalul de calibrare.

Componente și accesorii

Accesorii standard

Următoarele liste cuprind componentele care pot fi înlocuite de către utilizator. Pentru accesorii adiționale vedeț Broşura de accesorii pentru osciloscoape. Pentru a comanda componente sau accesorii adiționale contactați cel mai apropiat reprezentant Fluke.

Componentă	Cod de comandă
Încărcător baterie/adaptor de putere	BC430
Acumulatori NiMH	BP190
Set cabluri de testare 2,5 m cu cleşti aligator (5 bucăți)	TLS430
Set de cleşti curent AC (4): 400 A (1mV/A) şi 40 A (10mV/A), livrate cu Fluke 434	i400s
set de clești curent AC flexibili (4) livrați cu Fluke 435	i430flex-4pk
set cu clipsuri colorate pentru cabluri de testare	0040 244 00071
set decal pentru mufe de intrare, colorate	0040 241 00401

set decal pentru USA/Canada	0040 241 00761
cablu optic pentru USB	OC4USB
carcasă. Livrată cu Fluke 434	C430
carcasă robustă pe rotile livrată cu Fluke 435	C435
bandă pentru agățat	946769
CD-ROM cu manual de utilizare și manuale pentru început (în mai multe limbi)	0040 247 00023
manual (versiuni tipărite)	
Engleză, franceză, spaniolă, portugheză	4822 872 30781
Engleză	4822 872 30782
Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană norvegiană (text de siguranță)	4822 872 30783
Engleză, rusă, japoneză, chineză, koreană	4822 872 30784
Accesorii opționale	
fncții de înregistrare pentru Fluke 434 (semnalizare rețea, înregistrare)	Fluke 434
cablu RS232 izolat optic	PM9080
unitate de sincronizare GPS	GPS430
adaptor imprimnată pentru imprimante paralele	PAC91
sondă de declanșare izolată optic	ITP120
cleşte curent AC 200A (10mV/A) şi 20A (100mV/A)	i200s
cleşte curent AC 2000A (1mV/A) şi 200 (10mV/A)	i2000flex
cleşte curent AC 1000A (1mV/A) şi 100A (10mV/A) şi 10A (100mV/A)	i1000s
cleşte curent AC 3000A (0,1mV/A) şi 300 (1mV/A) şi 30 A(10mV/A)	i3000s
cleşte curent AC/DC 100A (10mV/A) şi 10 (100mV/A)	80i-110s
cleşte de curent AC 5 A (400 mV/A, pack3)	i5s PQ3(*)

manual de service (engleză)

(*) meniul SETUP/clamp vă oferă o poziție dedicată pentru a adapta analizorul pentru utilizare cu i5s.

Depanare

Analizorul nu porneşte

Bateria este complet descărcată. În acest caz analizorul nu va porni, chiar dacă este conectat la încărcătorul pentru acumulatori/adaptor de putere. Încărcați acumulatorii:alimentați analizorul cu încărcătorul fără să-l porniți. Aşteptați apox. 15 minute și încercați să porniți analizorul.

Analizorul se închide după câteva secunde

Acumulatorii pot fi consumați. Verificați simbolul, dacă arată 🖾 atunci acumulatorii sunt descărcați și trebuie încărcați.

Ecranul rămâne blocat

Asigurați-vă că analizorul este pornit: la pornire trebuie să auziți un semnal sonor dublu. Dacă ecranul rămâne blocat s-ar putea să fie o problemă la contrastul ecranului. Efectuați următorii pași pentru a rega contrastul:

- apăsați tasta SETUP
- apăsați tasta F4
- apăsați tastele stânga sau dreapta 5 secunde pentru a reveni la afişajul normal.

Timpul de operare al acumulatorilor încărcați complet este prea scurt

Acumulatorii pot fi deteriorați. Acest lucru se poate îmbunătății după un ciclu descărcare-încărcare completă aşa cum este explicat în secțiunea "Menținerea acumulatorilor în stare de funcționare bună" din acest capitol.

Imprimanta nu tipărește

Asigurați-vă că este bine conectat cablul de comunicare cu interfața dintre analizor și imprimantă.

Asigurați-vă că ați selectat corect tipul imprimantei și rata baud. Este explicat în capitolul 21.

Dacă utilizați PAC91 (adaptor pentru cablul pentru imprimantă) asigutați-vă că este pornit și că ați instalat o baterie nouă.

FlukeView nu recunoaşte analizorul

Asigurați-vă că analizorul este pornit.

Asigurați-vă că este corect conectat cablul între analizor și PC.

Un alt software care nu recunoaște analizorul

Asigurați-vă că analizorul este pornit.

Asigurați-vă că este corect conectat cablul între analizor și PC.

Portul COM este corect selectat pentru PC. Dacă nu, schimbați setarea portului COM sau conectați cablul de interfață la un alt port COM.

Asigurați-vă că rata baud a analizorului și PC-ului este aceeași. Cum să continuați este explicat în capitolul 21.

Capitolul 23 Caracteristici

Introducere

Caracteristici de performanță

Fluke garantează valorile numerice în care sunt exprimate proprietățile între limitele specificate. Valorile numerice fără toleranțe sunt nominale și reprezintă caracteristicile unui instrument mediu fără accesorii. Analizorul respectă precizia de 30 de minute și două achiziții complete după oprire. Toate caracteristicile operaționale sunt valabile sub restricțiile menționate la secțiunea "Mediu", dacă nu este specificat altfel.

Caracteristicile se bazează pe o calibrare o dată pe an.

Date de mediu

Datele de mediu menționate în acest manual se bazează pe rezultatele procedurilor de verificare ale fabricantului.

Caracteristici de siguranță

Analizorul a fost proiectat și testat conform cu standardul EN61010-1 ediția 2 (2001), Cerințele de siguranță pentru echipamente electrice pentru controul măsurătorilor și utilizarea în laborator pentru instrumentele Clasa III, grad de poluare 2.

Acest manual conține informații și avertismente care trebuie urmate de utilizator pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și pentru a menține analizorul și accesoriile în bună stare de funcționare. Utilizarea acestui manual și a accesoriilor într-o manieră nemenționată de fabricant poate diminua protecția oferită de instrument.

Măsurători electrice

Următoarele caracteristici ale instrumentului sunt verificate utilizând "verificarea de implementare", talelul 3, așa cum este menționat în 61000-4-30 capitolul 6-2.

Caracteristici de intrare

Intrări de tensiune			
Număr de intrări	4 (3 faze + nul) cuplare DC		
A Tensiune max. de intrare	1000 Vrms		
🖄 Domeniu tensiune nominală	50500 V împărțiți intern în 3 domenii 500 V, 250 V, 125 V.		
🗥 Tensiune mx. de vârf	6 kV		
Impedanță de intrare	4 MΩ // 5 pF		
Lățime de bandă	>10 kHz, până la 100 kHz pentru afişaj tranzitoriu		
Scală	1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 și variabil		
Intrări de curent			
Număr de intrări	4 (3 faze + nul) cuplare DC		
Тір	Cleşte pe transformatorul de curent cu ieşire mV		
A Domeniu nominal intrare	0 – ± 5,625 Vpeack, 0 – 3,97 Vrms undă sinusoidală		
Domeniu	1400 Arms cu cleşti incluşi (I400S) 0,13000 Arms cu cleşti optionali		
Impedanță de intrare	50 kΩ		
Lățime de bandă	>10 kHz		
Scală	0,1, 1, 10, 100, 1000 mV/A, variabilă, i5s si i430flex		
Frecvență nominală	4070 Hz		
Sistem de eşantionare			
Rezoluție	Convertor din analogic în digital pe 8 canale 16 biți		
Viteză maximă de eşantionare 200 kS/s pe fiecare canal simultan			
Eşantionare RMS	5000 eşantioane pe 10/12 ² perioade conform cu IEC 61000-4-30		
Sincronizare PLL	4096 eşantioane pe 10/12 ² perioade conform cu IEC 61000-4-7		

Moduri de afişare

Afişaj forme de undă	Disponibil pentru modurile osciloscop şi tranzitoriu
Fazor	Arată diagrama fazor în timp real Disponibil pentru modurile osciloscop şi Dezechilibru Rată de update afişaj 5x pe secundă
Valori afişate multimetru	Disponibil pentru modurile volți, amperi, herți, armonice, putere & energie, Flicker, dezechilibru și înregistrator ⁴ .
Grafic autotendință	Disponibil pentru modurile volți, amperi, herți, creșteri / descreșteri, armonice, putere & energie, Flicker, dezechilibru și înregistrare semnalizare ⁴ rețea ⁴ , monitorizare. Cursoare: o singură linie verticală care indică valorile min, max, medii la poziția cursorului.
Bara grafică	Disponibilă pentru modurile armonice şi monitorizare.
Listă de evenimente	Disponibilă pentru modurile semnalizare rețea creșteri / descreșteri ⁴ , înregistrare ⁴ și monitorizare

Moduri de măsurare

Osciloscop	Vrms, Arms, Vcursor, Acursor, Vfund, Afund, Hz, V unghiuri de fază, A unghiuri de fază
V / A / Hz	Vrms, Vpk, V Crest Factor, Arms, Apk, A Crest Factor, Hz
Creşteri şi descreşteri	Vrms1/2, Arms1/2 Capturează până la 1000 evenimente cu dată, timp, durată, mărime şi indicarea fazei cu praguri programabile
Armonice Dc 150	Volți armonice, volți THD, amperi armonice, amperi THD, amperi K, wați armonice, wați THD, wați K, volți interarmonice ⁴ , amperi interarmonice ⁴ (relativ la fundamental sau la valoare rms reală)
Putere și energie	Waţi, VA, VAR, factor de putere, cos φ / DPF, Arms, Vrms, kWh, kVAh, KVARh, interval cerere vârf utilizând tendinţa, verificare multimetru KYZ revenue prin intrarea opţională.

Flicker	Pst (1 min), Pst, Plt, PF5, Vrms1/2, Arms1/2, DC, Dmax, TDEX
Dezechilibru	Vneg, Vzero, Aneg, Azero, Vfund, Afund, Hz, Vunghi de fază, A unghi de fază
Tranzitorii	Vrms, Arms, Vcursor, Acursor
Curenți inrush	Curent inrush, durată inrush, Arms1/2, Vrsm1/2
Semnalizare rețea	Tensiune relativă de semnalizare și tensiune absolută de semnalizare peste 3 secunde pentru 2 frecvențe selectate de client.
Înregistrare	Măsoară și înregistrează până la 100 parametrii pe toate cele 4 faze simultan cu timp mediu selectabil. Capturează până la 10000 evenimente cu dată, timp, durată, mărime, indicarea fazei cu praguri programabile
Monitor sistem	Vrms, Arms, Harmonic Volts, THD Volts, Plt, Vrms ¹ / ₂ , Arms ¹ / ₂ , Vneg, Hz, creşteri şi descreşteri, dezechilibru. Toţi parametrii sunt măsuraţi simultan conform cu EN50160

Precizie, rezoluție și domeniu

Volt/Amps/Hertz	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Vrms(AC+DC) Fluke 435 Fluke 434	1600 Vrms 6001000 Vrms 11000 Vrms	0.01 Vrms 0.01 Vrms 0.1 Vrms	± 0.1% of nominal voltage ± 0.1% ± 0.5% of nominal voltage
Vpk	11400 Vpk	1 V	5% of nominal voltage
Voltage Crest Factor (CF)	1.0 > 2.8	0.01	± 5%
Arms (AC+DC) Fluke 435 Fluke 434 Fluke 434 with i400s Fluke 435 with I430flex	020.00 kArms ¹ 020.00 kArms ¹ 040 / 400 Arms 303000 Arms	0,00110 Arms ¹ 0,00110 Arms ¹ 0.1 and 1 Arms 1 Arms	$\pm 0.5\% \pm 5 \text{ counts}^3$ $\pm 1\% \pm 5 \text{ counts}^3$ $\pm 1\% \pm 5 \text{ counts}^3$ $\pm 0.5\% \pm 20 \text{ counts}^3$
Apk using 1mV/A scaling	0 - 5500 Apk	1A	± 5%
A Crest Factor (CF)	1 10	0.01	± 5%
Hz ⁵ Fluke 435 @ 50Hz nominal Fluke 435 @ 60Hz nominal Fluke 434 @ 50Hz nominal Fluke 434 @ 60Hz nominal	42.500 57.500 Hz 51.000 69.000 Hz 42.50 57.50 Hz 51.00 69.00 Hz	0.001 Hz 0.001 Hz 0.01 Hz 0.01 Hz	± 0.01Hz ± 0.01Hz ± 0.01Hz ± 0.01Hz

Creşteri şi descreşteri	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie	
Vrms1/2 (AC+DC)				
Fluke 435	0.0%200% of	0.1∨rms	± 0.2% of nominal	
	nominal voltage		voltage	
Fluke 434	0.0%200% of	0.1Vrms	± 1% of nominal voltage	
	nominal voltage			
Arms1/2 (AC+DC)				
Fluke 435	0 20,000 Arms ¹	0,001 Arms10 Arms	± 1% ± 10 counts ³	
Fluke 434	0 20,000 Arms ¹	0,001 Arms10 Arms	± 2% ± 10 counts ³	
Fluke 434 with i400s	0 400 Arms	0.1 Arms and 1 Arms	± 2% ± 10 counts ³	
Fluke 435 with i430flex	30 3000 Arms	1 Arms	± 1% ± 20 counts ³	
[•] Nivele praguri	Praguri programabile în procente din tensiunea nominală. Detectarea evenimentelor pe bază de tensiuni rms perioade ½ Capturează creșteri/descreșteri/întreruperi și schimbări rapide de tensiune			
Durată	hhh,mm,ss,mmm	Jumătate de perioadă	O perioadă	

Armonice	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie						
I Ordin armonice (n)	Off. 150 Grupare:grupări armonice cf. IEC 61000-4-7								
Ordin interarmonice	Off, 149Grupare:supgrupări armonice și interarmonice cf. IEC 61000-4-7								
Vrms Relative (%f): Fluke 435 Absolute:	0.0 100.0% 0.0 1000 Vrms	0.1% 0.1 Vrms	\pm 0.1% \pm n x 0.1% (\pm 0.4% for %r) \pm 0.05% of nominal voltage if < 1% of tensiune nominală \pm 5% if ≥ 1% of nominal voltage						
Fluke 434 Absolute:	0.0 1000 Vrms	0.1 Vrms	± 5% ± 2 counts						
Arms Relative (%f): Absolute:	0.0 … 100.0% 0.0 … 4000 mV x clamp scaling	0.1% 1 m∨rms x clamp scaling	± 0.1% ± n x 0.1% (± 0.4% for %r) ± 5% ± 5 counts						
Watts Relative: (Harmonics only) Watts Absolute: (Harmonics only)	0.0 100.0% Depinde de cleşte şi scalare tensiune	0.1%	± n x 2% ± 5% ± n x 2% ± 10 counts						
DC Relative: Fluke 435 Absolute V: Fluke 434 Absolute V: Absolute A: Absolute W:	0.0 100.0% 0.0 1000∨ 0.0 1000∨ 0.0 4000 m∨ x clamp scaling Depinde de cleşte şi scalare tensiune	0.1% 0.1∨ 0.1∨ 1 mVrms x clamp scaling 0.1∨ Depinde scalare	± 0.1% V and A (± 2% Watt) ± 0.2% of nominal voltage ± 5% ± 10 counts ± 5% ± 10 counts ± 5% ± 10 counts						
THD _(n=40) (relative %f or %r)	0.0 100.0 %	0.1%	± 2.5% V and A (± 5% Watt)						
Hz	0 3500 Hz	1 Hz	± 1Hz						
Unghi de <u>f</u> ază Fluke 435 Fluke 434	-360° +0° -360° +0°	1° 1°	± n × 1° (⁸) ± n × 1.5° (⁸)						

Putere si eneraie	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Watt (VA, VAR) Fluke 435 Fluke 434	1.0 20.00MW ¹ 1.0 20.00MW ¹	0.1 1 kW ¹ 0.1 1 kW ¹	± 1% ± 10 counts ³ ± 1.5% ± 10 counts ³
kWh ⁶ (k∨A ⁶ , k∨AR ⁶)	00.00 kWhr200.0 GWhr ¹ 00.00 kWhr200.0 GWhr ¹	0.01 Xhr100 Whr ¹ 0.01 Whr100 Whr ¹	$\pm 1\% \pm 10 \text{ counts}^3$ $\pm 1.5\% \pm 10 \text{ counts}^3$
Factor de putere	01	0.01	± 0.03 ³
Cos φ / DPF	01	0.01	± 0.03 ³

Flicker	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Pst (1min), Pst, Plt, PF5 Flicker instantaneu	0.00 20.00	0.01	Within ±5% of tabulated values according IEC61000-4-15
Dc%, Dmax% and Time d(t) depășire limite. Cf. described per IEC 61000-3-3	0.0 ± 100.0% for Dc% and Dmax% and 0.000 9.999s for Time	0.1% for Dc% and Dmax% and 10 ms for Time	± 1% for Dc% and Dmax% and 20 ms for Time

Dezechilibru	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Volts Fluke 435 (neg. and zero seq.) Volts Fluke 434 neg. and zero seq.)	0.0 5.0% 0.0 5.0%	0.1% 0.1%	± 0.15% ± 0.5%
Current (neg. and zero seq.)	0.0 20%	0.1%	± 1%

Capturare tranzitorii	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Valoare cursor volți Valoare rms	± 6000 Vpk 10 … 1000 Vrms	1 V 1 V	± 15% of cursor reading ± 2.5% of Vnominal
Durată de detectare minimă	5 µs		
Rată de eşantionare	200kS/s		

Mod inrush	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie
Arms (AC+DC)	0.000 20.00 kArms ¹	0.001 10 Arms ¹	± 1% of meas ± 5 counts
Durată inrush	mm:ss:mmm between 7.5s 30minutes selectable	10ms	± 20 ms (Fnominal = 50 Hz)

Semnalizare retea	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie					
⁻ Nivele prag	Praguri, limite și durată de semnalizare programabile pentru 2 frecvențe independente de semnalizare							
Frecvență semnalizare	60 3000 Hz	0.1 Hz						
Relative V%	0% 100% of	0.1%	± 0.4%					
Absolute V3s (3 second average)	0.0 1000 V	0.1 V	± 5% of nominal voltage					

Înregistrare TENDINȚĂ

Metodă: Autotendință înregistrează automat valorile min, max, medii pe perioade de timp pentru valorile afişate pentru cele trei faze și nul simultan.

Modurile V/A/Hz, armonice, putere & energie, Flicker, dezechilibru şi semnalizare rețea									
Eşantionare	5 valori/	5 valori/s esentionare continuă pe canal							
Timp înregistrare	De la 30 afişare	De la 30 min cu rezoluție afișaj 1 secundă până la 450 de zile cu rezoluție de afișare de 6 ore							
Zoom	Până la	Până la 6x zoom orizontal							
memorie	1800 de	e puncte r	nin, max	şi medii ı	pentru fie	care valo	are		
lDurată	30 min.	2.5 h	7.5 h	15 h	30 h	150 hr	450 hr	900 hr	75 days
Rezoluție	1 s	5 s	15 s	30 s	60 s	5 min.	15 min.	30 min.	1 hr

Mod scăreri / creșteri										
Eşantionare	100/12	100/120 ² valori/s eşentionare continuă pe canal								
Timp înregistrare	De la 9 afişare	De la 90 min cu rezoluție afișaj 25 ms până la 450 de zile cu rezoluție de afișare de 3 ore								
Zoom	Până la	Până la 12x zoom orizontal								
memorie	3600 de	e puncte	min, ma	ax şi me	dii pentru	u fiecare	valoare			
Durată	90 s	180 s	6 min.	12 min.	30 min.	1 hr	2.5 hr	7.5 hr	15 hr	30 hr
Rezoluție	25 ms	50 ms	100 ms	200 ms	500 ms	1s	2.5 s	7.5 s	15 s	30 s

Modul Curenți inrush și Flicker PF5										
Eşantionare	100/12	100/120 ² valori/s eşentionare continuă pe canal								
Timp înregistrare	De la 7,5 sec cu rezoluție afişaj până la 30 min cu rezoluție afişaj până la 2 h pentru măsurători inrush și până la 2 h cu rezoluție afişaj de 2,5 s pentru înregistrări PF5.									
Zoom	Până la	Până la 12x zoom orizontal								
memorie	3600 d	3600 de puncte min, max și medii pentru fiecare valoare								
Durată	7.5 s	15 s	30 s	90 s	180 s	6 min.	12 min.	30 min.	1 hr	2hr
Rezoluție	25 ms	25 ms	25 ms	25 ms	50 ms	100 ms	200 ms	500 ms	1 s	2s

Mod înregistrare									
Eşantionare	Combina canal în	Combinație de 5 valori/sec și 100/120 ² valori/sec eșantionare continuă pe canal în funcție de parametrul măsurat							
Timp înregistrare	Depinde	de valori	le selecta	ate și timp	oul de me	ediere			
Zoom	Două po	Două poziții de zoom, afişează tot sau 1x							
memorie	Memorie partajată configurabilă de utilizator, până la 15MB pentru Fluke 435, până la 7MB pentru Fluke 434 ⁴								
Nr de valori afişate pt. 3 faze + nul		1			10			100	
Timp mediere	0.5 s	10 min	2 hr	0.5 s	10 min	2 hr	0.5 s	10 min	2 hr
Durată max. utilizând 15 MB	66 hr	9 years	100 years	6 hr	333 days	10 years	18 min	31 days	1 year

Mod monitorizare	
Eşantionare	Combinarea a 5 valori/sec și valori
	100/120 ² /sec eşantionare continuuă pe
	canal în funcție de parametrul măsurat
Timp de înregistrare	Până la 1 săptămână cu rezoluție de 10
	minute
Memorie	1008 puncte min, max, medie pentru
	fiecare valoare, rezoluție 10 min
Limite	Cf. cu IEC50160 sau definite de utilizator

Metoda măsurare

Vrms, Arms	Perioade continue fără intervale suprapuse 10/12 ² utilizând eşantioane 500/416 ² pe perioadă conform cu	
	IEC61000-4-30	
Vpeak, Apeak	Valoare absolută de eşantionare cea mai mare într-un interval de 10.12 ² cu	
	rezoluție de eşantionare de 40 µs	
Factor de vârf V	Măsoară raportul sintre Vpeak și Vrms	
Factor de vârf A	Măsoară raportul sintre Apeak și Arms	
Hz	Măsurat la fiecare 10 s conform cu IEC61000-4-30	
Vrms1/2, Arms1/2	Valoarea este măsurată pe o periaodă, începând la o trecere prin zero a fundamentalei, și cu refresh la fiecare jumătate de perioadă. Această tehnică este independentă pentru fiecare canal conform cu IEC61000-4-30	
Armonice	Calculate de la măsurători ale grupurilor armonice fără spații perioade de 10/12 pentru Tensiuni și amperi conform cu IEC 61000-4-7	
Waţi	Poate fi selectat afişaj putere reală fundamentală sau totală Calculează valoarea medie a puterii instantanee pe perioade de 10/12 pentru fiecare fază putere activă totală PT = P1 + P2 + P3.	
VA	Poate fi selectat afişaj putere aparentă fundamentală sau totală Calculează puterea aparentă utilizând valoarea Vrms x Arms pe perioade de 10/12 Puterea totală aparentă este rădăcina pătrată a puterii reale și aparente.	
VAR	Poate fi selectat afişaj putere reactivă fundamentală sau totală	

Factor de putere Cos φ / DPF	Calculează puterea reactivă ca rădăcină a VA pătrat minus Watt pătrat pe perioadă de 10/12. Sarcina capacitivă și inductivă este indicată cu iconițe capacitive și inductive. Calculat W/VA Cos unghiului între tensiune fundamentală și curent
	evaluată utilizând metoda componentelor simetrice conform cu IEC61000-4-30
Flicker	Conform cu IEC61000-4-15 Flickmetru – caracteristici funcționale și de design. Include lampă de 250 V 50 Hz și de 120 V 60 Hz
Capturare tranzitorii	Capturează formele de undă declanşate pe semnalul anvelopă. Mai mult, declanşează pe creşteri, descreşteri, întreruperi și nivel A cf. cu IEC61000-4- 30
Curent inrush	Curentul inrush începe jumătatea de perioadă Arms crește peste pragul inrush și se termină aceasta este egală sau sub pragul inrush minus o valoare histeresis selectată de utilizator. Măsurătoarea este rădăcina pătrată a valorilor pătrate medii la jumătatea perioadei măsurate în timpul duratei inrush. Fiecare interval jumătate de perioadă este continuu și fără suprapunere așa cum este recomandat de IEC61000-4-30. Markerele indică durata inrush. Cursoarele permit măsurarea a peak Arms la jumătatea perioadei.
Semnalizare rețea	Măsurătorile se bazează pe: corespondenta valorii rms perioadă 10/12 interarmonic bin sau rms a celor mai apropiate 4 valori rms perioade 10/12 interarmonic bins cf. IEC 61000-4-30 limite setate pentru modul monitorizare care urmează EN50160 "Meistercurve".
Sincronizare timp	Modul sincronizare timp opțional GPS430 oferă nesiguranță timp = 20 ms sau </=<br 16,7 ms ² pentru etichetare timp pentru evenimente. Când sincronizarea nu mai poate fie efectuată, toleranța de timp este =1 s<br /24 h.

Combinații de fire (legături)

3Ø WYE	Sistem WYE 3 faze şi 4 fire	
3Ø DELTA	Sistem delta 3 faze şi 4 fire	
1Ø + NEUTRAL	O dingură fază cu nul	
1Ø SPLIT PHASE	Fază împărțită	
1Ø IT NO NEUTRAL	Sistem 1 fază cu 2 tensiuni de fază fără nul	
3Ø IT	Sistem WYE 3 faze fără nul	
3Ø HIGH LEG	Sistem delta 3 faze 4 fire cu picior filetat	
3Ø OPEN LEG	Sistem deschis delta cu 3 fire cu 2 spire de transformator.	
2-ELEMENT	Sistem 3 faze 3 fire fără senzor de curent pe fază L2 / B (metoda multimetru 2 W)	
2 ¹ / ₂ -ELEMENT	Sistem 3 faze 4 fire fără senzor de tensiune pe faza L2/B	

Generalități

Design	robustă, antişoc, cu toc protector inclus.
Antipraf, antiscurgeri	IP51 conform cu IEC60529 când este utilizat în poziție cu mânere
Şocuri şi vibrații	şoc 30 g, vibrații: 3 g sinusoidal, random: 0,03 g² / Hz conform cu MIL-PRF-28800F clasa 2.
Afişaj	
Dimensiuni	115,2 x 86,4 mm
Rezoluție	320 x 240 pixeli
Contrast și luminozitate	reglabile, compensare de temperatură

Memorie	
Ecrane	pt 50 de ecrane
Date	10 memorii de date pentru stocare de date incluziv înregistrări
Înregistrator	memorie împărțită configurabilă de către utlizator, până la 15 MB Fluke 435 și 7 MB Fluke 434
Şabloane de limită	2 preprogramate, 2 administrator (care pot si programate prin FlukeView), 2 locații utilizator
Ceas timp real	ştampilă dată şi timp pentru Autotrend, afişaj tranzitorii şi monitorizare sistem
Mecanice	
Dimensiuni	256 x 169 x 64 mm
Greutate	2 kg
Putere	
Putere rețea	115, 230 V, selectabil, adaptor în funcție de țară
Tensiune intrare adaptor putere	1523 V DC, utilizați doar adaptor de putere BC430
Putere baterie	acumulatori NiMH BP 190 (instalați)
Timp funcționare acumulatori	>7 h
Timp încărcare	4 h, 8 h pentru versiunea /006 (instrument off)
Economisire putere	timp reglabil pentru iluminare cu indicator pe ecran
Standarde	
Metode utilizate	IEC61000-4-30 clasa A
Performanță măsurători	Fluke 435 IEC61000-4-30 calasa A, F434 IEC61000-4-30 clasa B
Calitate putere	IEC50160

Flicker	IEC61000-4-15	
Armonice	IEC61000-4-7	
Diafonie		
Între intrări V	-60dB @Fnominal	
Între tensiune la curent	-95 dB @Fnominal	
Siguranță		
Conform cu	IEC/EN61010-1-2001 CAN/CSA C22.2 Nr 61010-1-04 Cerințe de siguranță pentru măsurători electrice, control și utilizare în laborator, partea 1, cerințe generale. Nominal: 600 V CAT IV 1000 V CAT III grad poluare 2	
Tensiune max la intrarea banană	1000 V CAT III / 6000 V CAT IV	
Tensiune max la intrarea BNC 42 Vpeak		
Mediu		
Temperatură de operare:	0 la 50°C doar acumulator, 0 la 40°C cu adaptor, +15 la 35°C	
Temperatură de stocare:	-20 la +60°C	
Umiditate:	10 30 °C: 95% RH fără condensare 30 40 °C: 75% RH fără condensare 40 50 °C: 45% RH fără condensare doar cu acumulator	
Altitudine de operare max.	3000m, derate la 1000 V CAT II / 600 V CAT III / 300 V CAT IV peste 2000 m	
Altitudine de stocare max.	12 km	
Imprimante și interfețe		
Тір	serială, izolată optic, compatibilă cu PM9080 (RS232) sau OC4USB	
Rata baud	1200, 2400, 960057k6	
Facilitate imprimare	prin adaptor opțional PM9080 sau PAC 91	
Protocol imprimare	epson FX LQ, deskjet, laser jet, DPU-414 sau PostScript	

Compatibiliate electromagnetică (EMC)

Item	Specificații client	Informații suplimentare
Emisii şi imunitate	EN-61326	Fluke 434/435, inclusiv accesoriile standard, se conformează directivei EEC 89/336 pentru imunitate EMC, definită de EN-61326, cu mențiunile
		din tabelul de mai jos

Frecvență	Perturbații < 0.5%	Perturbații < 10%
80 – 400 MHz	Toate domeniile	
400 – 600 MHz	Toate celelalte domenii	Domeniu 125V
600 MHz – 1 GHz	Toate domeniile	
Analizorul este susceptibil la câmpuri RF cu o putere a câmpului de 10V/m între 400		
și 600 MHz (criteriu B de performanță)		

- 1. în funcție de scalarea cleștelui, scalare tensiune 1:1
- 2. frecvență nominală 50/60 Hz conform IEC 61000-4-30
- 3. adăugați precizia cleștelui
- 4. Funcțiile Logger și Semnalizare rețea sunt opționale pentru Fluk 434 și standard pentru Fluk 435
- 5. Măsurată pe intrarea pentru tensiunea de referință A/L1
- 6. Timp maxim 9999 ore
- 7. Durată estimată
- 8. Adăugați ±(m-1) x 2.5° pentru Amp. când folosiți i430flex