- Caméra thermographie I.R
- Infrared Camera
- I.R-Wärmebildkamera
- Videocamera termografica I.R
- Cámara de termografía IR



C.A 1886 C.A 1888



FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL Notice d'utilisation simplifiée User's Manual : Quick start Bedienungsanleitung Libretto d'istruzzioni : Inizio rapido Manual de Instrucciones



ATTENTION

Une camera infrarouge est un équipement de mesure optique précieux, attention aux remarques suivantes :

- 1. Ne pas diriger la camera vers le soleil, devant une soudure au laser ou toute autre source de fort rayonnement thermique.
- 2. Ne pas regarder directement dans le faisceau laser, ne pas diriger le faisceau vers des personnes.
- 3. Ne pas utiliser une mauvaise gamme de température pour inspecter une cible à haute température.
- 4. Lors de l'allumage de la caméra, attendre 10-15 minutes avant d'enregistrer vos premiers thermogrammes pour être certain d'une stabilisation correcte en température de votre RayCAm.



Appareil pouvant, et uniquement dans des conditions particulières, être sensible aux décharges ESD.

Si des éléments de la caméra sont brûlés, endommagés ou présentent des problèmes à la suite d'un non respect des consignes énumérées ci-dessus, le constructeur ainsi que le distributeur ne seront en aucun cas responsables et tous les frais mis en jeu seront entièrement à la charge de l'utilisateur.

STRUCTURE DE LA RayCAm C.A 1886 et C.A 1888



INTERFACE RayCAm



UTILISATION DES RayCAm C.A 1886 et C.A 1888

Description des touches



1. Bouton ON/OFF de la caméra

Appuyez sur cette touche durant quelques secondes pour allumer-éteindre la caméra

2. LED d'allumage (caméra allumée)

3. Panneau de contrôle

Ce panneau comprend :

- > "A": bouton d'ajustement automatique
- "C": Bouton d'annulation / correction (en mode menu ou analyse)
- "S": Bouton mode gelé ou non / bouton d'enregistrement d'image
- > 4 boutons de direction : "◄", "►", "▲" et "♥" et "♥" et "●": Menu Validation

Prise en main

Observation et réglage de l'image IR

- 1. Appuyez sur le bouton Marche / arrêt pendant quelques secondes pour allumer la caméra ;
- 2. Attendez jusqu'à ce que l'initialisation et les données soient complètement chargées ;

- 3. Enlevez le cache lentille et pointez la camera sur la cible ;
- 4. Tournez l'objectif manuellement pour régler le focus ;
- 5. Appuyez sur la touche "A" afin d'ajuster la luminosité, le contraste et l'échelle automatiquement

Note : Le bruit provenant de la caméra que vous entendez est normal.

Affichage I.R., Réel et MixVision.

Cette caméra I.R. enregistre des images visuelles avec son appareil numérique intégré. Vous pouvez ainsi capturer une image réelle pour la comparer à l'image thermique.

- 1. Appuyez sur la touche « ENTRER » pour afficher le menu, puis sélectionnez « I.R. / Visible ».
- 2. Choisissez le mode désiré : « IR », « Vision » ou « MixVision »
- 3. Sélectionnez le pourcentage infrarouge (en mode « MixVision »).

Réglage de parallaxe

L'objectif infrarouge étant décalé vis à vis de l'objectif visuel, il se peut que les deux images soient décalées en mode « MixVision ».

Pour aligner les deux images :

- 1. Assurez-vous que vous êtes en mode NULL
- Tout en maintenant appuyé la touche C, pressez la flèche gauche pour décaler l'image vers la gauche, la droite pour décaler l'image vers la droite, flèche haute pour décaler l'image vers le haut et celle du bas pour décaler l'image vers le bas.

Analyse de la température mesurée

- 1. Appuyez sur la touche « ENTRER » pour afficher le menu ;
- 2. Sélectionnez le sous-menu « Analyse »
- 3. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner « Curseur1 » ;
- 4. Appuyez sur la touche « ENTRER » pour valider;
- 5. Bougez la caméra ou le curseur à l'aide des touches de direction sur la cible ;
- 6. La valeur affichée sur le curseur correspond à la température en ce point ;
- 7. On peut obtenir la mesure Multi-curseur en sélectionnant « curseur2 » et « curseur3 »

<u>Note</u> : Vous ne pourrez déplacer le curseur 1 manuellement uniquement si « SP1 » est affichée dans la barre d'état (II en est de même pour les curseurs 2 et 3)

Enregistrer une image IR

Solution 1 :

Maintenez appuyer la touche « S » pendant 3 secondes <u>Solution 2 :</u>

1. Après avoir gelé l'image, appuyez sur « ENTREE » pour afficher le menu.

- 2. A l'aide des touches \triangle et ∇ sélectionnez le sous-menu « FICHIER » puis appuyez sur « ENTRER »
- 3. Sélectionnez « SAUVEGARDER » et validez à l'aide de la touche « ENTRER »

Ouvrir une image IR

- 1. Appuyez sur « ENTRER » pour afficher le menu ;
- 2. A l'aide des touches \triangle et ∇ sélectionnez le sous-menu « FICHIER » puis appuyez sur « ENTRER »
- 3. Sélectionnez « OUVRIR », validez à l'aide de la touche « ENTREE »
- Faites défiler les images à l'aide des touches

Pour atteindre directement une image sans faire défiler l'ensemble des thermogrammes enregistrés, appuyer sur les touches riangleq et $oldsymbol{
abla}$.

Icônes et fonctions du menu



Sous menu « Analyse »





2. Réglage Local

Langue	:	French	
Sortie Vidéo	:	PAL	
Unité Temp.	:	°C	
Unité Dist.	:	Meter	

3. Réglage Date & Heure

Année :	2006
Mois	8
Jour :	5
Heure	7
Minute :	15

4. Réglage Caméra

<u>Reglage Camera</u>			Rendu couleur : la RayCAm met à votre disposition		
Palette	: Métal	~	palettes de couleur		
Ajust. Auto	:Lumin. et con.	\rightarrow	Sert à définir le mode de réglage de la touche « A »		
Ajust. Continu Pér. Auto Adj. Arrêt Caméra	:Lumin. et con. : Jamais : Jamais	\rightarrow	Sert à définir si oui ou non l'appareil doit ajuster en continu l'image mouvante Pour programmer une périodicité d'auto ajustement		
Gâchette	: Laser	X	Pour programmer un arrêt automatique de l'affichage		
Ajust. Laser	: Désactivé	Ż	Configuration de la gâchette de déclenchement		
Style Menu	: Normal	R K	Définir la position de l'image du pointeur laser en concordance avec le curseur 1 Style du menu		

5. System Information

Sélectionner cette icône et appuyer sur la touche « ENTRER » pour afficher la fenêtre d'information. Cette fenêtre montre les informations générales: Numéro de série, Date de fabrication et version.

Description de la barre d'affichage



Emissivité en cours

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Conditions environnementales de fonctionnement						
1	Température de fonction	onnement	-15° C ~ 50° C			
2	Humidité relativ	ve	10 – 95 %HR			
3	Température de sto	ockage		40° C ~ 70° C		
		Indicateurs	techniques			
4	Type de détecteur		Matrice à Plan F	ocal Non-refroidi		
5	Réponse spectrale		8~1	4um		
6	Résolution	C.A 188	6 : 160 x 120	C.A 1888 : 384 x 288		
7	NETD	C.A 18	86 : 0,08°C	C.A 1888 : 0,05°C		
8	Objectif / m.a.p	C.A 188	36:20°x15°, 10cm	C.A 1888 : 24°x18°, 10cm		
9	IFOV	2,2	2 mrad	1,1 mrad		
10	Image visuelle	Image n torc	umérique intégr he pour éclairen	ée, 640x480 pixels avec nent zones sombres		
11	Affichage image		R, Visuel ou Mix	Vision (IR+Réel)		
12	Poids		≤0,7Kg (batt	erie incluse)		
13	Intervalle de température mesurable		-20 ~600 ° C			
14	Exactitude des mesures	±2° C ou ±2%				
15	Autonomie batterie	Min. 3h				
16	Ecran		Orientable	3,5 pouces		
17	Affichage et mesures de température	Pseudo-co	ouleurs plein écra	an, mesures plein écran		
18	Outils	4 curs Profil de iso	rseurs : 3 curseurs manuels, 1 curseur automatique. le température, Min./Max./Moy. sur zone, otherme, différentiel de température			
19	Commentaires		Vocal par blue	tooth en option		
20	Structure		Compact, mania	able d'une main		
21	Fréquence trame /mode sortie	50 Hz mod	(9Hz hors zone de l'union européenne, dèles P01651260E et P01651270E), PAL/NTSC au choix			
22	Emballage	Boîti	er portatif en pla	stique ultra-résistant		
23	Résistance aux chocs		25 G selon	IEC 68-2-29		
24	Résistance aux vibrations		2 G selon IEC 68-2-6			
25	Indice de Protection		IP 54 selon IEC 529			



WARNING

The Infrared Camera is one high precious optics and measurement equipment, please be careful when using it:

- 1. Do not point the camera straightly to the sun, laser welding torch or other over high temperature target for inspection
- 2. Do not use the incorrect temperature measurement range to measure the high temperature target which is over the setting range.
- 3. When you start the RayCAm, please wait for 10-15 minutes before saving your first thermograms to be sure that you have a correct temperature stabilization of your RayCAm.
- 4.

Device capable, and only under specific conditions, be sensitive to ESD discharges.

If the camera was burned, damage or comes out other problems cause by the reasons mentioned above, the manufacturer will not take the responsibility of warranty, all the repair fees, transportation fees will be paid by the user.

RayCAm C.A 1886 and C.A 1888 STRUCTURE INSTRUCTION



RayCAm C.A 1886 and C.A 1888 INTERFACE DEFINITION



RayCAm C.A 1886 - C.A 1888 OPERATION INSTRUCTION

Instructions on Key Operations



4. Power switch

Press this button for few seconds to turn on or turn off the camera.

5. Power LED (When the camera is powered on, the LED will light)

6. Control panel

Including

- "A": Auto Adjust key (level, span, scale)
- "C": Cancel key / correction (in menu or analysis mode)
- "S": Freeze/live key, saving key
- > 4 direction keys: "◄", "►", "A" and "♥" and "♥" and "●": Menu Enter

Brief introduction

Observation and Adjustment of Infrared Image

- 1. Press and hold on the power switch key to turn on the camera.
- 2. Wait till the initialization and data loading completely.
- 3. Take off the cover of lens and point to the target;
- 4. Whirl the lens for focusing;

5. Press key "A" to auto-adjustment

Note: the noise from the camera when operating is normal.

I.R., Real, and Real + Mix Display.

This I.R. camera records visual images with its built-in digital device. This lets you record a real image and compare it to the thermal image.

- 1. Press the "Menu/Validation" key to display the menu, then select "I.R./Visible".
- 2. Choose the right mode (IR, vision or MixVision)
- 3. Press the "left" or "right" arrow to select the percentage of infrared (possible only in "MixVision" mode).

Parallax adjustment

Since the infrared and visual objectives are offset, the two images may be misaligned in the "MixVision" mode.

To align the two images:

- 3. Make sure that you are in NULL mode
- 4. Hold the C key down and press; the left arrow to shift the image to the left; the right arro w to shift the image to the right; the up arrow to shift the image upward; the down arrow to shift the image downward.

Analysis of temperature measurement

- 8. After startup the camera, press the "menu (enter)" key to pop up the menu;
- 10. Press the direction key («◄» or «►») to select "Spot 1";
- 11. Press the menu (enter) key again;
- 12. Move the camera or move the cursor through the direction key to point to the target;
- 13. The value displaying on the right-up corner is the target's temperature;

14. Multi-spot measurement is available when selecting "Spot 2" and "Spot 3" <u>Note</u>: you will only be able to move cursor 1 if "SP1" is written on the status bar (It is the same thing for SPOT2 and SPOT3)

Store the infrared image

Solution 1:

You can hold the key "S" for 2-3 seconds to store the image.

Solution 2:

- 4. After startup the camera, press the « menu (enter) » key to pop up the menu ;
- 5. Press the direction key \triangle and ∇ to enter the « FILE »;
- 6. Select "Save" and press the "menu (enter)" key.

Recall the infrared image

- 5. After startup the camera, press the « menu (enter) » key to pop up the menu;
- 6. Press the direction key \triangle and ∇ to enter « FILE », then press the "menu" key to enter
- 7. Press the direction key \triangle and ∇ to "Open" and press "ENTER"
- 8. Choose your picture with $\blacktriangleleft \triangleright$ key

To go directly to a specific picture without seeing all the thermograms, press on \triangle and ∇ key.

Items and Functions of the Menu



If a voice remark is associated with an image, you can listen to it on the camera. (bluetooth option)

Sub menu « IR / Visible »

Analysis

IR / Visible

Manual Adj.

Object Param.

Analysis

IR / Visible

Manual Adj.

Object Param.

File

System Setup

File



The camera will come into the temperature measurement condition. Move the camera or move the direction key to point the cursor to the target, the target's temperature value will be displaying on the right-up of the screen

Maximal or minimal temperature: one spot is tracking the highest or lowest temperature in the area.. The user can change the size of the area.

The camera will do the isotherm analysis of the infrared image. If the temperature is in one setting area, it will be displayed in one color.

Display of the temperature distribution on a line

The camera will do the analysis of minimum, maximum, average on an area.

Open the images of the Flash Disk

Save the image to the Flash Disk

Delete the images of the Flash Disk

Display of the data stored and selection of the directory name.

You can associate up to 30 seconds of voice remarks with an image (bluetooth option)

> I.R.: only the I.R. image is displayed on screen. All of the analysis tools are available. **VISION**: only the visual image is displayed on screen. The analysis tools are not all available MIXVISION: the visual image appears in the background and the central window is the fusion zone. You can apply all of the analysis tools to this zone.

Percentage of thermal image in the display (100% : pure I.R. image, 0% : real image only).

Sub menu «Manual Adj. »



Sub menu « Setup »

	Analysis		Analysis setup
	File		Local setup
	IR / Visible		Date & Time
	Manual Adj		Camera setup
	Object Para	am.	System info
alvoia actur	System Set	tup 🕨	

6. Analysis setup

			Turn on or turn off the temperature alarm function
Alert	:	On	Brosot the alarm temperature value
Alert temp.	:	100°C	
Correct Temp		0° C	Correct the value of the measured temperature
		0.0	When it's on, Green will take place of the colour that
Saturation	:	On	stands for the highest temperature
Isotherm width	:	0.7° C	\longrightarrow Set the width of the isotherm range
Isotherm color	:	Green	\longrightarrow Set the color of the isotherm
Isoth. type	:	Interval	Define the type of isotherm
Isoth. alert	:	100	\longrightarrow Alarm of the isotherm
SpotTemp colo	r:	White	Set the color of the spot

7. Local setup

8. Date & Time

: French
: PAL
°C
: Meter

Year	:	2006
Month	:	8
Day	:	5
Hour	:	7
Minute	:	15

9. Camera setup

		Palette: It provides a number of artificial color options
Palette	: Metal ->>	Define the adjustment way of the key "A"
Auto. Adjust	: Level and span	Denne the adjustment way of the key A.
Continuous adj.	: Level and span \rightarrow	Set whether the camera needs to auto-adjust continuously according to the change of the image
Shutter period	: Never \rightarrow	Set the period of auto-adjustment
Shut down	: Never \rightarrow	Set the camera that whether it needs to auto-shut down
Trigger button	: Laser on \rightarrow	Set the control switch of the trigger button
Laser adjust.	: Off \rightarrow	Define the position of image of the laser point and
Menu style	· Normal	measure spot SP1
mona otylo		Sets the menu style

10. System Information

Select this option and press the menu (enter) key, the information will be displayed at the center of the screen, including the model of the equipment, manufacturer, serial number, production date and software version number, etc.

INSTRUCTION OF IMAGE DISPLAY STATUS BAR



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Environmental Requirements					
1	Operating temperature		-15 ° C ~ 50 ° C		
2	Operating humidity		10 – 95 %HR		
3	Storage tempera	ture	-4	0 ° C ~ 70 ° C	
		Technical Inc	lexes		
4	Type of Detector		Uncooled	focal plane	
5	Spectral range		8 ~ 1	4um	
6	Resolution	C.A 1886: 1	60 x 120	C.A 1888: 384 x 288	
7	NETD	C.A 1886:	0,08°C	C.A 1888: 0,05°C	
8	Lens / Focusing	C.A 1886: 2 10cr	20° x 15° n	C.A 1888: 24° x 18° 10cm	
9	IFOV	C.A 1886: 2	2,2 mrad	C.A 1888: 1,1 mrad	
10	Visual image	640x480 pix qualit	els, "full colo v visual ima	ur" with illuminator (high- ges in dark areas)	
11	Display of image	q	R, Real imag	ge, Mix Vision	
12	Weight	≤0.7Kg (including battery)		iding battery)	
13	Temperature range		-20 ~6	20 ~ 600 ° C	
14	Temperature accuracy	±2 ° C/±2%		C/±2%	
15	Battery operating time	Min. 3h			
16	Screen	3,5 "			
17	Image display and temperature measurement	Full-screen ps	eudocolor a measu	nd full-screen temperature rement	
18	Analysis tools	3 manual curs	ors + 1 auto + A	track Max/Min + Isotherm lert	
19	Commentary		Vocal if blue	etooth option	
14	Structure	Integrate	d design and	d one-hand operation	
15	Frame frequency/ output pattern	50Hz (9 P01	Hz (9Hz outside the UE area, models P01651260E and P01651270E), PAL/NTSC selection		
16	Packing	High-	strength plas	stics portable case	
17	Shock resistance		25 G (IEC	68-2-29)	
18	Vibration resistance		2 G (IEC	68-2-6)	
19	IP		IP 54 (IEC 529)		



ACHTUNG

Eine Infrarotkamera ist ein wertvolles optisches Messgerät, bitte beachten Sie daher folgende Hinweise:

- 1. Die Kamera nicht auf die Sonne, Laserschweißungen oder andere stark strahlende Wärmequellen richten.
- 2. Achtung LASER blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl!
- 3. Achten Sie darauf, den richtigen Temperaturbereich zu wählen, um ein Objekt mit hoher Temperatur zu untersuchen.
- 4. Um sicher zu sein, dass die Kamera eine Temperaturstabilität erreicht hat und somit die Messungen korrekt sind, ist beim Einschalten der Kamera eine Wartezeit von 10 bis 15 Minuten einzuhalten bevor die ersten Wärmebilder gespeichert werden.



Das Gerät kann unter gewissen Umständen gegenüber ESD-Entladungen empfindlich sein.

Wenn Teile der Kamera verbrannt oder beschädigt sind oder

Probleme infolge der Nichtbeachtung oben genannter Hinweise auftreten, können Hersteller und Händler hierfür nicht haftbar gemacht werden. Alle anfallenden Kosten gehen in diesem Fall zu Lasten des Benutzers.

AUFBAU DER RayCAm C.A 1886 – C.A 1888





BEDIENUNG DER RayCAm C.A 1886 – C.A 1888

Beschreibung der Tasten



- 1. ON/OFF-Schalter der Kamera Taste einige Sekunden gedrückt halten, um die Kamera ein- oder auszuschalten
- 2. Einschalt-LED (Die LED leuchtet bei eingeschalteter Kamera)
- 3. Bedienfeld
 - > "A": Taste für automatische Einstellung
 - "C": Abbruchtaste/Korrekturtaste
 - S": Taste zum Aktivieren und Deaktivieren der Freeze-Funktion/Speicherungstaste
 - > 4 Richtungstasten: "◄", "►", "▲" et "♥", " ●": Menü Bestätigung

Kurzeinführung

Beobachtung und Einstellung des IR-Bildes

- 1. Drücken Sie einige Sekunden die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten;
- 2. Warten Sie, bis die Initialisierung und die Daten vollständig geladen sind;
- 3. Nehmen Sie den Linsenschutz ab und richten Sie die Kamera auf das Zielobjekt;
- 4. Drehen Sie das Objektiv von Hand, um den Fokus einzustellen;

5. Drücken Sie die Taste "A", um Helligkeit, Kontrast und Skala automatisch einzustellen

Anmerkung: Das Geräusch der Kamera, das Sie vernehmen, ist normal.

IR-Anzeige, Sichtbild und MixVision.

Diese IR-Kamera speichert die Bildaufnahmen mit ihrem eingebauten Digitalgerät. Damit haben Sie die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen und diese mit Infrarotaufnahmen zu vergleichen.

- 5. Drücken Sie auf die Taste "Menü/Bestätigung" zur Anzeige des Menüs, dann wählen Sie "I.R./ Sichtbild".
- 6. Wählen Sie den gewünschten Modus
- 7. Mit dem Pfeil "links" oder "rechts" wählen Sie den Infrarot-Prozentsatz

Einstellung der parallaxe

Da das Infrarot-Objektiv zum Bildobjektiv versetzt ist, kann es vorkommen, dass die zwei Bilder im "MixVision" Modus ebenfalls versetzt sind.

Um zwei Aufnahmen aufeinander auszurichten:

- 1. Zuerst prüfen Sie, dass Sie im NULL-Modus sind.
- Gleichzeitig halten Sie die Taste C gedrückt und drücken den linken Pfeil für eine Verschiebung der Aufnahme nach links, den rechten Pfeil für eine Verschiebung nach rechts, den oberen Pfeil für eine Verschiebung nach oben und den unteren Pfeil für eine Verschiebung nach unten.

Analyse der gemessenen Temperatur

- 15. Wenn Sie die Kamera eingeschaltet haben, drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen;
- 16. Wählen Sie das Untermenü "Analyse"
- 17. Drücken Sie die Richtungstasten, um "Cursor 1" zu wählen;
- 18. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen.
- 19. Bewegen Sie die Kamera oder den Cursor mit Hilfe der Richtungstasten auf dem Zielobjekt;
- 20. Der oben rechts angezeigte Wert entspricht der Temperatur des Objekts;
- 21. Den Messwert von mehreren Cursors erhält man, wenn man "Cursor 2" und "Cursor 3" wählt

Hinweis: Der Cursor kann nur dann verstellt werden, wenn "SP1" in der Anzeigeleiste eingeblendet ist. (Dito für die Cursor 2 und 3)

Speichern eines IR-Bildes

<u>Lösung 1:</u>

Halten Sie die Taste "S" (SAVE) 3 Sekunden lang gedrückt

<u>Lösung 2:</u>

7. Wenn Sie das Bild eingefroren haben, drücken Sie "EINGABE", um das Menü anzuzeigen.

- 8. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ♥ das Untermenü "DATEI" und drücken dann "EINGABE"
- 9. Wählen Sie "SPEICHERN" und bestätigen Sie mit Hilfe der Eingabetaste.

Öffnen eines IR-Bilds

- 9. Drücken Sie "EINGABE", um das Menü anzuzeigen;
- 10. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ≜ und ⊽ das Untermenü "DATEI" und drücken dann auf "EINGABE".
- 11. Wählen Sie "ÖFFNEN" und bestätigen Sie mit Hilfe der Eingabetaste.
- 12. Blättern Sie die Bilder mit Hilfe der Tasten ◀ ► durch.

Um direkt zu einem gewünschten Bild zu gelangen, ohne alle Thermobilder ablaufen zu lassen, drücken Sie bitte auf die Tasten \triangle und ∇ .

Bildsymbole und Menüfunktionen



Wenn der Aufnahme ein Sprachkommentar zugeordnet ist, kann dieser auf der Kamera abgehört werden



12. Lokale Konfi	<u>g.</u>									
	-	Sprach	е	:	French					
		Videoa	usgan	g :	PAL					
		Einheit	Temp). :	°C					
		Einheit	Abst	:	Meter					
13 Datum & 7a	it									
13. Datum & Zei	<u>n</u>	Jahr		:	2006					
		Monat		:	8					
		Tag		:	5					
		Stunde		:	7					
		Minute		:	15					
14. Kamera-Ko	nfig									
Farbauswahl	: M	etall	_>F	arbwied	lergabe: Die R	RayC	Am stellt I	hnen 6 Fa	arbmodi zur	Wahl
Auto. Einst.	: Hellig	g. u Kont	7	Wird de	r Einstellmodu	is dei	r Taste "A	" festgeleo	gt	
Kontin. Einst.	: Hellig	g. u Kont	_7 k	Mit dies bewege	er Funktion be nde Bild kontir	stimr nuierl	men Sie, c lich regeln	b das Ge soll oder	rät das sich nicht	
EinstInterv	: No	rmal	$\rightarrow 10$	Vird das	Intorvall dor a	utor	natischon	Einstellun	a programm	niort
Ausschalten	: Ni	е		,					y programm	
Auslöser	: Las	er ein.	> W	/ird ein a	automatisches	Aus	schalten d	ler Anzeig	e programn	niert
Laser Einst.	: Ei	n		Wird de	r Auslöser kon	tigur	iert			
Menüstil	: No	rmal		vvira die gemess	e Position des enen Punkt be	∟ase estim	imt	entsprech	end dem	

Menüstil

15. Systeminformation

Wählen Sie dieses Bildsymbol und drücken Sie die MENÜ-Taste (EINGABE), um das Info-Fenster anzuzeigen. In diesem Fenster werden allgemeine Angaben über die Kamera angezeigt: Seriennummer, Herstellungsdatum und Version.

Beschreibung der Anzeigeleiste



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Umgebungsbedingungen						
1	Betriebstemperatur		-15 ~ 50 ° C			
2	Relative Luftfeuchtigkeit		1(0% - 95% r.F.		
3	Lagertemperat	ur	-4	0 ° C ~ 70 ° C		
	Techn	ische Merkr	nale der RayCA	m		
4	Sensortyp		FPA Matrix	, ungekühlt		
5	Spektrale Empfindlichkeit		8~1	4µm		
6	Auflösung	C.A 188	6: 160 x 120	C.A 1888: 384 x 288		
7	NETD	C.A 18	86: 0,08°C	C.A 1888: 0,05°C		
8	Objektiv/m.a.p.	C.A 18 1	86: 20°x15° 0 cm	C.A 1888: 24°x18° 10 cm		
9	IFOV (Gesichtsfeld)	2,2	2 mrad	1,1 mrad		
10	Bildaufnahme	Integrie	erte Digitalaufnal Fotoleuchte für	nme, 640x480 Pixel mit dunkle Bereiche		
11	Aufnahmeanzeige	IR, Si	chtbild oder Mix	Vision (IR + Sichtbild)		
12	Gewicht		≤0,7kg (Batterie inbegriffen)			
13	Messbarer Temperaturintervall		-20 ~600 ° C			
14	Messgenauigkeit	±2 ° C oder ±2%				
15	Batterieautonomie		Mind.	3 Std.		
16	LCD-Anzeige	3,5" schwenkbar				
17	Temperaturanzeige und -messung	Pseu	dofarben Vollbild	l, Messungen Vollbild		
18	Analysefunktionen	4 Curs Tempera Is	sor: 3 manuelle Cursor, 1 Auto-Cursor. aturprofil, Mind./Höchst/Mittel auf Fläche, sotherme, Temperaturunterschied.			
19	Sprachkommentare		Durch Blueto	oth (Option).		
20	Bauweise	k	ompakt, mit eine	r Hand bedienbar		
21	Rasterfrequenz/ Ausgabemodus	Rasterfrequenz/ Ausgabemodus		Hz bei Modell P01651260E, P01651270E außerhalb EU), wahlweise PAL/NTSC		
22	Verpackung	Hochre	sistentes tragba	ires Kunststoffgehäuse		
23	Stoßfestigkeit		25 G gemäß	IEC 68-2-29		
24	Vibrationsfestigkeit		2 G gemäß	IEC 68-2-6		
25	Schutzart		IP 54 gemäß IEC 529			



ATTENZIONE

Una termocamera infrarossi è una preziosa apparecchiatura di misura ottica, quindi osservate le seguenti precauzioni:

1. Non puntare la videocamera verso il sole o davanti ad una saldatura o qualsiasi altra fonte di forte radiazione termica.

2. Non utilizzare una portata di temperatura non adatta per ispezionare un bersaglio ad alta temperatura.

3. Quando si accende la RayCAm, attendere 10-15 minuti prima di salvare il primo termogramma per essere sicuri di avere una corretta temperatura di stabilizzazione della RayCAm stessa.



4.

Dispositivo capace, e solo in particolari condizioni, di essere sensibile alle scariche elettrostatiche.

Se certi elementi della videocamera vengono bruciati, danneggiati o presentano problemi dovuti al mancato rispetto delle avvertenze precedentemente elencate, il costruttore e il distributore non saranno in nessun caso responsabili e tutti i costi sostenuti saranno interamente a carico dell'utilizzatore.

STRUTTURA DELLA RayCAm C.A 1886 – C.A 1888



INTERFACCIA RayCAm C.A 1886 – C.A 1888



UTILIZZO DELLA RayCAm C.A 1886 – C.A 1888

Descrizione dei tasti



7. Tasto ON/OFF della termocamera

Premere questo tasto per alcuni secondi per accendere o spegnere la termocamera

- 8. LED d'accensione (Quando la termocamera è accesa, anche il LED è acceso)
- 9. Pannello di controllo

Questo pannello comprende:

- "A": tasto di regolazione automatica (la luminosità, il livello, il contrasto, la scala)
- "C": tasto annulla/correzione
- "S": tasto modo blocco o sblocco/tasto registrazione
- > 4 tasti di direzione: "◄", "►", "A" e "♥", " ●": Menu Convalida

Introduzione

Osservazione e regolazione dell'immagine IR

6. Premere il tasto accensione/spegnimento per alcuni secondi per accendere la termocamera ;

- 7. Attendere il completo caricamento dei dati di default
- 8. Rimuovere lo schermo della lente e puntare la termocamera sul bersaglio;
- 9. Ruotare l'obiettivo manualmente per regolare il focus;
- 10. Premere il tasto "A" per regolare la luminosità, il contrasto e la scala automatica

Visualizzazione I.R., Reale e MixVision.

Questa termocamera I.R. registra le immagini reali mediante l'apparecchio digitale integrato. Potete allora catturare un'immagine reale per confrontarla all'immagine termica.

- 1. Premete il tasto "Menu/Convalida" per visualizzare il menu, dopodiché selezionate "I.R./Reale".
- 2. Premete la freccia "sinistra" o "destra" per selezionare la percentuale infrarossi (disponibile solo nella modalità "MixVision").

Regolazione della parallasse

Se l'obiettivo infrarossi non è centrato rispetto all'obiettivo ottico, è possibile che le due immagini non siano allineate, nella modalità "MixVision".

Per allineare le due immagini:

- 1. Accertarsi di essere nella modalità standard
- Tenendo premuto il tasto C, premete la freccia sinistra per spostare l'immagine verso sinistra, la freccia destra per spostare l'immagine verso destra, la freccia "alto" per spostare l'immagine verso l'alto, la freccia "basso" per spostare l'immagine verso il basso.

Analisi della temperatura misurata

- 22. Previa accensione della termocamera , premere il tasto "ENTER" per visualizzare il menu;
- 23. Selezionare il sottomenu "analisi"
- 24. Premere i tasti di direzione per selezionare "Cursore 1";
- 25. Premere il tasto "ENTER" per convalidare;
- 26. Muovere la termocamera o il cursore mediante i tasti di direzione sul bersaglio;
- 27. Il valore visualizzato nell'angolo in alto a destra è la temperatura del bersaglio;

28. Si può ottenere la misura Multicursore selezionando "cursore 2" e "cursore 3".

<u>Nota</u>: è possibile spostare il cursore 1 manualmente solamente se nel menu appare la scritta SP1 (idem per i cursori 2 e 3).

Registrare un'immagine IR

Soluzione 1:

Mantenete premuto il tasto "SAVE" per 3 secondi Soluzione 2:

- 10. Previo congelamento dell'immagine, premere "ENTER" per visualizzare il menu.
- 11.Mediante i tasti ≜ e ♥, selezionare il sottomenu "FILE" quindi premere "ENTER"
- 12. Selezionare "SAVE" e convalidare mediante il tasto "ENTER"

Aprire un'immagine IR

- 13. Premere "ENTER" per visualizzare il menu;
- 14. Mediante i tasti ≜ e ♥, selezionare il sottomenu "FILE" quindi premere "ENTER"
- 15. Selezionare "APRIRE", convalidare mediante il tasto "ENTER"
- 16. Fate scorrere le immagini mediante i tasti < >

<u>Nota</u>: Per raggiungere direttamente l'immagine interessata senza scorrere tutti i file, premere \triangle e ∇ .

Icone e funzioni del menu





Se un commento vocale è abbinato ad un'immagine, è possibile ascoltarlo direttamente mediante la termocamera



16. Setup ► Analisi

				7
Allarme	:	Disattivato		-
Tempo allarme	:	100°C		7
Correz. Tempo	:	0°C	/	7
Saturazione colore	:	On		7
Largh. Isoterma	:	0.7° C	\rightarrow	•
Colore Isoterma	:	Verde	\rightarrow	. (
Tipo Isoterma.	:	Intervallo	\rightarrow	
Allarme Isoterma	:	100		• •
Colori cursore	:	Bianco		

Attivare o disattivare la funzione Allarme

Programmare la soglia d'allarme

Correggere il valore della temperatura misurata

L'attivazione della funzione "Saturazione" isolerà i punti la cui temperatura supera la scala termica in corso.

Configurare la larghezza dell'intervallo isotermico

Configurare il colore dell'intervallo isotermico

Configurare il tipo d'isoterma

Soalia d'allarme dell'isoterma

|--|

Lingua	:	French
Uscita Video	:	PAL
Unità temp.	:	°C
Unità Dist.	:	Meter

18. Data & Ora

Anno	:	2006
Mese	:	8
Giorno	:	5
Ora	:	7
Minuto	:	15

19. <u>Setup</u>

		_ Resa cromatica: la RayCAm mette a vostra
Palette colori	: Metallo	disposizione 6 modalità colore
Regol. Auto	: Lumin. e con.	Serve a definire la modalità di regolazione del tasto "A"
Agg. Continuo	: Lumin. e con.	Imposta una scelta: se lo strumento deve o non deve regolare in continuo l'immagine mobile
Periodo agg.	: Corto	Per programmare una periodicità d'autoregolazione
Spegnimento	: Mai	-> Per programmare un arresto automatico della camera
Bott. Trigger	: Salva	Sconfigurazione del grilletto d'attivazione
Laser	: Disattivato	Numeratore la pagizione del nuntatore lagor in
Tema Menu	: Normale	concordanza con il punto misurato SP1
		Stile del menu

20. Informazione sistema

Selezionare questa icona e premere il tasto "ENTER" per visualizzare la seguente finestra. Questa finestra fornisce le informazioni generali: numero di serie, data di fabbricazione e versione.

Descrizione della barra di visualizzazione



SPECIFICHE TECNICHE

Condizioni ambientali di funzionamento				
1	Temperatura di funzio	namento	-15 ° C ~ 50 ° C	
2	Umidità relativa	a	10 % - 95 %	
3	Temperatura di stoc	caggio	-40 ° C ~ 70 ° C	
	Indic	atori tecnici della RayCA	n	
4	Tipo di rivelatore	Matrice a piano f	ocale non raffreddato	
5	Risposta spettrale	8 -	- 14um	
6	Risoluzione	C.A 1886: 160 x 120	C.A 1888: 384 x 288	
7	NETD	C.A 1886: 0,08°C	C.A 1888: 0,05°C	
8	Campo visivo	C.A 1886: 20° x 15°, 10cm	C.A 1888: 24°x18°, 10cm	
9	IFOV	2,2 mrad	1,1 mrad	
10	Immagine visiva	Immagine digitale, 64 Illur	10 x 480 pixel, "full color", ninatore	
11	Visualizzazione immagine	Immagine infrarossi, i "Visione Fusion" co d'imm	mmagine reale o funzione n regolazione % fusione lagine I.R.	
12	Peso	≤0,7 kg (batteria inclusa)		
13	Intervallo di temperatura misurabile	-20 ~600 ° C		
14	Esattezza delle misure	± 2 ° C o ± 2 %		
15	Autonomia batteria	Circa 3 ore		
16	Schermo LCD	3,5 pollici		
17	Visualizzazione e misure di temperatura	Pseudo colori pieno schermo, misure pieno schermo		
18	Funzioni d'analisi	4 cursori: 3 cursori mai Profilo di temperatura, isotermica, differe	4 cursori: 3 cursori manuali, 1 cursore automatico. Profilo di temperatura, Min./Max./Medio. su zona isotermica, differenziale di temperatura.	
19	Commenti vocali	Mediante Bluetooth (opzione).		
20	Struttura	Compatto, maneggevole anche con una sola mano		
21	Frequenza trama/modo uscita	50Hz (9Hz fuori zona UE, modello P01651260E, P01651270E) PAL/NTSC a scelta		
22	Imballaggio	Contenitore portatile	di plastica ultraresistente	
23	Tenuta agli urti		25 G	
24	Tenuta alle vibrazioni	2 G		
25	Protezione	IP 54		



ATENCIÓN

Una cámara infrarroja es un equipo de medida óptico frágil. Prestar especial atención a las siguientes advertencias:

1. No dirigir la cámara hacia el sol o delante de una soldadura con láser o cualquier otra fuente que genere fuertes radiaciones térmicas.

2. No utilizar una gama de temperatura inadecuada para comprobar un blanco con una temperatura alta.

3. Esperar entre 10 y 15 minutos desde la puesta en marcha antes de registrar las primeras termografías para estar seguro de que la cámara se ha estabilizado en temperatura y que las medidas serán correctas.



17

Dispositivo capaz, y sólo bajo condiciones específicas, de ser sensible a los vertidos ESD.

En caso de que algún elemento de la cámara se queme, deteriore o falle debido al incumplimiento de las instrucciones indicadas anteriormente, el constructor así como el distribuidor no serán responsables y todos los gastos incurridos correrán a cargo del usuario.

ESTRUCTURA DE LA RayCam C.A 1886 – C.A 1888



INTERFAZ RayCAm C.A 1886 – C.A 1888



USO DE LA RayCAm C.A 1886 – C.A 1888

Descripción de las teclas



1. Botón ON/OFF de la cámara

Pulsar esta tecla durante algunos segundos para encender o apagar la cámara

2. LED de encendido (Una vez encendida la cámara, el LED se enciende)

3. Panel de control

Este panel incluye:

- > "A": botón de ajuste automático (luminosidad, nivel, contraste, escala)
- "C": Botón de cancelación / Corrección (modo MENÚ o análisis)
- "S": Botón modo congelado o no / Guardar
- > 4 botones de dirección ("◄", "►", "▲" y "♥"), "♥": Menú Validación

Introducción

Observación y ajuste de la imagen lr

- 1. Pulsar el botón Marcha/paro durante unos segundos para encender la cámara;
- 2. Esperar hasta que la inicialización y los datos estén totalmente cargados;

- 3. Retirar la tapa de la lente y apuntar la cámara hacia el objeto de interés;
- 4. Girar el objetivo manualmente para ajustar el enfoque;
- 5. Pulsar la tecla "AUTO" para ajustar la luminosidad, el contraste y la escala automáticamente

Nota: el ruido procedente de la cámara es normal.

Visualización I.R., Real y MixVision.

Esta cámara I.R. graba imágenes reales con su cámara digital incorporada. Así, Vd. puede capturar una imagen real para compararla a la imagen térmica.

- 1. Pulse la tecla "MENÚ / ACEPTAR" para visualizar el menú, luego seleccione "I.R. / Visible"
- 2. Pulse la flecha izquierda o derecha para seleccionar el porcentaje infrarrojo (únicamente disponible en modo "MixVision.").

Ajuste del paralelaje

Al estar el objetivo infrarrojo desplazado con respecto al objetivo visible, puede ser que las dos imágenes queden desplazadas en modo "MixVision.".

Para alinear las dos imágenes:

- 1. Asegúrese de que está en modo NULL
- 2. Pulse la flecha izquierda mientras mantiene pulsada la tecla C para mover la imagen hacia la izquierda, la flecha derecha para mover la imagen hacia la derecha, flecha arriba para mover la imagen hacia arriba, flecha abajo para mover la imagen hacia abajo

Análisis de la temperatura medida

- 29. Una vez encendida la cámara, pulsar la tecla "ENTRAR" para ver el menú;
- 30. Seleccionar el submenú "análisis"
- 31. Pulsar las teclas de dirección para seleccionar "Cursor1";
- 32. Pulsar la tecla "ENTRAR" para validar;
- 33. Mover la cámara o el cursor utilizando las teclas de dirección sobre el objeto;
- 34. El valor que aparece en la esquina superior derecha es la temperatura del objeto apuntado;
- 35. Se puede obtener la medida Multicursor seleccionando "cursor2" y "cursor3"

<u>Nota</u>: Solamente es posible desplazar manualmente el cursor 1 cuando "SP1" es mostrado en la barra de estado (cf. §5.3). (Idem para los cursores 2 y 3).

Grabar una imagen IR

Solución 1:

Mantenga pulsada la tecla "S" durante 3 segundos

Solución 2:

13. Una vez congelada la imagen, pulsar "ENTRAR" para ver el menú.

- 14. Utilizando las teclas ≜ y ♥ seleccionar el submenú "ARCHIVO" y luego pulsar "ENTRAR"
- 15. Seleccionar "GUARDAR" y validar con la tecla "ENTRAR"

Abrir una imagen Ir

- 17. Pulsar "ENTRAR" para ver el menú;
- 18. Utilizar las teclas ≜ y ⊽ para seleccionar el submenú "ARCHIVO" y luego pulsar "ENTRAR"
- 19. Seleccionar "ABRIR", validar con la tecla "ENTRAR"
- 20. Haga desfilar las imágenes utilizando las teclas < >

Para obtener directamente una imagen sin necesidad de mostrar todos los termogramas pulsar \triangle y ∇ .

Iconos y funciones del menú





Análisis		F
Archivo		P
IR / Visible		F
Ajuste Man.		F
Param. Obj.		Ir
Ajustes Cam.		

Param. Análisis
Param. Locales
Fecha / Hora
Param. Cámara
Info. Sistema

Ajustes Cam. 🕨 F	Parám. Análisis	7	
Alarma	: On	7	
Alarme Temp.	: 100°C	7	
Correc. Temp	: 0° C		
Saturación Color	: On	\rightarrow	
Isoterma Ancho	0.7° C	\rightarrow	
Isoterma Color	: Verde		
Isoterma Tipo	Intervalle	$\overline{}$	
Isoterma Alarma:	100		
Color cursor :	Blanco		
		\rightarrow	

Activar o desactivar la función Alarma.

Programar el umbral de alarma.

Corregir el valor de la temperatura medida.

La activación de la función "Saturación" aislará los puntos cuya temperatura excede la escal de temperatura en curso.

Configurar la anchura del intervalo isotérmico.

Configurar el color del intervalo isotérmico.

Configurar el tipo de isoterma.

Alarma acústica de la isoterma.

Configurar el color del cursor

Ajustes Cam. > Parám. Locales

Idioma	:	French
Salida Vídeo	:	PAL
Unidad Temp.	:	°C
Unidad Dist	:	Meter

Ajustes Cam. ► Fecha y Hora

Año	:	2006
Mes	:	8
Día	:	5
Hora	:	7
Minuto	:	15

Ajustes Cam. > Parám. Cámara

		🚽 dis
Paleta	: Hierro	
Reaj. Auto	: T. Cent y span	$\rightarrow $
Reaj. Continuo	: T. Cent y span	De
Periodo obtura	: Desactivado	
Apagar	: Nunca	
Gatillo	: Laser	Pa
Reaj. Laser	: Off	Co
Menu estilo	: Normal	De ⁻
		cor

Prestaciones de color: la RayCAm pone a su disposición 6 modos de color.

Definir el modo de ajuste de la tecla "A".

Definir si el aparato debe o no ajustar en continuo la imagen variable.

Para programar una periodicidad de autoajuste.

Para programar un auto apagado de la cámara.

Configuración del gatillo de disparo.

Definir la posición del puntero láser en concordancia con el punto medido.

Estilo del menú.

System Information

Seleccionar este icono y pulsar la tecla ENTRAR para ver la ventana siguiente. Esta ventana muestra la información general: Número de serie, Fecha de fabricación y versión.

Descripción de la barra de visualización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RayCAm

Condiciones ambientales de funcionamiento			
1	Temperatura de	15 ° C ~ 50 ° C	
	funcionamiento	-15 C~50 C	
2	Humedad relativa	10 – 95 %	
3	Temperatura de	-40 ° C ~ 70 ° C	
	almacenamiento		
Indicadores técnicos de la RayCAm			
4	Tipo de detector	Matriz en Plano Focal No refrigerado	
5	Respuesta espectral	8 ~ 14um	
6	Resolución	C.A 1886: 160 x 120	C.A 1888: 384 x 288
7	NETD	C.A 1886: 0,08°C	C.A 1888: 0,05°C
8	Objetivo / enfoque	C.A 1886: 20°x 15°,	C.A 1888: 24°x 15°,
		10 cm	10cm
9	IFOV	C.A 1886: 2,2 mrad	C.A 1888: 1,1 mrad
10	Imagen real	Imágenes digitales, 640 x 480 píxeles, "full color", Luz antorcha	
11	Visualización imagen	Imagen infrarroja, imagen real o función "real +	
		infrarroja" con ajuste % fusión imagen I.R.	
12	Peso	≤0,7Kg (batería incluida)	
13	Intervalo de temperatura medible	-20 ~600	
14	Exactitud de las medidas	± 2 ° C o ± 2 %	
15	Autonomía de batería	3h Min.	
16	Pantalla LCD	3,5 pulgadas	
17	Visualización y medidas de	Pseudocolores pantalla completa, medidas	
	temperatura	pantalla completa	
18	Funciones de análisis	4 cursores: 3 se pueden posicionar en toda la	
		pantalla y 1 de detección automática temp. MAX.	
10		o IVIIN., Alarma de temperatura, isotermas	
19			
20	Estructura	Compacta, manejable con una mano	
21	Frecuencia trama/modo salida	D01651270E)	
		PAL/NTSC a elegir	
22	Embalaie	Caja portátil de plástico ultra resistente	
23	Resistencia a los choques	25 G según IEC 68-2-29	
	Resistencia a la vibración	2 G según IEC 68-2-6	
24	Protección	IP 54	

08_2012 Code 693053A00_Ed. 2

